

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Waga kuchenna 500g 0,1g

Użytkowanie

1. Przy pierwszym uruchomieniu postępuj zgodnie ze strzałkami wskazującymi pokrywę baterii, aby ją zdjąć zgodnie z instrukcjami w środku przedziału baterii. Załóż pokrywę baterii.
2. Otwórz pokrywę baterii.
3. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów.
4. Naciśnij przycisk "ON" (WŁĄCZANIE), aby uruchomić.
5. Naciśnij przycisk "UNIT" (JEDNOSTKA), aby zmienić jednostkę.
6. Przy uruchamianiu ekran pokazuje "0".
7. Gdy ekran pokazuje "0", naciśnij przycisk "UNIT" (JEDNOSTKA), aby wybrać jednostkę.
8. Po wybraniu jednostki, połóż produkt na powierzchni wagi.
9. Gdy ekran pokazuje "0", delikatnie połóż pojemnik na powierzchni wagi.
10. Po wyświetleniu na ekranie wagi pojemnika na wadze, naciśnij przycisk "TARE" (TARA), aby wyzerować wagę pojemnika.
11. Po wyzerowaniu, ekran pokaże wagę samego pojemnika. Następnie połóż produkt na wadze, ekran pokaże wagę.
12. Produkt automatycznie wyłączy się po 120 sekundach lub naciśnij i przytrzymaj przycisk "ON/OFF" przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

Specyfikacje produktu

- **Nazwa:** Waga kuchenna
- **Wymiary:** 235x155x30 mm
- **Zasilanie:** 2 baterie AAA
- **Podziałka skali:** 0.1g
- **Maksymalne obciążenie:** 5000g
- **Minimalne obciążenie:** 0.5g
- **Środowisko pracy:** Temperatura: 0-40°C, Wilgotność: 85% RH
- **Środowisko przechowywania:** Temperatura: -20-60°C, Wilgotność: 90% RH