

Marshall

MINOR IV – TRUE WIRELESS

PEŁNA INSTRUKCJA ONLINE

SPIS TREŚCI

INDEKS

Pierwsze użycie.....	005
Sterowanie dotykowe.....	005
Ładowanie słuchawek.....	005
Ładowanie etui	005
Czyszczenie słuchawek Minor IV.....	006
Zasady dbania o akumulatory.....	006
Parowanie nowego urządzenia.....	007
Resetowanie słuchawek.....	007
Rozwiązywanie problemów.....	008

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI

① WSKAŹNIK NA ETUI ŁADUJĄCYM

Dioda LED sygnalizuje swoim kolorem świecenia poziom naładowania akumulatora etui — począwszy od czerwonego, poprzez żółty, aż do zielonego (0–100%). Miga ona na niebiesko, gdy jest aktywny tryb parowania Bluetooth®.

② PRZYCIŚK NA ETUI ŁADUJĄCYM

Krótkie naciśnięcie umożliwia sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora w etui ładującym. Gdy w etui znajdują się słuchawki, a pokrywa etui jest otwarta, naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go przez 2 sekundy powoduje rozpoczęcie parowania.

③ ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWE

Aby naładować etui, umieść je na ładowarce bezprzewodowej.

④ WEJŚCIE ZASILANIA USB-C

Aby naładować etui, podłącz je do źródła zasilania USB.

⑤ STEROWANIE DOTYKOWE

Dotknięcie lewej lub prawej słuchawki umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki, obsługę połączeń telefonicznych oraz wykonywanie innych operacji.

INSTRUKCJE

POLSKI

PIERWSZE UŻYCIE

- I. Otwórz etui ładujące.
- II. Wciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części etui do momentu, aż dioda LED zacznie migać powoli na niebiesko.
- III. Na urządzeniu wysyłającym dźwięk wybierz **Minor IV** z listy urządzeń Bluetooth.
- IV. Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dokończyć konfigurację.

STEROWANIE DOTYKOWE

Dotknięcie lewej lub prawej słuchawki umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki, obsługę połączeń telefonicznych oraz wykonywanie innych operacji. Funkcję wywoływaną długim dotknięciem można skonfigurować w aplikacji.

- Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania — jednokrotne dotknięcie
- Przejście do następnego utworu — dwukrotne dotknięcie
- Przejście do poprzedniego utworu — trzykrotne dotknięcie
- Zwiększenie głośności — długie dotknięcie prawej słuchawki
- Zmniejszenie głośności — długie dotknięcie lewej słuchawki
- Odebranie/zakończenie połączenia — dwukrotne dotknięcie
- Odrzucenie połączenia — długie dotknięcie dowolnej słuchawki

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Włóż słuchawki z powrotem do etui i zamknij pokrywę, aby wyłączyć słuchawki i rozpocząć ładowanie.

ŁADOWANIE ETUI

Aby naładować etui, użyj ładowarki bezprzewodowej lub podłącz je do źródła zasilania USB. Etui jest całkowicie naładowane, gdy umieszczona z przodu dioda LED świeci zielonym ciągłym światłem.

Aby naładować etui za pomocą ładowarki bezprzewodowej, postępuj z zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- I. Umieść etui ładujące położone płasko tylną stroną w strefie ładowania ładowarki bezprzewodowej.
- II. Upewnij się, że zaświeci się przednia dioda LED, co sygnalizuje trwające ładowanie etui.
- III. Gdy dioda LED zacznie świecić zielonym ciągłym światłem, będzie to oznaczać, że etui jest całkowicie naładowane.

INSTRUKCJE

POLSKI

CZYSZCZENIE SŁUCHAWEK MINOR IV

Słuchawki douszne często mają bliski kontakt ze skórą, zdarza się, że przez długie okresy. Wskutek tego wraz z upływem czasu gromadzą się na nich zanieczyszczenia i tłuszcze, które mogą negatywnie wpływać na działanie słuchawek i powodować podrażnienia skóry. Słuchawki należy regularnie czyścić, aby utrzymywać je w świeżości i zapewnić im długi czas użytkowania.

Przed przystąpieniem do czyszczenia etui odłącz wszelkie kable. Przed użyciem słuchawek, włożeniem ich z powrotem do etui lub podłączeniem ładowarki USB upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

Użyj chusteczki do dezynfekcji lub niepozostawiającej włókien ściereczki, lekko zwilż ją alkoholem izopropylowym 70% lub alkoholem etylowym 75%, a następnie delikatnie wyczyść powierzchnie zewnętrzne słuchawek i etui. Staraj się nie dopuścić do przedostania się wilgoci do jakichkolwiek otworów lub siatki głośnika. Miejsca te wyczyść ostrożnie za pomocą suchej i miękkiej szczoteczki lub bawełnianego wacika.

- Nie używaj żadnych ostrych przedmiotów.
- Nie używaj sprężonego powietrza.
- Nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtlenek wodoru.
- Nie zanurzaj słuchawek w żadnych środkach czyszczących.

ZASADY DBANIA O AKUMULATORY

Słuchawki są wyposażone w wysokiej klasy akumulatory litowo-jonowe, których żywotność zależy od tego, w jaki sposób są ładowane i eksploatowane. Przestrzegaj poniższych zaleceń, aby możliwie jak najdłużej zachować doskonałą sprawność akumulatorów.

- W miarę możliwości unikaj używania szybkich ładowarek. Szybkie ładowanie powoduje duże obciążenie akumulatora i przyspiesza jego zużycie.
- Unikaj całkowitego rozładowywania akumulatora, a także ładowania go, gdy jest już w pełni naładowany. Spróbuj utrzymywać poziom naładowania w granicach między 30% a 80%.
- Jeśli słuchawki mają być przechowywane przez dłuższy czas, zaleca się naładowanie ich mniej więcej do połowy, a następnie wykonanie resetowania do ustawień fabrycznych. Przechowuj słuchawki i etui w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.
- Unikaj używania lub ładowania słuchawek w gorących i niewentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze 45°C (113°F) i wyższej.
- Unikaj ładowania akumulatora w niskiej temperaturze wynoszącej poniżej 10°C (50°F) i używania słuchawek w temperaturze poniżej 0°C (32°F).

INSTRUKCJE

POLSKI

- Unikaj silnych wstrząsów mechanicznych, na przykład upuszczania słuchawek na twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatorów.

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i wybierz poziom konserwacji akumulatora, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie korzystania ze słuchawek.

PAROWANIE NOWEGO URZĄDZENIA

Słuchawki Minor IV mogą być połączone z dwoma urządzeniami jednocześnie i pamiętają do 8 uprzednio sparowanych urządzeń. Gdy słuchawki znajdują się w zasięgu, będą próbować ponownie połączyć się z ostatnio połączonym urządzeniem.

- Włóż słuchawki do etui i pozostaw pokrywę otwartą.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części etui do momentu, aż dioda LED zacznie migać powoli na niebiesko.
- Na urządzeniu wysyłającym dźwięk wybierz Minor IV z listy urządzeń Bluetooth.

RESETOWANIE SŁUCHAWEK

Jeśli Twoje słuchawki zaczną działać w nieoczekiwany sposób lub przestaną reagować, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Włóż słuchawki do etui i zamknij pokrywę, aby ponownie uruchomić słuchawki.
- Jeśli problem nadal występuje, przeprowadź przywracanie ustawień fabrycznych.

Uwaga: Spowoduje to usunięcie wszystkich ustawień użytkownika i konieczne będzie ponowne sparowanie słuchawek.

- Usuń urządzenie **Minor IV** oraz urządzenie **Minor IV [LE]**, jeśli takie występuje, z listy urządzeń Bluetooth na urządzeniu wysyłającym dźwięk.
- Włóż słuchawki do etui i pozostaw pokrywę otwartą.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk w dolnej części etui, a następnie, gdy dioda LED zmieni kolor na fioletowy, zwolnij przycisk.
- Słuchawki zostały przywrócone do ustawień fabrycznych i są gotowe do sparowania — patrz część „Pierwsze użycie”.

APLIKACJA MARSHALL BLUETOOTH

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth, aby wykorzystać wszystkie możliwości słuchawek oraz mieć pewność, że ich oprogramowanie jest zawsze zgodne z najnowszą wersją.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	PRZYCZYNA	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Słuchawki nie włączają się	Akumulator jest rozładowany.	Umieść słuchawki w etui, aby je naładować. Jeśli dioda LED na etui nie zaczyna świecić, podłącz etui do źródła zasilania USB lub użyj ładowarki bezprzewodowej, aby je naładować.
Nie można połączyć się lub wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth	Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu (smartfon, tablet, komputer).	Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu odtwarzającym dźwięk.
	Słuchawki nie są w trybie parowania.	W momencie rozpoczynania parowania upewnij się, że słuchawki znajdują się w etui i że jego pokrywa jest otwarta; patrz „Parowanie nowego urządzenia”.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	PRZYCZYNA	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Błędne działanie	Słuchawki nie używają najnowszej wersji oprogramowania firmware.	Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i połącz się ze słuchawkami. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby upewnić się, że słuchawki Motif II A.N.C. mają najnowszą wersję oprogramowania firmware.
	Wystąpił błąd oprogramowania.	Przeprowadź przywracanie do ustawień fabrycznych; patrz „Resetowanie słuchawek”. Słuchawki trzeba będzie ponownie skonfigurować.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trademark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R 1.2