



Czyszczenie i konserwacja

W okresie grzewczym konieczne jest oczyszczanie paleniska urządzenia i przewodu rurowego. Tak często jak to jest konieczne należy usuwać osady popiołu i sadzy z rury wylotowej. Regularnie usuwać popiół z popielnika, nie dopuszczając do jego przepełnienia.

Zapewnić regularną kontrolę instalacji spalin kominą przez kominiarza. Raz w roku komin i przewody kominowe powinny być sprawdzone pod względem szczelności. Przewód kominowy należy czyścić mechanicznie przynajmniej raz w okresie sezonu grzewczego. Jego oczyszczanie powierzyć specjalistycznej firmie kominiarskiej.

Wszelkie naprawy ogrzewacza wynikłe z niewłaściwej eksploatacji lub uszkodzeń mechanicznych powinny być wykonane niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez serwis producenta lub instalatora z odpowiednimi kwalifikacjami-zapewnić stosowanie części zamiennych, które są dopuszczone przez producenta.

Po okresie grzewczym konieczne jest oczyszczenie paleniska i popielnika oraz przewodu rurowego z popiołu, pyłów i sadzy.

KARTA GWARANCYJNA OGRZEWACZA

Warunki gwarancji

Okres gwarancji wynosi jeden rok i obowiązuje od daty zakupu. Warunkiem gwarancji jest przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji instalacji i obsługi.

Gwarancją nie jest objęte uszkodzenie urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia oraz wadliwej eksploatacji niezgodnej z jego przeznaczeniem, jak również uszkodzeń mechanicznych.

Gwarancji nie podlegają:

1. Ruszt żeliwny –ruszt może się przepalić jedynie w trakcie spalania niewłaściwego paliwa.
2. Powłoki polakierowane –lakier pod wpływem wysokiej temperatury stopniowo się wypala. Wówczas należy ponownie pomalować termoodpornym lakierem.
3. Szamoty

Data sprzedaży.....

Podpis i pieczęć sprzedawcy.....

POTWIERDZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI WYCIĄGOWEJ SPALIN I SPRAWNOŚCI KOMINA ORAZ INSTALACJI NAWIEWNEJ I WENTYLACYJNEJ POWIETRZA

Data i podpis kominiarza

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI OGRZEWACZA POMIESZCZEŃ NA PALIWO STAŁE

UWAGA!!!

Przed przystąpieniem do podłączenia ogrzewacza i jego uruchomieniem należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Wolnostojący ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń w których okresowo przebywają ludzie. Konstrukcja pieca umożliwia wykorzystywanie drewna jako opału. Ogrzewacz wykonany jest zgodnie z normami PN-EN -13240:2008 „Ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe”. Ogrzewacze typu PW-III szamot są ogrzewaczami kategorii 1a, o kresowym spalaniu paliwa.

Prawidłowe podłączenie oraz eksploatacja ogrzewacza zgodnie z zaleceniami producenta zwiększa walory oraz przedłuża jego żywotność. Z tego powodu podłączenie ogrzewacza do przewodu kominowego oraz pierwsze uruchomienie powinno być wykonane przez wykwalifikowanego instalatora.

Uwaga! W czasie pracy ogrzewacz oraz jego uchwyty obsługowe są gorące. Obsługiwać urządzenie należy w rękawicach ochronnych. Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w obrębie działającego urządzenia i nie dopuszczać ich do obsługi.

INFORMACJE OGÓLNO-TECHNICZNE

Wymagania dotyczące warunków i zasad instalowania urządzeń z paleniskiem, znajdują się w obowiązujących przepisach krajowych i lokalnych. Zawarte w nich postanowienia muszą być spełnione.

Budowa ogrzewacza

Ogrzewacze mały z szamotem i duży z szamotem zbudowane są z blachy stalowej. Trzon ogrzewacza ma przekrój kwadratowy. Ogrzewacze mały z szamotem i duży z szamotem przeznaczony jest głównie do spalania drewna liściastego.

Palenisko od przodu ogrzewacza przesłonięte jest drzwiczkami. Górne drzwiczki zasypowe przeznaczone są do załadunku paliwa a dolne drzwiczki paleniskowe umożliwiają bezpieczną obsługę i odpopielanie paleniska. Palenisko stanowi jednocześnie komorę zasypową paliwa.

W dolnej części paliwa znajduje się ruszt żeliwny do spalania paliwa. Ściany paleniska nad rusztem wyłożone są cegłami szamotowymi. Popiół ze spalonego paliwa opada do popielnika usytuowanego pod rusztem. Drzwiczki popielnika są jednocześnie przepustnicą doprowadzającą powietrze pod ruszt i do paleniska.

Od góry trzon ogrzewacza zamknięty jest blatem, w którym zamontowana jest okrągła stalowa pokrywa.

Na tylnej ścianie ogrzewacza zamontowany jest króciec wylotowy a w nim przepustnica spalin.

Trzon ogrzewacza posadowiony jest na podstawie wyposażonej w podpory. Powierzchnia ogrzewacza pomalowana jest termoodporną farbą.

2

Środki bezpieczeństwa w czasie palenia w ogrzewaczu

Podstawowym elementem gwarantującym bezpieczną pracę urządzenia jest prawidłowe zabezpieczenie odprowadzania spalin do komina. Połączenia rury odprowadzającej spaliny z ogrzewaczem oraz z kominem w czasie eksploatacji muszą być szczelne. Ciąg w przewodzie kominowym powinien wynosić przynajmniej 12 Pa (0,12 mbar). Połączenie rurowe ogrzewacza z kominem wykonane z rur łączonych powinno być szczelnie również na złączach. Ponadto :

- Nie dokonywać jakichkolwiek przeróbek ogrzewacza.
- W czasie palenia ogrzewacz nagrzewa się i należy zachować ostrożność
- Obsługiwać przy pomocy narzędzi i rękawic ochronnych
- Nie przeciążać cieplnie ogrzewacza-**nie rozgrzewać do czerwoności**, palić w urządzeniu tylko przy zamkniętych drzwiczkach.
- W czasie opróżnienia paleniska i popielnika należy wygarniać popiół do metalowego lub niepalnego pojemnika; należy pamiętać o tym ,że nawet pozornie wystudzony popiół może być bardzo gorący i spowodować pożar.
- Przedmioty łatwopalne powinny być przechowywane w bezpiecznej odległości od ogrzewacza – co najmniej 1,5m.
- W razie wystąpienia złych warunków pogodowych i wydobywania się spalin(dymu) z ogrzewacza, ładować mniejsze porcje paliwa i zmniejszyć ilość powietrza do ogrzewacza, dodatkowo wietrzyć pomieszczenie. Jeżeli to nie pomoże przerwać palenie w urządzeniu do czasu ustąpienia zakłóceń spowodowanych warunkami pogodowymi.
- W razie zapalenia się sadzy w kominie zamknąć dopływ powietrza do ogrzewacza nie otwierać drzwiczek urządzenia ewakuować osoby z zagrożonych pomieszczeń, wezwać Straż Pożarną.
- Nie otwierać drzwiczek zasypowych i pokrywy górnej okrągłej przed upływem 30 min. od ostatniego załadowania paliwem.

Uwaga!

W pomieszczeniach ze szczelnymi drzwiami i oknami , praca ogrzewacza może być zakłócona. W takim przypadku należy obowiązkowo wykonać doprowadzenie powietrza do spalania i wentylacji oraz obowiązkowo zasięgnąć opinii kominiarza, czy w danym pomieszczeniu dopływ powietrza jest wystarczający do prowadzenia procesów spalania.

Bezpieczne wygaszanie ogrzewacza w razie przegrzania lub awarii

Wygaszanie ogrzewacza polega na całkowitym zamknięciu dopływu powietrza pod ruszt poprzez całkowite zamknięcie w drzwiczkach popielnika znajdującego się tam regulatora powietrza.

7

W pobliżu pieca w odległości 1,5 m nie przechowywać materiałów łatwopalnych jak: mebli, ubrań, płynów łatwopalnych jak paliwa do opalania urządzenia.

Pierwsze palenie w nowym urządzeniu należy tak prowadzić aby nie przekraczać 30-50 % mocy nominalnej. Po pierwszym paleniu należy wyłączyć go na noc. Takie postępowanie niezbędne jest do utwardzenia warstwy lakieru. Przykry zapach, który może wydzielać się z powłoki lakierniczej (w tym czasie wietrzyć pomieszczenie) zniknie po 2-3 paleniach.

Uwaga!

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek ogrzewacza

Rozpalanie ogrzewacza

Uwaga !

Do rozpalania paliwa w palenisku ogrzewacza zabrania się używania cieczy łatwopalnych. Opary tych cieczy stanowią mieszkankę wybuchową.

Rozpalanie można rozpocząć po upewnieniu się szczególnie po dłuższym postoju czy przewody dymowe i przewód kominowy są drożne. Należy sprawdzić popielnik ogrzewacza w razie konieczności usunąć popiół.

Aby rozpać w urządzeniu należy otworzyć drzwiczki paleniskowe, położyć na ruszcie trochę papieru lub kostek rozpaćki a na nich kilka drobnych szczap drewna. Podpać rozpaćkę i zamknąć drzwiczki.

Otworzyć regulator powietrza znajdujący się w drzwiczkach popielnika w celu doprowadzenia powietrza pod ruszt. Po rozpaleniu się warstwy rozpaćkowej, poprzez drzwiczki zasypowe dołożyć niewielką ilość właściwego paliwa. Po wypaleniu się paliwa i utworzeniu warstwy żaru ogrzewacz jest gotowy do pracy. Po załadunku dopuszczalnej masy paliwa należy regulator powietrza popielnika zamknąć (w tych warunkach urządzenie osiągnie nominalną moc grzewczą).

Przy załadunku warstwa opału nie może przekraczać wysokości ok. 3-5cm. Poniżej górnej krawędzi płyt szamotowych.

Uwaga!

W czasie palenia drzwiczki i górna pokrywa ogrzewacza (okrągła fajerka) muszą być zamknięte.

Palenie w urządzeniu z mocą nominalną

Poprzez drzwiczki zasypowe na warstwę żaru nałożyć właściwego opału. Warstwa opału nie może przekraczać wysokości ok. 3-5 cm poniżej górnej krawędzi płyt szamotowych. Po zapaleniu się opału ustawić dopływ powietrza do pożądanego poziomu poprzez odpowiednie ustawienie regulatora powietrza popielnika. Paliwa do ogrzewacza dokładać w miarę jego ubywania w wyniku palenia, lecz nie wcześniej niż po 30min. od

ostatniego zasypania paliwem. Nie należy kłaść opału na zbyt duży żar-wysokość warstwy ok. 2cm . W miarę potrzeby odpopielać palenisko i usuwać popiół z popielnika.

6

Dane techniczne -eksploatacyjne

Nazwa urządzenia		Ogrzewacz mały z szamotem		
Masa urządzenia		kg		
Średnica podłączenia do komina		120 mm		
Deklarowana minimalna odległość od materiałów palnych		1,5 m		
Deklarowana minimalna odległość o materiałów palnych przy zabudowie (w przypadku wkładów kominkowych)		m		
Zalecane paliwo		Drewno liściaste		
Informacje o przyłączeniu paleniska do komina		Każde palenisko powinno posiadać osobny komin		
Wysokość urządzenia	min 690 mm	Głębokość	420 mm	Szerokość
Nominalna moc cieplna	5 kW	Deklarowana sprawność		min 65 %
Min. deklarowana stałopalność	1 h			
Ogrzewacz jest stałopalny		NIE		
Deklarowana emisja CO		poniżej 1%		
Deklarowana moc cieplna obiegu wodnego		Maks. ciśnienie robocze wody		Bar
Strumień masy spalin przy nominalnej mocy cieplnej		7,0g/s		
Średnia temp. spalin wylotowych		324,0° C		

Nazwa urządzenia	Ogrzewacz duży z szamotem			
Masa urządzenia	kg			
Średnica podłączenia do komina	120 mm			
Deklarowana minimalna odległość od materiałów palnych		1,5 m		
Deklarowana minimalna odległość o materiałów palnych przy zabudowie (w przypadku wkładów kominkowych)		m		
Zalecane paliwo		Drewno liściaste		
Informacje o przyłączeniu paleniska do komina		Każde palenisko powinno posiadać osobny komin		
Wysokość urządzenia	min 695 mm	Głębokość	530 mm	Szerokość
Nominalna moc cieplna	8 kW	Deklarowana sprawność		min 67%
Min. deklarowana stałopalność		1 h		
Ogrzewacz jest stałopalny		NIE		
Deklarowana emisja CO		poniżej 1%		
Deklarowana moc cieplna obiegu wodnego		Maks. ciśnienie robocze wody		Bar

Strumień masy spalin przy nominalnej mocy cieplnej	9,0 g/s
Średnia temp spalin wylotowych	379,°C

Paliwo do opalania ogrzewaczy

Paliwo zalecane – drewno opałowe

Zaleca się stosowanie drewna liściastego o wilgotności poniżej 20% w wymiarach 40-80 mm.

Paliwa niedozwolone-ogrzewacz nie jest przewidziany do spalania miału węgla kamiennego, koksu, trocin drewna oraz odpadków szczególnie odpadków chemicznych.

Spalanie tego typu opału jest zabronione!

INSTALACJA OGRZEWACZA

Pomieszczenie w którym planowane jest zainstalowanie ogrzewacza powinno odpowiadać przepisom:

- rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „ W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75 poz. 690

Ustawienie ogrzewacza

Ogrzewacz powinien być ustawiony i podłączony przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Podłączony ogrzewacz należy ustawić na podłożu o wystarczającej nośności w stosunku do masy urządzenia, odpornym na wysoką temperaturę i nacisk np. na betonie , na płytkach ceramicznych. Jeżeli elementy budynku stanowiące otoczenie ogrzewacza i podłoga wykonane są z materiałów palnych to należy zachować następujące odległości od urządzenia.

-urządzenie grzewcze oraz rury przyłączeniowe powinny być oddalone od łatwopalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6m.

(Producent zaleca co najmniej 0,8m.), a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25mm na siatce lub inną równorzędną okładziną co najmniej po 0,3m z każdej strony.**(Producent zaleca 0,4m.)**

-urządzenie grzewcze z nóżkami powinno być ustawione na podłożu niepalnym i odpornym na wysoką temperaturę o grubości co najmniej 0,15m.Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami paleniska powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego (np. blachy)sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m. z każdej strony.

Ponadto lokalizacja urządzenia powinna zapewniać łatwy dostęp celem obsługi i konserwacji.

Podłączenie ogrzewacza do kanału kominowego

Podłączenie do komina należy wykonać szczelnie, bezpośrednio poprzez krótkie przyłącze rurowe. Przyłącza rurowe powinny być wykonane ze stali odpornej na wysokie temperatury. Przy dłuższej łączonej rurze należy zwrócić uwagę na szczelność połączeń a jeśli zastosowano kolana powinny one być wyposażone w szczelnie zamykane otwory rewizyjne. Pamiętać należy aby nie wprowadzać rury

zbyt głęboko w komin gdyż istnieje wówczas ryzyko pogorszenia ciągu poprzez spadek drożności komina.

Komin powinien posiadać co najmniej wymiary 14x14 cm lub średnicę 15cm. Przekrój przewodu kominowego powinien być taki sam na całej swojej wysokości i nie powinien posiadać gwałtownych przewężeń oraz zmian kierunku przepływu spalin. Wysokość komina powinna zapewnić ciąg co najmniej 12Pa(0,12 mbar)

Komin i przewody kominowe powinny być sprawdzone pod względem szczelności, **niedopuszczalne są jakiegokolwiek nieszczelności.**

Uwaga!

Ocenę przydatności technicznej komina powinien dokonać kominarz. Ogrzewacz powinien posiadać oddzielny kanał dymowy. Nie dopuszczalne jest przyłączanie kilku urządzeń do jednego przewodu kominowego.

Powietrze do spalania i wentylacji

Pomieszczenie w którym ustawiono ogrzewacz powinno posiadać odpowiednią wentylację zapewniając swobodny dopływ powietrza do spalania i wentylacji. Kubatura pomieszczenia powinna wynikać ze wskaźnika $4 \text{ m}^3/\text{kW}$ nominalnej mocy cieplnej ogrzewacza, lecz nie mniejsza niż 30 m^3 . Do pomieszczenia powinien być możliwy dopływ powietrza w ilości co najmniej $10 \text{ m}^3/\text{h}$ na 1 kW nominalnej mocy cieplnej.

W pomieszczeniu należy umieścić nad podłogą zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem otwór wentylacji nawiewowej o przekroju co najmniej 200 cm^2 , w sposób zapewniający jego drożność oraz kanał wentylacji wywiewnej niezamykany o przekroju nie mniejszym niż 14x14 cm pod sufitem.

W przypadku gdy w pomieszczeniach połączonych wentylacyjnie pracują inne urządzenia z paleniskiem należy bezwzględnie zagwarantować dostateczną ilość powietrza do spalania i wentylacji z uwzględnieniem wszystkich urządzeń.

Uwaga!

W pomieszczeniu w którym zainstalowano piec lub pomieszczeniach połączonych wentylacyjnie zabrania się stosować wentylacji wyciągowej mechanicznej np. wentylatora wyciągowego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ogrzewacze mogą tylko obsługiwać osoby pełnoletnie zapoznane z niniejszą instrukcją obsługi. Obsługiwać piec należy w rękawicach ochronnych za pomocą narzędzi.

Zabrania się przebywania w rejonie pracującego pieca dzieci bez nadzoru osób pełnoletnich i dopuszczania ich do obsługi urządzenia.