

EB722 Maszynka do papierosów HZ-002

IMPORTER: SANDICOM SP. Z O.O., KURTA ALDERA 44, 41-506 CHORZÓW POLAND

Opis: Urządzenie do samodzielnego przygotowywania papierosów na użytek domowy. Jest w pełni automatyczna i nie wymaga użycia siły, ponadto przygotowanie w ten sposób papierosów zajmuje znacznie mniej czasu.

Instrukcja obsługi:

1. Podłączyć urządzenie do zasilania.
2. Wsunąć gilzę papierosa naciskając uchwyt pod prowadnicą
3. Wsypać tytoń do pojemnika
4. Przy użyciu pokrętki, ustawić gęstość napełnienia według uznania
5. Nacisnąć przycisk i maszynka naładuje wkład

Specyfikacja: gilza: 8mm; elektryczna: tak; materiał: ABS + metal; antypoślizgowe stopki: tak; długość kabla: 115cm; wymiary: 18/6,5/7,5cm; waga: 0,192kg; waga w opakowaniu 0,320kg.

W zestawie: nabijarka elektryczna, zasilacz sieciowy, łopatką do tytoniu, pędzelek do czyszczenia

Ostrzeżenie: Urządzenie to może być wykorzystywane tylko przez osoby dorosłe (od lat 18)! Podczas usuwania usterek urządzenie można otwierać tylko w przypadku, gdy jest odłączone z sieci elektrycznej. NIE WOLNO rozbierać urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Właściwości elektrycznej nabijarki do papierosów różnią się od właściwości tradycyjnej glizownicy. Ze względu na specyficzne funkcje elektrycznej nabijarki do papierosów, popiół jest delikatniejszy i odpada z papierosa z większą łatwością. Producent ani dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki związane z tą lub inną funkcją elektrycznej nabijarki do papierosów. Osiągnięcie najlepszych wyników jest zależne od używania tytoniu odpowiedniego dla nabijarek papierosów.

Uwaga: Urządzenie nie może mieć styczności z wodą. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie w trakcie jego czyszczenia. Używaj tylko czystego tytoniu. Przed umieszczeniem tytoniu w urządzeniu, usuń z niego wszystkie większe cząsteczki (gałązki ...). Zawsze sprawdzaj, czy zakończenie nasadki metalowej dla bibulek i sprężyna w pojemniku są czyste. Przyczyną wydawania przez sprężynę ostrych dźwięków są prawdopodobnie zanieczyszczenia. Nie wolno próbować zatrzymywania sprężyny lub nabijanego papierosa własnymi rękoma lub innym narzędziem. Przy intensywnym użytkowaniu, tzn. po nabiciu ok. 20 papierosów, wyłącz urządzenie i pozostaw tak do czasu wystygnięcia nasadki dla bibulek. Zyska na tym jakość papierosów oraz będzie to miało wpływ na przedłużenie żywotności urządzenia. Używaj tylko standardowych bibulek (8 mm), które pasują do nasadki dla bibulek. Unikaj dotykania metalowej nasadki, która może się rozgrzać podczas intensywnego użytkowania. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sprężyny, należy ją regularnie czyścić. Zdejmij nasadkę metalową, wyciągnij sprężynę i wyczyść ją przy pomocy wilgotnej ściereczki.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

