

Suszarka do włosów

Instrukcje



Produkt wyłączy się automatycznie w przypadku przegrzania. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić je na kilka minut do ostygnięcia. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź wloty i wyloty powietrza, aby upewnić się, że nie są zablokowane kciakami, włosami lub innymi przedmiotami. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on wyłączony (wyłącznik zasilania znajduje się na spodzie). Następnie podłącz wtyczkę zasilającą i przesunąć przełącznik do odpowiedniej pozycji.



Środki ostrożności (ostrzeżenie)

1. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez specjalistę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
2. Używając suszarki do włosów w łazience, odłącz ją od zasilania po użyciu, ponieważ przebywanie w pobliżu wody nadal jest niebezpieczne, nawet gdy suszarka jest wyłączona.
3. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie zasilającym łazienkę wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym roboczym nieprzekraczającym 30 mA.
4. Nie używaj urządzenia w pobliżu pełnej wanny, prysznica, umywalki lub innego pojemnika wypełnionego wodą.
5. Podczas użytkowania nie należy zakrywać gniazdka i dopływu wody, gdyż może to spowodować oparzenia lub uszkodzenia mechaniczne.
6. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
7. Nigdy nie używaj suszarki do włosów w pobliżu łatwopalnego gazu lub innych łatwopalnych przedmiotów.
8. Nigdy nie wkładaj spinek do włosów ani innych nieodpowiednich przedmiotów do otworu wlotowego i wylotowego suszarki do włosów, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie suszarki, a nawet porażenie prądem.
9. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i zdrowego rozsądku, chyba że będą one nadzorowane i poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
10. Nie należy pozwalać dzieciom na używanie tego produktu.
11. Nigdy nie używaj suszarki do włosów w pobliżu tkanin, papieru lub innych materiałów łatwopalnych, gdyż może to łatwo spowodować pożar.



wskazówka

1. Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego, nie owijaj go wokół produktu.
2. Aby uniknąć oparzeń, nie należy stosować tego produktu u niemowląt i małych dzieci.
3. Upewnij się, że włosy znajdują się w odległości co najmniej 10 cm od wlotu powietrza, aby zapobiec ich wciągnięciu do wlotu powietrza i uszkodzeniu.
4. Produkt ten służy wyłącznie do suszenia włosów suszarką. Aby uniknąć pożaru, nie należy używać suszarki do suszenia butów, ubrań itp.



Made in china