

Instalacja i konfiguracja dzwonka bezprzewodowego z kamerą.

Model: E6256

1. Podłączenie odbiornika:

- Włóż odbiornik (część z głośnikiem) do gniazdka USB (brak w zestawie) w wybranym pomieszczeniu.

2. Zasilanie przycisku:

- Upewnij się, że przycisk (nadajnik) jest naładowany (nadajnik posiada wbudowany akumulator, wymagający ładowania – czas pracy związany jest z charakterem pracy).

3. Parowanie urządzeń:

- Większość zestawów jest sparowana fabrycznie. Jeśli nie, naciśnij przycisk parowania na odbiorniku, a następnie przycisk dzwonka, aby je sparować.

4. Montaż przycisku:

- Przymocuj przycisk do ściany za pomocą taśmy dwustronnej lub śrub, w zależności od zestawu.

5. Ustawienia dźwięku:

- Wybierz melodię i ustaw poziom głośności za pomocą przycisków na odbiorniku.

Dodatkowe wskazówki

- **Zasięg:** Upewnij się, że odległość między przyciskiem a odbiornikiem nie przekracza maksymalnego zasięgu podanego przez producenta (zwykle 100–300 metrów na otwartej przestrzeni).
- **Zakłócenia:** Unikaj umieszczania urządzeń w pobliżu metalowych przedmiotów lub innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia sygnału.
- **Akumulator:** Regularnie sprawdzaj stan naładowania w przycisku i ładuj go w razie potrzeby.

Producent:

Eurokomp

59-630 Mirsk

Przecznica 51

Polska

email: biuro@eurokomp.com.pl