

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROWEREK BIEGOWY 3w1

MODEL KZ1274

NICEkids[®]

Koniecznle zapoznaj się z informacjami zawartymi w instrukcji



**WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO, POD NADZOREM OSOBY
DOROSŁEJ!**



PRODUKT PRZEZNACZONY DLA DZIECI POWYŻEJ 3 LAT

SPIS TREŚCI;

1. Wprowadzenie	str.3
2. Dane o importerze i producencie	str.3
3. Opis produktu	str.3
4. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	str.4
5. Ostrzeżenia	str.5
6. Instrukcja montażu	str.6
7. Konserwacja i czyszczenie	str.7

1. WPROWADZENIE

Bardzo dziękujemy za zakup rowerka BIEGOWEGO 3 w1, mamy nadzieję, że spełni on oczekiwania Państwa, jak również Waszych dzieci i zapewni im dużo radości w trakcie zabawy. Bardzo prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i jej zachowanie, z uwagi na dużo informacji na temat bezpiecznego użytkowania. Rowerek nie jest wyposażony w system hamowania, dlatego może być użytkowany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Rower jest dwukołowy, a więc przeznaczony dla dzieci, które miały już jakąś styczność z takimi produktami. W bardzo dużym stopniu rozwija zmysł równowagi u dzieci i czas reakcji.

2. INFORMACJE O IMPORTERZE I PRODUCENCIE

Dane Importera	–	BAKALU ul. Wrzosowa 5, 83-000 Juskowo Tel. +48 609139019, e-mail: biuro@bakalu.pl
Adres serwisu	-	ul. Wrzosowa 5, 83-000 Juskowo Tel. +48 609139019, e-mail: biuro@bakalu.pl
Dane producenta	-	BENDIAN SPORTS, No. 1 Yongjin Avenue, Yiwu Commercial City, Yiwu Zhejiang, Chinaul

3. OPIS PRODUKTU

Opis produktu	Rowerek biegowy trójkołowy, o stabilnej konstrukcji z wygodnym siedziskiem
Max waga użytkownika	30 kg
Wiek użytkownika	+3 lata
Deklaracji zgodności WE i oznakowanie CE	Tak
System hamowania	Nie posiada
Rok produkcji	2025

4. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić stan rowerka, zwłaszcza, czy dokręcone są wszystkie śruby,
- Zadbaj, aby dziecko korzystało ze sprzętu ochronnego, takiego jak kaski, ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki.
- Naucz dziecko prawidłowego korzystania z rowerka, zwłaszcza nabycia przez nie umiejętności zachowania stabilizacji w trakcie jazdy. **Z ROWERKA MOŻE KORZYSTAĆ DZIECKO POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE UMIEJĘTNOŚCI W ZACHOWANIU RÓWNOWAGI I PORUSZANIU SIĘ**
- Rowerek porusza się dzięki pracy nóg dziecka, dlatego ważne jest zapewnienie dziecku antypoślizgowego obuwia i odpowiedniej odzieży, nie krępującej jego ruchów.
- Wybieraj miejsca z dala od ruchliwych ulic. Bezwzględnie dziecko nie może poruszać się na drogach publicznych.
- Z rowerka może w jednym czasie korzystać tylko jedno dziecko.
- Zawsze bądź w pobliżu dziecka, aby mu asystować w trakcie jazdy, jak również przy zejściu lub wejściu na rowerek.
- Rowerek nie posiada systemu hamowania, hamowanie odbywa się przy pomocy nóg dziecka.
- Po zdobyciu umiejętności samodzielnego poruszania się na rowerku, dziecko powinno nabyć zdolność skręcenia w prawo i lewo, a także unoszenia nóg po rozpędzeniu się.
- Należy przeprowadzać okresowe kontrole i konserwacje podstawowych części, w szczególności zawieszek, mocowań, zakotwiczeń, ponieważ ich brak może spowodować upadek lub przewrócenie się
- zabawka musi być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej wieku określonego przez producenta.
- **Konieczne zastosuj się do pisanych środków ostrożności, w celu uniknięcia upadków lub zderzeń powodujących urazy użytkownika lub osób trzecich.**
- UŻYTKOWANIE ROWERKA JEST DOPUSZCZALNE TYLKO I WYŁĄCZNIE JEŻELI JEST SPRAWNY W 100%.
- WSKAZANE JEST OKRESOWE SMAROWANIE CZĘŚCI ŁOŻYSKOWANYCH – ŁOŻYSKA KÓŁEK. ZALECA SIĘ STOSOWANIE SMARÓW DO ŁOŻYSK ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM PODAWANYM PRZEZ PRODUCENTA.
- ZALECA SIĘ STOSOWANIE TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.
- WSZYSTKIE CZĘŚCI ZUŻYWAJĄ SIĘ RÓWNOMIERNIE I WYMAGAJĄ OKRESOWEGO SPRAWDZANIA ICH STANU TECHNICZNEGO. ŻADNE Z CZĘŚCI NIE ULEGAJĄ NADMIERNEMU ZUŻYCIU.
- PO KAŻDOPRAZOWYM UŻYCIU ORAZ PRZED KOLEJNYM UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ STAN TECHNICZNY ROWERKA I WYMIENIĆ USZKODZONE CZĘŚCI.
- ADRES SERWISU: **BAKALU**
Ul. Wrzosowa 5, 83-000 Juskowo
Tel. +48 609139019, e-mail: biuro@bakalu.pl

5. OSTRZEŻENIA

- **Ostrzeżenie!** Wyłącznie do użytkowania pod nadzorem osoby dorosłej. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki w trakcie jazdy na rowerku.
- **Ostrzeżenie!** Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone, nie dokręcaj zbyt mocno, bo może to uszkodzić systemy mocujące. Używaj wyłącznie elementów rekomendowanych przez producenta.
- **Ostrzeżenie!** Bezwzględnie zakazuje się używania rowerka na drogach publicznych.
- **Ostrzeżenie!** Z rowerka może korzystać w tym samym czasie wyłącznie jedno dziecko
- **Ostrzeżenie!** W przypadku korzystania z rowerka w domu, zabezpiecz dostęp do schodów i stopni, w celu uniknięcia upadku.
- **Ostrzeżenie!** Nie należy korzystać z rowerka w trakcie opadów atmosferycznych, ponieważ śliska powierzchnia może narazić dziecko na upadek.
- **Ostrzeżenie!** W trakcie jazdy dziecko nie powinno puszczać kierownicy, ponieważ może to doprowadzić do upadku.
- **Ostrzeżenie!** Wyłącznie do użytku domowego
- **Ostrzeżenie!** Niezachowanie środków ostrożności narazi użytkownika na określone przez producenta zagrożenia
- **Ostrzeżenie!** Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym
- Zabrania się jazdy pod górkę i z góry, ponieważ rowerek nie jest wyposażony w hamulce
- Rowerek może być użytkowany tylko na powierzchni poziomej
- Osoba dorosła nadzorująca jazdę winna poinformować dziecko o sposobie hamowania przy użyciu nóg
- Rowerek może być użytkowany przez dzieci, które mają określone umiejętności niezbędne do korzystania z rowerka
- Uwaga – do użytku tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
- Zaleca się stosowanie sprzętu ochronnego tj. kask, ochraniacze na łokcie, kolana, a także elementów odblaskowych
- Rowerek to zabawka i nie może być użytkowana na drogach publicznych

6. INSTRUKCJA MONTAŻU

CZĘŚCI



MONTAŻ ROWERKA



ZAŁÓŻ UCHYT NA PEDAŁY (6)
NA RURKĘ PRZEDNIEGO KOŁA (1)



ZAMONTUJ PRZEDNIE KOŁO
DO RESZTY ROWERKA



ZAMONTUJ KIEROWNICĘ
I PRZYKRĘĆ JĄ ŚRUBKĄ.



WCIŚNIJ BLOKADĘ (7)
PRZY TYLNYCH KOŁACH



WŁÓŻ PEDAŁY W UCHWYTY



ZAMONTUJ SIODEŁKO

PRZEKSZTAŁCANIE ROWERKA



ZDJEMIJ BLOKADĘ (7)
PRZYCIŚNIJ PRZYCIŚK (11)
ORAZ (10) ABY OTWORZYĆ



ZAMONTUJ BLOKADĘ (7)
W POWYŻSZYM MIEJSCU
JĄ NA ZDJĘCIU



ZAMONTUJ PEDAŁY
DO PRZEDNIEGO KOŁA

Instrukcje muszą również wskazywać prawidłowy sposób montażu zabawki, wskazując te części, które w przypadku wadliwego montażu mogą spowodować niebezpieczeństwo. Instrukcje zawierają dokładne informacje dotyczące odpowiedniej powierzchni dla umieszczenia zabawki.

7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Należy przeprowadzać okresowe kontrole i konserwacje podstawowych części, w szczególności zawiesznień, mocowań, zakotwiczeń, ponieważ ich brak może spowodować upadek lub przewrócenie się dziecka.
- Do smarowania kół należy używać przeznaczonego do tego celu oleju z teflonem, lub smaru.
- W przypadku zabrudzenia czyścić moką ściereczką, osuszyć.
- Przechowywać w suchym pomieszczeniu.

