

z przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.

Zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem rodziców.

Należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.

Należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.

Użycie akumulatorów powinno odbywać się jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

Ładowanie akumulator może osiągać wysokie temperatury. W razie konieczności jego dotknięcia należy skorzystać z rękawic ochronnych.

Podczas ładowania kontroluj stan ładowarki i upewnij się, że jej części nie zostały uszkodzone, w tym przewodu, złączki, kable itp.

W przypadku dozwolania biegunów ładowarki.

Użyj ładowaczkę akumulatora ładowarki, która nie jest z nim kompatybilna.

Należy ładowaczkę akumulatora dłużej niż przewiduje instrukcja.

W każdym użyciu należy kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przystąpić do naprawy.

Należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.

W przypadku produktu z opakowania wszelkie elementy niezbędne do jego należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady.

W przypadku uszkodzenia, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić zagrożenie.

W przypadku produktu należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką w zakresie odpadami.

W przypadku oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Włączona, przytrzymaj przycisk, by ją włączyć.
Przytrzymaj, by wyłączyć lupę.
By przytrzymaj, a następnie wciśnij, by usunąć.

aci wciśnij, by otworzyć podgląd zdjęć.
 lu zdjęć wciśnij, by wrócić do obserwacji.
 lu przytrzymaj, by usunąć zdjęcie.
 ona karta i wyświetlił się komunikat o
 rty przytrzymaj, aby potwierdzić formatow

W trybie obserwacji wciśnij, by zrobić zdjęcie.
W trybie obserwacji przytrzymaj, by rozpocząć nagrywanie.
Wciśnij, by zatrzymać.
W trybie podglądu wciśnij, by wyjść.

- W trybie obserwacji wciśnij, by oddalić zoom.
- W trybie obserwacji przytrzymaj, by zmniejszyć jasność.
- W trybie podglądu wciśnij, by przejść do kolejnego zdjęcia.

W trybie obserwacji wciśnij, by przybliżyć zoom.
W trybie obserwacji przytrzymaj, by zwiększyć jasność.
W trybie podglądu wciśnij, by przejść do poprzedniego zdjęcia.

Przycisk RESET: W przypadku niepoprawnej pracy lupy wciśnij przycisk resetu cienkim przedmiotem.

Gniazdo karty SD: Włóż kartę SD o pojemności do 64 GB, aby przechowywać na niej zdjęcia.

Gniazdo ładowania: Podłącz, aby rozpocząć ładowanie lub przestać dane na komputer.

by pracy urządzenia:
erwacja na urządzeniu: Podłączenie do komputera umożliwi
 ocznie obserwację i ładowanie.
zyt z karty pamięci: podłącz urządzenie do komputera, aby
 kać dostęp do karty pamięci.
erwacja na komputerze: Korzystaj przy komputerze, aby
 kać bezpośrednio podgląd na ekranie.

zda USB, a następnie wybierz tryb obserwacji na lupie, aby
wstać z niej podczas ładowania.

Odczytywanie z karty pamięci:

Produkt posiada wbudowaną pamięć, która wystarczy na chowywanie około 100 zdjęć. Zdjęcia przechowywane we dowanej pamięci nie mogą być odczytane na innych dżeniach.

Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB, wybierz tryb trytu karty pamięci i potwierdź go, aby umożliwić przegląd zdjęć urządzenie zewnętrznym.

nięta: Włącz tryb obserwacji na komputerze.
W tym trybie działać będzie jedynie wyłącznik.
W trybie obserwacji na komputerze ekran lupy będzie wyłączony.
Jeśli po podłączeniu do komputer tryb ten nie działa, należy
zrestartować i podłączyć urządzenie ponownie.

ny korzystanie z systemów Windows Vista, XP, 7, 8, 10, 11
zych.

Wspomniany program Windows 7 i 8 należy pobrać programem AMCAP. W przypadku korzystania z systemu Windows 10 należy bezpośrednio pobrać program Windows Camera i wybrać do urządzenia nagrywanie. Koniecznie może być też wbudowanej kamery urządzenia w przypadku laptopów.

Należy również pobrać aplikację Smart Camera ze strony: am.com/download/camera.zip.

W przypadku podłączenia urządzenia do komputera przez kabel USB lub portu USB komputera. Wciśnij aby uruchomić urządzenie i wybierz tryb kamery PC.

W przypadku korzystania z dowolnego oprogramowania korzystające z kamery PC.

The screenshot shows the Windows 8.1 Settings application, specifically the 'Video' settings page. At the top, there's a 'Video Effects' section with a toggle switch that is currently turned off. Below this, the 'Video Playback Settings' section is visible. It includes a 'Video Playback Device' dropdown menu set to 'Realtek High Definition Audio' and a 'Video Playback Format' dropdown menu set to 'H.264 (AVC) Video'. There are also links for 'Video Playback Settings' and 'Security Settings' at the bottom.

1. Odłącz i podłącz portu komputera. W podłączyć przewo (komputera), aby up

2. Upewnij się, że kompatybilne zainstalowane i pos

Systemy MacOS:
MacOS 11.0 i nowsz.
z interfejsem USB

kanie jest nadzwyczajnie długie i poniżej.

kompatybilne z laptopami Apple

apple).

1. Podłącz urządzenie:
 a. Łupę podłącz do komputera za pomocą przewodu znajdującego się w zestawie. Wciśnij i przytrzymaj włącznik uruchomienia. Wybierz tryb kamery PC. Uruchom aplikację Photo Booth.

• Możesz również wykorzystać inne oprogramowanie wykorzystujące kamerę.

1. Do ładowania należy korzystać z adaptera sieciowego 5V 1A.
2. Podczas ładowania na wyświetlaczu lupy pojawi się informacja o postępie.

⚠ Formatowanie karty pamięci doprowadzi do usunięcia WSZYSTKICH znajdujących się na niej danych.

Włożenie nowej lub niekompatybilnej karty pamięci może prowadzić do konieczności jej sformatowania.

Ekran	2.0 cale IPS
Rozdzielczość	2 MP
Powiększenie	500X
Format plików	JPG
Format video	AVI
Typ focusu	Stały

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Folie woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3133 Mikroskop optyczny lupa cyfrowa 500X 2MP
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa
 Polskiego 8, 15 – 111 Białystok