

ŚInstrukcja Obsługi Smartband DM80



1. Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie z urządzeniem. Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za użytkowanie akcesoriów innych firm. Zabrania się demontażu smartwatcha przez nieautoryzowane osoby. Zabrania się używania substancji rozpuszczalnych typu benzyna, rozpuszczalnik, alkohol do czyszczenia obudowy urządzenia. Zabrania się wystawiania urządzenia na nadmierne promienie słoneczne, zakurzenie bądź zabrudzenie. Smartwatch należy przechowywać w suchym miejscu. Nie należy go używać w wilgotnych miejscach jak łazienka.

2. Ładowanie

Nasz smartwatch wyposażony jest w kabel, który obsługuje wszystkie klasyczne porty USB typu 2.0 lub wyższe. Po wyciągnięciu i pierwszym włączeniu zegarka należy go naładować do 100% (trwa to zwykle ok 2-3 godzin). W tym celu należy wpiąć jeden koniec naszego kabla do działającego portu USB, drugi koniec połączyć z zegarkiem tak, aby styki zegarka spięły się ze stykami naszej ładowarki. Pomaga w tym magnes magnetyczny umieszczony w końcówce ładującej nasz smartwatch. Po poprawnym połączeniu na wyświetlaczu powinno się wyświetlić powiadomienie o ładowaniu. Jeśli zegarek jest całkowicie rozładowany ikona ładowania może pojawić się po około 15 minutach.

3. Obsługa

Aby włączyć zegarek należy przytrzymać przycisk z boku zegarka. Zegarek jest bardzo prosty w obsłudze. Jest wyposażony tylko w dwa przyciski fizyczne i w pełni dotykowy ekran. Przycisk górny służy do włączania /wyłączania zegarka, natomiast przycisk dolny służy do przechodzenia do włączania menu zegarka.

Ekran jest w pełni dotykowy dlatego aby przechodzić między opcjami należy przesunąć palcem po zegarku góra-dół albo lewo-prawo (zależnie od opcji). Aby wybrać daną funkcję należy jedynie dotknąć jej. Aby wrócić do ekranu (opcji) wcześniejszego należy przesunąć w prawo. Do wracania do głównego ekranu służy przycisk fizyczny zegarka.

Z lewej strony urządzenia znajduje się wejście na kartę nanoSIM. Pod spodem urządzenia znajduje się czujnik tętna oraz chipy magnetyczne do ładowania.

W zestawie z naszym zegarkiem dołączony jest kabelek ładujący.

4. Funkcje

Zegarek sam w sobie ma szereg możliwości, ze wszystkich funkcji korzystamy za pośrednictwem zegarka.

Pierwszy ekran jaki nam się wyświetla to ekran główny, który możemy zmienić wg naszych preferencji. Wystarczy przytrzymać na ekranie palcem, a po chwili pojawi się możliwość wyboru przesuwając w lewą stronę. Możemy również skomponować własny pulpit wybierając zdjęcie z galerii zdjęć lub robiąc zdjęcie aparatem zegarka. Każda z tarcz zegarka wyświetla inne opcje.

Przesuwając ekran w dół z poziomu ekranu głównego mamy podgląd m.in. na stan baterii zegarka, czy nasz zegarek połączony jest z siecią, ustawienia jasności ekranu czy ustawienia samego zegarka.

Będąc na ekranie głównym i przesuwając w lewo wyświetli się menu zegarka, aby z niego wyjść należy nacisnąć przycisk lub przesunąć ekran w prawo.

Przesuwając góra-dół mamy dostęp do wszystkich funkcji naszego zegarka.

Zegarek zawiera m.in.:

Telefon – zawiera klawiaturę numeryczną oraz dziennik połączeń

Ustawienia – zawiera ustawienia dotyczące, m.in.:

- podłączania telefonu
- ustawienia sieci WiFi
- ustawienia Bluetooth
- ustawienia Hot Spot
- ustawienia sieci komórkowej
- ustawienia dźwięku
- ustawienia ekranu
- ustawienia baterii
- ustawienia daty i godziny
- ustawienia bezpieczeństwa
- ustawienia klawiatury (języka wprowadzania)
- ustawienia sposobu oświetlenia ekranu
- lista aplikacji
- aktualizacja zegarka
- informacje o urządzeniu (m.in. model, parametry, restart ustawień)

Przeglądarka internetowa

Rejestrator dźwięku - dyktafon

Kalendarz

Kontakty - lista kontaktów

Zdjęcia – galeria zdjęć

Zarządzanie plikami – zbiór grafik, plików muzycznych, wideo, dokumentów, aplikacji

Muzyka - album z naszymi piosenkami

Stoper

Mapy działa pod warunkiem, że jesteśmy połączeni z internetem. Dodatkowo możemy korzystać z funkcji GPS.

Puls – monitor pracy serca, pomiar tętna, możliwość włączenia pomiaru stałego

Zegar

Tlen – monitor natlenienia krwi

Latarka

Kalkulator

Spacer - mamy podgląd na czas, przebyte kroki, spalone kalorie

Aparat

Alarm

Pogoda - pokazuje pogodę pod warunkiem, że jesteśmy połączeni z internetem

Internet – przeglądarka internetowa

Sklep Play - tutaj mamy możliwość pobierania bardzo dużej ilości aplikacji. Działa pod warunkiem, że jesteśmy połączeni z internetem

Zegarek wyposażony jest w 3 czujniki: żyroskop, czujnik tętna, czujnik natlenienia krwi. Te czujniki umożliwiają śledzenie następujących parametrów: kalorie, dystans, tętno, kroki, tlen. Czujnik tętna gromadzi dane o naszym tętnie w ciągu 24 godzin. Posiada również krokomierz i pozwala nam kontrolować i szacować spalone kalorie w ciągu dnia.

Parametry:

- RAM/ROM: 2 GB + 16 GB
- Karta SIM: Nano SIM
- Internet 2G/3G/4G
- System: Android 8.1
- Pasmo częstotliwości: GSM, LTE
- Zasięg Bluetooth > 10m (otwarte środowisko)
- Wifi: 2.4 g / 5 g
- GPS: GPS + Go
- Metoda ładowania: ładowanie magnetyczne
- Czas ładowania: około 3 godziny

5.Importer:

INDYGO Sp. z o.o.

Ul. Mykanowska 147

42-215 Wola Kiedrzyńska

NIP: 573-292-71-30

www.indygo.market

Tel. 34 389 81 09

