

INSTRUKCJA OBSŁUGI

JEŹDZIK GRAWITACYJNY LED SWING FIX S3

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Maksymalne obciążenie: 80 kg
- Wiek: 3+

MONTAŻ



1. Odpakuj wszystkie elementy.

2. Zamontuj tylne koła w odpowiednim miejscu.



3. Upewnij się, że tylne koła są odpowiednio zamontowane i zabezpieczone.

4. Zamontuj przedni wózek.



5. Załóż ochraniacz na drążek kierowniczy.



6. Zamontuj kierownicę.

7. Wyjmij zaślepkę z kierownicy.



8. Dokręć kierownicę przy pomocy odpowiedniego klucza.



9. Ponownie zamontuj zaślepkę.

PARAMETRY TECHNICZNE

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
3. Z produktu nie powinny korzystać osoby o masie ciała przekraczającej 80 kg.
4. Z produktu nie należy korzystać na drogach, parkingach i innym miejscach, które mogą stanowić jakiegokolwiek zagrożenie.
5. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX4880_2 Jeździec grawitacyjny LED Swing Fix S3

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok