



INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

1. Do zabawki należy użyć baterii (typ oraz ilość pokazane na opakowaniu).
2. W celu zainstalowania baterii odkręć śrubkę na pokrywie przedziału na baterie używając śrubokręta.
3. Baterie powinny być instalowane/zmieniane przez osoby dorosłe.
4. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane.
5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
8. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii.
9. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
10. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

Należy zachować etykietę, gdyż zawiera ważne informacje.

Ochrona środowiska. Oznakowanie oznacza, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po 13 sierpnia 2005r. Posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Symbol przekreślonego kosza informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi, co wynika z obecności w nim niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe mogą doprowadzić do zanieczyszczenia lub skażenia wody, gleby i powietrza.