

KARTA PRODUKTU + INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAZWA PRODUKTU

Wyrzynarka akumulatorowa 600W + 2x Akumulator 36V 4000mAh

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Regulacja napięcia szyny prowadzącej:** 3 poziomy
- **Regulacja obrotów pod przyciskiem:** 500-3000r/min
- **Moc:** 600W
- **Wysokość produktu:** 21 cm
- **Długość produktu:** 21 cm
- **Szerokość produktu:** 7,5 cm
- **Antypoślizgowy uchwyt:** tak
- **Oświetlanie światłem LED:** tak
- **Otwór wentylacyjny do chłodzenia zapobiega spaleni silnika:** tak
- **Głębokość cięcia:** (drewno 135mm), (aluminium: 20mm), (stal miękka: 10mm)
- **Silnik bezszczotkowy:** tak
- **Przezroczysta osłona przeciwpyłowa:** tak
- **Blokada bezpieczeństwa przycisku:** tak
- **Moc akumulatora:** 36V 4000mAh
- **Waga produktu z opakowaniem:** 3400 g

ZESTAW ZAWIERA

ZESTAW ZAWIERA

- Wyrzynarka akumulatorowa 600W
- 2x akumulator 36V 4000mAh

- Ładowarka
-

ZASTOSOWANIE

Idealna do cięcia drewna, metalu, plastiku oraz innych materiałów, doskonała do:

- Prac warsztatowych
 - Remontów
 - Tworzenia projektów DIY
 - Cięcia kształtów prostych i krzywoliniowych
-

ZALETY PRODUKTU

- **Mobilność:** Dzięki akumulatorowi pracujesz w dowolnym miejscu bez potrzeby zasilania.
 - **Wydajność:** Wysoka moc silnika zapewnia efektywne cięcie.
 - **Bezpieczeństwo:** Blokada przycisku i przezroczysta osłona chronią użytkownika.
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYRZYNARKI AKUMULATOROWEJ

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że masz naładowane akumulatory i sprawdź ich stan.
 - Wybierz odpowiedni brzeszczot do materiału, który zamierzasz ciąć.
-

2. Montaż akumulatora:

- Włóż akumulator do komory, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że akumulator jest dobrze zamocowany.
-

3. Ustawienie wyrzynarki:

- Ustaw odpowiednią prędkość cięcia pod palcem wskazującym.
 - Dostosuj kąt nachylenia stopy w zależności od potrzeb.
-

4. Cięcie:

- Włącz urządzenie, przyciskając wygodny włącznik.
 - Delikatnie prowadź wyrzynarkę wzdłuż linii cięcia, nie naciskając zbyt mocno.
 - W przypadku cięcia kształtów krzywoliniowych, poruszaj wyrzynarką powoli i płynnie.
-

5. Wyłączanie wyrzynarki:

- Po zakończeniu cięcia wyłącz urządzenie, zwalniając przycisk.
 - Oczekaj, aż ostrze całkowicie się zatrzyma, zanim odłożysz narzędzie.
-

6. Demontaż akumulatora:

- Naciśnij przycisk zwolnienia akumulatora, aby go usunąć. Przechowuj go w suchym i miejscu o temperaturze pokojowej.
-

7. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po każdej pracy oczyść wyrzynarkę z pyłu i resztek materiałów.
 - Przechowuj wyrzynarkę w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu lub w dedykowanej skrzynce.
-

Dodatkowe wskazówki:

- ✓ Nie używaj wyrzynarki w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- ✓ Regularnie sprawdzaj stan brzeszczotów i wymieniaj je w razie potrzeby.
- ✓ Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i maski przeciwpyłowe.