

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPIS PRODUKTU

Mikroprądowy masażer do twarzy to nieinwazyjne i bardzo bezpieczne urządzenie do pielęgnacji domowej. W ciągu kilku minut impulsy mikroprądu są dostarczane głęboko do skóry, aby osiągnąć unikalne rezultaty, które można uzyskać tylko w salonie kosmetycznym.

Specjalna konstrukcja kuli pozwala na optymalne przewodzenie mikroprądu. Zgodnie z odczuciami skóry podczas użytkowania, można również dostosować rozmiar biegu (prędkości) w dowolnym momencie.

STRUKTURA PRODUKTU

Końcówka masażu

Wyświetlacz mocy

Wyświetlacz trybu

Przełącznik trybu / regulacja biegu

Typ C – gniazdo ładowania

Wyświetlacz prędkości

PODSTAWOWA OBSŁUGA

METODA WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA Naciśnij i przytrzymaj przycisk „” przez 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „” przez 1,5 sekundy, aby wyłączyć.

WYBÓR TRYBU I PRĘDKOŚCI

1. Domyślny tryb „V-shape lifting” po uruchomieniu urządzenia – mikroczęstotliwościowy lifting i modelowanie wibracyjne.
2. Naciśnij przycisk „M”, aby przełączyć na tryb „heat sense lifting”, lifting wibracyjny o stałej temperaturze.
3. Naciśnij ponownie przycisk „M”, aby przełączyć na tryb „Lighten and Tighten”, w którym mikroprąd EMS napina i rozjaśnia linie.

Domyślnie urządzenie uruchamia się na 1. biegu. Kliknij przycisk „”, aby przełączyć na 2. bieg/3. bieg.

ŁADOWANIE

Użyj kabla do ładowania dołączonego do zestawu, aby podłączyć otwór do ładowania na dole urządzenia do adaptera zasilania (adapter nie jest dołączony) i włącz zasilanie. Ikona baterii na ekranie miga, co oznacza ładowanie. Pełne naładowanie trwa około 1-2 godzin, a ikona baterii przestaje migać, gdy ładowanie jest zakończone. Ponowne miganie oznacza, że ładowanie zostało zakończone.

CZYSZCZENIE

Po użyciu po prostu przetrzyj zabrudzenia na urządzeniu czystą, miękką ściereczką, nie myj wodą.

PRZECHOWYWANIE

Gdy urządzenie nie jest używane, przechowuj je w suchym miejscu, z dala od dzieci. Wyciągaj i ładuj urządzenie co 1 miesiąc, aby utrzymać wydajność baterii.

UTYLIZACJA

Ten produkt zawiera akumulator do ponownego ładowania. Gdy urządzenie ulegnie uszkodzeniu lub zdecydujesz się je wyrzucić, zgodnie z lokalnymi przepisami, być może będziesz musiał wyjąć akumulator i oddać go do odpowiedniego miejsca utylizacji. Aby zapewnić bezpieczeństwo, upewnij się, że bateria jest całkowicie rozładowana przed jej usunięciem.

SPOSÓB UŻYCIA

Poprawa fałd nosowo-wargowych

Poprawa linii na czole

Ujędrnienie konturu twarzy

Poprawa fałd nosowo-wargowych:

Umieść kulkę masażera na policzkach (1), (2) i (3), a następnie delikatnie przesuwaj w kierunku strzałki do dolnej, środkowej i górnej części ucha. Powtórz 3 razy, każdorazowo przez 5 sekund.

Poprawa linii na czole:

Umieść kulkę masażera na pozycji (1), (2) i (3) powyżej brwi, delikatnie przesuwaj wzdłuż kierunku strzałki do linii włosów. Powtórz 3 razy, każdorazowo przez 5 sekund.

Ujędrnienie konturów twarzy:

Umieść kulkę na linii żuchwy, unieś ją do góry i przytrzymaj przez 5-10 sekund, powtórz trzykrotnie. Technika naciskania i przytrzymywania może być stosowana także na innych częściach twarzy wymagających ujędrnienia i liftingu.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj w:

W środkowej części szyi (kości szyi i okolice gardła, możliwy wpływ na tarczycę)

Okolicach warg i fałd nosowo-wargowych (rynienka nosowo-wargowa)

Okolicach oczu

Klatce piersiowej (użycie na klatce piersiowej może wpłynąć na serce)

Okolicach pachwin

Skroniach

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Następujące osoby nie powinny używać tego urządzenia:

1. Dzieci
2. Kobiety w ciąży
3. Pacjenci z padaczką
4. Pacjenci z nowotworami i chorobami nowotworowymi
5. Osoby z rozrusznikiem serca
6. Osoby z wszczepionym defibrylatorem
7. Inne osoby z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi

Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości medyczne, takie jak poważna choroba, padaczka itp., skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

Ciało urządzenia, ładowarka oraz przewodząca głowica masażu są ściśle zabronione przed kontaktem z wodą. Zaleca się, aby nie używać urządzenia w łazience, aby uniknąć przedostania się wody.

NÁVOD K POUŽITÍ CZ

POPIS PRODUKTU

Mikroproudový masážní přístroj na obličej je neinvazivní a velmi bezpečné zařízení pro domácí péči. Během několika minut jsou mikroproudové impulsy přenášeny hluboko do pokožky, aby bylo dosaženo jedinečných výsledků, které lze jinak získat pouze v kosmetickém salonu.

Speciální konstrukce koule umožňuje optimální vedení mikroproudu. V souladu s vnímáním pokožky během používání lze také kdykoli upravit velikost výkonu (rychlosti).

KONSTRUKCE PRODUKTU

1. Masážní hlavice
2. Displej výkonu
3. Displej režimu
4. Přepínač režimu / nastavení výkonu
5. Nabíjecí port typu C
6. Displej rychlosti

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ

Podržte tlačítko „“ po dobu 1,5 sekundy, abyste zařízení zapnuli. Podržte tlačítko „“ po dobu 1,5 sekundy, abyste zařízení vypnuli.

VÝBĚR REŽIMU A RYCHLOSTI

1. Výchozí režim „V-shape lifting“ při zapnutí zařízení – mikroproudový lifting a vibrační modelování.
2. Stiskněte tlačítko „M“, abyste přešli do režimu „heat sense lifting“, což je vibrační lifting s konstantní teplotou.
3. Stiskněte znovu tlačítko „M“, abyste přešli do režimu „Lighten and Tighten“, kde mikroproud EMS zpevňuje a rozjasňuje linie.

Zařízení se standardně zapíná na 1. rychlostním stupni. Kliknutím na tlačítko „“ přepnete na 2. nebo 3. rychlostní stupeň.

NABÍJENÍ

Použijte nabíjecí kabel dodávaný se zařízením k připojení nabíjecího portu ve spodní části zařízení k napájecímu adaptéru (adaptér není součástí balení) a připojte k napájení. Ikona baterie na obrazovce bliká, což znamená, že se zařízení nabíjí. Plné nabití trvá přibližně 1–2 hodiny a ikona baterie přestane blikat, když je nabíjení dokončeno. Opětovné blikání znamená, že je zařízení plně nabité.

ČIŠTĚNÍ

Po použití zařízení jednoduše otřete nečistoty čistým měkkým hadříkem. Neoplachujte vodou.

SKLADOVÁNÍ

Když zařízení nepoužíváte, uchovávejte ho na suchém místě mimo dosah dětí. Zařízení jednou za měsíc vyjměte a nabijte, abyste udrželi výkon baterie.

LIKVIDACE

Tento produkt obsahuje dobíjecí baterii. Pokud se zařízení poškodí nebo se rozhodnete ho zlikvidovat, může být v souladu s místními předpisy nutné baterii vyjmout a předat na příslušné místo pro likvidaci. Pro zajištění bezpečnosti se ujistěte, že je baterie před odstraněním zcela vybitá.

POUŽITÍ

Zlepšení nasolabiálních vrásek

Zlepšení linií na čele

Zpevnění kontur obličeje

Zlepšení nasolabiálních vrásek:

Umístěte masážní kuličku na tváře (1), (2) a (3) a poté jemně pohybujte ve směru šipky k dolní, střední a horní části ucha. Opakujte třikrát, každé opakování po dobu 5 sekund.

Zlepšení linií na čele:

Umístěte masážní kuličku na pozice (1), (2) a (3) nad obočím, jemně ji pohybujte ve směru šipky k linii vlasů. Opakujte třikrát, každé opakování po dobu 5 sekund.

Zpevnění kontur obličeje:

Umístěte kuličku na linii čelisti, zvedněte ji směrem nahoru a podržte po dobu 5–10 sekund. Opakujte třikrát. Techniku přitlačení a podržení lze použít také na dalších částech obličeje, které vyžadují zpevnění a lifting.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte na následujících místech:

- Střední část krku (krční kosti a okolí hrdla, může ovlivnit štítnou žlázu)
 - Oblast kolem rtů a nasolabiálních vrásek
 - Oblast očí
 - Hrudník (použití na hrudníku může ovlivnit srdce)
 - Oblast třísel
 - Spánky
-

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Následující osoby by toto zařízení neměly používat:

1. Děti
2. Těhotné ženy
3. Pacienti s epilepsií
4. Pacienti s nádory nebo rakovinovými onemocněními
5. Osoby s kardiostimulátorem
6. Osoby s implantovaným defibrilátorem
7. Osoby s jinými implantovanými elektronickými zařízeními

Pokud máte jakékoli zdravotní pochybnosti, jako jsou vážné nemoci, epilepsie apod., poraďte se před použitím s lékařem.

Tělo zařízení, nabíječka a vodivá masážní hlavice nesmí přijít do styku s vodou. Doporučuje se nepoužívat zařízení v koupelně, aby se zabránilo vniknutí vody.

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE SK

POPIS PRODUKTU

Mikroprúdový masážny prístroj na tvár je neinvazívne a veľmi bezpečné zariadenie na domácu starostlivosť. Počas niekoľkých minút sú mikroprúdové impulzy prenášané hlboko do pokožky, aby dosiahli jedinečné výsledky, ktoré možno dosiahnuť iba v kozmetickom salóne.

Špeciálna konštrukcia guľového tvaru umožňuje optimálne vedenie mikroprúdu. Podľa pocitov pokožky počas používania je možné kedykoľvek upraviť veľkosť výkonu (rýchlosti).

KONŠTRUKCIA PRODUKTU

1. Masážna hlavica
2. Displej výkonu
3. Displej režimu
4. Prepínač režimu / nastavenie rýchlosti
5. Nabíjací port typu C
6. Displej rýchlosti

ZÁKLADNÁ OBSLUHA

ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE

Podržte tlačidlo „“ na 1,5 sekundy, aby ste zapli zariadenie. Podržte tlačidlo „“ na 1,5 sekundy, aby ste zariadenie vypli.

VÝBER REŽIMU A RÝCHLOSTI

1. Predvolený režim „V-shape lifting“ pri zapnutí zariadenia – mikroprúdový lifting a vibračné modelovanie.
2. Stlačte tlačidlo „M“ na prepnutie do režimu „heat sense lifting“, čo je vibračný lifting so stálou teplotou.
3. Znova stlačte tlačidlo „M“ na prepnutie do režimu „Lighten and Tighten“, kde mikroprúd EMS spevňuje a rozjasňuje línie.

Zariadenie sa štandardne zapne na 1. rýchlostnom stupni. Kliknutím na tlačidlo „“ prepnete na 2. alebo 3. rýchlostný stupeň.

NABÍJANIE

Použite nabíjací kábel dodaný so zariadením na pripojenie nabíjacieho portu v spodnej časti zariadenia k napájaciemu adaptéru (adaptér nie je súčasťou balenia) a zapojte ho do napájania. Ikona batérie na displeji bliká, čo znamená, že zariadenie sa nabíja. Plné nabitie trvá približne 1–2 hodiny a

ikona batérie prestane blikať, keď je nabíjanie dokončené. Opätovné blikanie znamená, že zariadenie je plne nabité.

ČISTENIE

Po použití jednoducho utrite nečistoty na zariadení čistou mäkkou handričkou. Neoplachujte vodou.

SKLADOVANIE

Keď zariadenie nepoužívate, uchovávajte ho na suchom mieste mimo dosahu detí. Raz za mesiac vyberte zariadenie a nabiť ho, aby ste udržali výkon batérie.

LIKVIDÁCIA

Tento produkt obsahuje nabíjateľnú batériu. Ak sa zariadenie poškodí alebo sa rozhodnete ho zlikvidovať, v súlade s miestnymi predpismi môže byť potrebné batériu vybrať a odovzdať na príslušné miesto pre likvidáciu. Pre zaistenie bezpečnosti sa uistite, že je batéria pred odstránením úplne vybitá.

SPÔSOB POUŽITIA

Zlepšenie nosovo-ústnych záhybov

Zlepšenie línií na čele

Spevnenie kontúr tváre

Zlepšenie nosovo-ústnych záhybov:

Umiestnite masážnu guľôčku na líca (1), (2) a (3), a potom ju jemne posúvajte v smere šípky k dolnej, strednej a hornej časti ucha. Opakujte 3-krát, každé opakovanie trvá 5 sekúnd.

Zlepšenie línií na čele:

Umiestnite masážnu guľôčku na pozície (1), (2) a (3) nad obočím, jemne ju posúvajte v smere šípky k línii vlasov. Opakujte 3-krát, každé opakovanie trvá 5 sekúnd.

Spevnenie kontúr tváre:

Umiestnite guľôčku na líniu čeľuste, zdvihnite ju smerom nahor a podržte 5–10 sekúnd, opakujte trikrát. Techniku pritlačenia a podržania môžete použiť aj na iných častiach tváre, ktoré vyžadujú spevnenie a lifting.

UPOZORNENIE:

Nepoužívajte na týchto miestach:

- Stredná časť krku (krčné kosti a oblasť hrdla, možný vplyv na štítnu žľazu)
- Oblasť okolo pier a nosovo-ústnych záhybov
- Oblasť očí
- Hrudník (použitie na hrudníku môže ovplyvniť srdce)
- Oblasť slabín
- Spánky

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nasledujúce osoby by toto zariadenie nemali používať:

1. Deti
2. Tehotné ženy
3. Pacienti s epilepsiou
4. Pacienti s nádormi alebo rakovinovými ochoreniami
5. Osoby s kardiostimulátorom
6. Osoby s implantovaným defibrilátorom
7. Osoby s inými implantovanými elektronickými zariadeniami

Ak máte akékoľvek zdravotné pochybnosti, ako sú vážne ochorenia, epilepsia a pod., poraďte sa pred použitím s lekárom.

Telo zariadenia, nabíjačka a vodivá masážna hlavica nesmú prísť do styku s vodou. Odporúča sa nepoužívať zariadenie v kúpeľni, aby sa zabránilo vniknutiu vody.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

TERMÉKLEÍRÁS

A mikroáramos arcmasszírozó egy nem invazív és nagyon biztonságos otthoni ápolási eszköz. Néhány perc alatt a mikroáram impulzusai mélyen behatolnak a bőrbe, hogy elérjék azokat az egyedi eredményeket, amelyeket általában csak szépségszalonban lehet elérni.

A gömb alakú speciális kialakítás lehetővé teszi a mikroáram optimális vezetését. A használat során a bőr érzetei alapján bármikor beállítható a sebességfokozat (intenzitás).

TERMÉK FELÉPÍTÉSE

1. Masszázsfej
2. Teljesítmény kijelző
3. Mód kijelző
4. Módváltó / sebességszabályzó
5. C típusú töltőcsatlakozó
6. Sebességkijelző

ALAPVETŐ KEZELÉS

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS MÓDSZERE

Tartsa lenyomva a „” gombot 1,5 másodpercig az eszköz bekapcsolásához. Tartsa lenyomva a „” gombot 1,5 másodpercig az eszköz kikapcsolásához.

MÓD ÉS SEBESSÉG VÁLASZTÁSA

1. Az eszköz alapértelmezett módban („V-shape lifting”) indul – mikroáramú lifting és vibrációs modellezés.
2. Nyomja meg az „M” gombot a „heat sense lifting” módra váltáshoz, amely állandó hőmérsékletű vibrációs lifting.
3. Nyomja meg újra az „M” gombot a „Lighten and Tighten” módra váltáshoz, ahol az EMS mikroáram feszesíti és világosítja a vonalakat.

Az eszköz alapértelmezett módon az első sebességfokozaton indul. Az „” gomb megnyomásával váltson a 2. vagy 3. sebességfokozatra.

TÖLTÉS

A készülékhez tartozó töltőkábellel csatlakoztassa az eszköz alján található töltőnyílást egy tápegység adapterhez (az adapter nem része a csomagnak), és kapcsolja be a tápellátást. Az akkumulátor ikonja a kijelzőn villog, jelezve a töltést. A teljes feltöltés körülbelül 1-2 órát vesz igénybe, és az akkumulátor

ikonja villogás nélkül megjelenik, amikor a töltés befejeződött. Az újbóli villogás jelzi, hogy a töltés befejeződött.

TISZTÍTÁS

Használat után egyszerűen törölje le az eszköz szennyeződéseit tiszta, puha kendővel. Ne mossa vízzel.

TÁROLÁS

Amikor az eszközt nem használja, tárolja száraz helyen, gyermekektől távol. Havonta egyszer vegye elő és töltsen fel az eszközt az akkumulátor teljesítményének megőrzése érdekében.

HULLADÉKKEZELÉS

Ez a termék újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ha a készülék meghibásodik, vagy úgy dönt, hogy kidobja, a helyi előírások szerint előfordulhat, hogy ki kell vennie az akkumulátort, és megfelelő újrahasznosító helyre kell leadnia. A biztonság érdekében győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen lemerült, mielőtt eltávolítja.

HASZNÁLATI MÓD

Orr-ajak redők javítása

Homlokráncok javítása

Az arc kontúrjának feszesítése

Orr-ajak redők javítása:

Helyezze a masszázsgömböt az arcra (1), (2) és (3), majd finoman mozgassa a nyíl irányába a fül alsó, középső és felső részéig. Ismételje meg 3-szor, minden alkalommal 5 másodpercig.

Homlokráncok javítása:

Helyezze a masszázsgömböt a szemöldök fölötti (1), (2) és (3) pontokra, majd finoman mozgassa a nyíl irányába a hajvonal felé. Ismételje meg 3-szor, minden alkalommal 5 másodpercig.

Az arc kontúrjának feszesítése:

Helyezze a gömböt az állkapocs vonalára, emelje fel, és tartsa ott 5–10 másodpercig, ismételje meg háromszor. A nyomás és tartás technikát más arc területeken is alkalmazhatja, amelyek feszesítést és liftinget igényelnek.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne használja az alábbi területeken:

- A nyak középső része (nyakcsont és torok környéke, befolyásolhatja a pajzsmirigyet)
- Az ajkak és az orr-ajak redők környéke
- A szemek környéke
- A mellkas (a mellkas környékén való használat hatással lehet a szívre)
- Az ágyék területe

- Halánték

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A következő személyek ne használják ezt a készüléket:

1. Gyermekek
2. Várandós nők
3. Epilepsziás betegek
4. Daganatos vagy rákos betegek
5. Szívritmus-szabályozót viselő személyek
6. Beültetett defibrillátorral rendelkező személyek
7. Más beültetett elektronikus eszközzel rendelkező személyek

Ha bármilyen egészségügyi problémája van, például súlyos betegsége, epilepsziája stb., használat előtt konzultáljon orvosával.

A készülék teste, a töltő és a vezető masszázsfaj szigorúan nem érintkezhet vízzel. Ajánlott, hogy ne használja a készüléket fürdőszobában, hogy elkerülje a víz behatolását.