

Domyślnie hasło: 0000

Parowanie czujek

0000 # **(enter)** i potem aktywujemy centralę do programowania przez **9 (ID)**

W czujce *nacisnąć* przycisk. (rozpiąć ją i jest przycisk sabotażu) udaje się za pierwszym razem ale może być konieczność aktywacji wyszukiwania jeszcze raz 9 (id)

Parowanie pilota

0000 # **(enter)** i potem aktywujemy centralę do programowania przez **9 (ID)**

Na pilocie Alarm + Help jednocześnie (na samo wystartowanie jak by nie działał można wcisnąć Alarm i zamontować baterię) normalnie jak pilot świeci wystarczy wcisnąć sam Alarm gdy centrala jest w stanie nasłuchu 9 (id)

Uzbrajanie 0000 # **(enter)** 7

Rozbrajanie 0000 # **(enter)** 8

Aby zmienić hasło 0000 # **(enter)** potem 5(Id)nowy 4 cyfrowy pin.... #**(enter)**

W centralce IN zmostkowane

W centralce OUT jeśli zwarte to brak alarmu (obiekt OK) gdy rozwarte to wystąpił ALARM.