

Instrukcja programowania:

- Przytrzymując przycisk ▲ przez 3 sek. (zacznie migać) ustawiamy temperaturę alarmu (np 40,0°C)
 - Przytrzymując przycisk ▼ przez 3 sek. ustawiamy temperaturę:
 - a) o 0,1 niższą (np 39,9°C) jeśli alarm ma zadziałać powyżej 40,0°C
 - b) o 0,1 wyższą (np 40,1°C) jeśli alarm ma zadziałać poniżej 40,0°C
- Przykład 1: jeśli ▲ ustawimy 40°C a ▼ ustawimy 39,9°C to alarm włączy się po przekroczeniu 40°C
- Przykład 2: jeśli ▲ ustawimy -0,1°C a ▼ ustawimy 0,0°C to alarm włączy się jeśli temp. spadnie poniżej 0,0°C
- Jednoczesne przytrzymanie przycisku ▲+▼ resetuje ustawienia do domyślnych
 - Sterownik zapamiętuje ustawienia po odłączeniu prądu
 - Świecąca dioda obok wyświetlacza temperatury sygnalizuje załączenie wentylatora

Reklamacje, serwis:
Departament Elektroniki Jakub Bober
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna
e-mail:
departamentelektroniki@gmail.com

Instrukcja programowania:

- Przytrzymując przycisk ▲ przez 3 sek. (zacznie migać) ustawiamy temperaturę alarmu (np 40,0°C)
 - Przytrzymując przycisk ▼ przez 3 sek. ustawiamy temperaturę:
 - a) o 0,1 niższą (np 39,9°C) jeśli alarm ma zadziałać powyżej 40,0°C
 - b) o 0,1 wyższą (np 40,1°C) jeśli alarm ma zadziałać poniżej 40,0°C
- Przykład 1: jeśli ▲ ustawimy 40°C a ▼ ustawimy 39,9°C to alarm włączy się po przekroczeniu 40°C
- Przykład 2: jeśli ▲ ustawimy -0,1°C a ▼ ustawimy 0,0°C to alarm włączy się jeśli temp. spadnie poniżej 0,0°C
- Jednoczesne przytrzymanie przycisku ▲+▼ resetuje ustawienia do domyślnych
 - Sterownik zapamiętuje ustawienia po odłączeniu prądu
 - Świecąca dioda obok wyświetlacza temperatury sygnalizuje załączenie wentylatora

Reklamacje, serwis:
Departament Elektroniki Jakub Bober
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna
e-mail:
departamentelektroniki@gmail.com

Instrukcja programowania:

- Przytrzymując przycisk ▲ przez 3 sek. (zacznie migać) ustawiamy temperaturę alarmu (np 40,0°C)
 - Przytrzymując przycisk ▼ przez 3 sek. ustawiamy temperaturę:
 - a) o 0,1 niższą (np 39,9°C) jeśli alarm ma zadziałać powyżej 40,0°C
 - b) o 0,1 wyższą (np 40,1°C) jeśli alarm ma zadziałać poniżej 40,0°C
- Przykład 1: jeśli ▲ ustawimy 40°C a ▼ ustawimy 39,9°C to alarm włączy się po przekroczeniu 40°C
- Przykład 2: jeśli ▲ ustawimy -0,1°C a ▼ ustawimy 0,0°C to alarm włączy się jeśli temp. spadnie poniżej 0,0°C
- Jednoczesne przytrzymanie przycisku ▲+▼ resetuje ustawienia do domyślnych
 - Sterownik zapamiętuje ustawienia po odłączeniu prądu
 - Świecąca dioda obok wyświetlacza temperatury sygnalizuje załączenie wentylatora

Reklamacje, serwis:
Departament Elektroniki Jakub Bober
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna
e-mail:
departamentelektroniki@gmail.com

Instrukcja programowania:

- Przytrzymując przycisk ▲ przez 3 sek. (zacznie migać) ustawiamy temperaturę alarmu (np 40,0°C)
 - Przytrzymując przycisk ▼ przez 3 sek. ustawiamy temperaturę:
 - a) o 0,1 niższą (np 39,9°C) jeśli alarm ma zadziałać powyżej 40,0°C
 - b) o 0,1 wyższą (np 40,1°C) jeśli alarm ma zadziałać poniżej 40,0°C
- Przykład 1: jeśli ▲ ustawimy 40°C a ▼ ustawimy 39,9°C to alarm włączy się po przekroczeniu 40°C
- Przykład 2: jeśli ▲ ustawimy -0,1°C a ▼ ustawimy 0,0°C to alarm włączy się jeśli temp. spadnie poniżej 0,0°C
- Jednoczesne przytrzymanie przycisku ▲+▼ resetuje ustawienia do domyślnych
 - Sterownik zapamiętuje ustawienia po odłączeniu prądu
 - Świecąca dioda obok wyświetlacza temperatury sygnalizuje załączenie wentylatora

Reklamacje, serwis:
Departament Elektroniki Jakub Bober
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna
e-mail:
departamentelektroniki@gmail.com

Instrukcja programowania:

- Przytrzymując przycisk ▲ przez 3 sek. (zacznie migać) ustawiamy temperaturę alarmu (np 40,0°C)
 - Przytrzymując przycisk ▼ przez 3 sek. ustawiamy temperaturę:
 - a) o 0,1 niższą (np 39,9°C) jeśli alarm ma zadziałać powyżej 40,0°C
 - b) o 0,1 wyższą (np 40,1°C) jeśli alarm ma zadziałać poniżej 40,0°C
- Przykład 1: jeśli ▲ ustawimy 40°C a ▼ ustawimy 39,9°C to alarm włączy się po przekroczeniu 40°C
- Przykład 2: jeśli ▲ ustawimy -0,1°C a ▼ ustawimy 0,0°C to alarm włączy się jeśli temp. spadnie poniżej 0,0°C
- Jednoczesne przytrzymanie przycisku ▲+▼ resetuje ustawienia do domyślnych
 - Sterownik zapamiętuje ustawienia po odłączeniu prądu
 - Świecąca dioda obok wyświetlacza temperatury sygnalizuje załączenie wentylatora

Reklamacje, serwis:
Departament Elektroniki Jakub Bober
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna
e-mail:
departamentelektroniki@gmail.com