

PL Instrukcja obsługi

Odstraszacz szkodników z falami ultradźwiękowymi/magnetycznymi

Nr zamówienia 2342736

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest odstraszacz gryzoni wykorzystujący fale elektromagnetyczne i ultradźwiękowe. Zwierzęta, które można odstrąszyć przy pomocy produktu, to myszy, szopy, itp.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość opakowania

- Produkt
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Można pobrać najnowszą instrukcję obsługi z witryny www.conrad.com/download lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli



Symbol pioruna w trójkącie jest używany, jeśli istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z powodu porażenia prądem elektrycznym.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Produkt należy instalować i używać tylko w suchych pomieszczeniach. Nie może stać się wilgotny ani mokry, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem!



Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z wymogami II klasy ochrony (wzmocniona lub podwójna izolacja, izolacja ochronna).

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu napięciom mechanicznym.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- **Jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne podobne urządzenie, przed użyciem niniejszego produktu skonsultuj się z lekarzem lub producentem wszczepionego urządzenia.**
- **Nie używaj produktu w pobliżu ludzi, zwłaszcza dzieci! Ludzkie ucho może wykryć część wytwarzanych fal ultradźwiękowych. Długotrwałe wystawienie na ich działanie może spowodować uszkodzenie słuchu.**
- **Nie należy używać produktu w pobliżu zwierząt domowych, takich jak króliki, świnki morskie, chomiki, psy, itp. Produkt może w różnym stopniu spowodować ich niepokój.**

b) Produkt

- Nie dotykać produktu mokrymi rękami. Zagrożenie dla życia przez porażenie prądem!
- Nie należy podłączać do zasilania produktu natychmiast po tym, jak został przeniesiony z pomieszczenia zimnego do ciepłego. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym! Zaczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pomieszczenia. Należy poczekać, aż wykroplona woda wyparuje. Może to potrwać kilka godzin. Dopiero wtedy produkt można podłączyć do gniazdka sieciowego i uruchomić.

- Produkt nie może pracować pod przykryciem. Niebezpieczeństwo pożaru!
- Gniazdko elektryczne, do którego podłączany jest produkt, musi być łatwo dostępne.

Nigdy nie wylewaj żadnych płynów nad produktem lub obok niego. Może wystąpić ryzyko pożaru lub śmiertelnego porażenia prądem! Najpierw należy odłączyć zasilanie od odpowiedniego gniazdka sieciowego (np. za pomocą odpowiedniego bezpiecznika), a następnie ostrożnie wyciągnąć z niego wtyczkę.

Elementy sterowania



- 1 Kontrolki
- 2 Głośnik
- 3 Zatyczka

Obsługa

Urządzenie włącza się po podłączeniu do sieci elektrycznej. Przechodzi ono przez różne kombinacje fal elektronicznych, które emitowane są jednocześnie i naprzemiennie.

- Aby włączyć produkt, podłącz go do standardowego gniazdka elektrycznego.
- Na urządzeniu znajdują się następujące kontrolki:

Dioda LED	Stan urządzenia	Częstotliwość
Czerwony	Miga	Fale elektromagnetyczne: 0,5–8 Hz
Niebieski	WŁ.	Fale ultradźwiękowe: 20–50 kHz
Zielony	WŁ.	Fale ultradźwiękowe: 35 kHz

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Produkt jest skuteczny, gdy jest używany w sposób ciągły przez pewien czas.
- Urządzenie powinno być ustawione możliwie jak najniżej nad powierzchnią gruntu.
- Przed głośnikiem nie powinny znajdować się żadne przeszkody.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od zasilania.
- Nie używać agresywnych środków czyszczących i nie przecierać urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyścić urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	230 V AC, 50 Hz
Moc	5 W
Klasa ochrony	II
Zasięg	100 m ²
Zakres częstotliwości	Fale elektromagnetyczne: 0,5–8 Hz Fale ultradźwiękowe: 20–50 kHz Fale ultradźwiękowe: 35 kHz
Warunki pracy	od -10°C do +40°C, 30–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	od -10°C do +60°C, 30–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	130 x 62 x 80 mm
Waga	117 g