

Instrukcja bezpiecznego użytkowania komody czteroszufłowej z plastiku

Przed pierwszym użyciem

- Sprawdź, czy wszystkie elementy komody są kompletne i nieuszkodzone.
- Jeśli wymaga montażu, postępuj zgodnie z dołączoną instrukcją producenta.
- Przetrzyj powierzchnie wilgotną szmatką, aby usunąć kurz i ewentualne zabrudzenia produkcyjne.

Zasady użytkowania

Bezpieczne obciążenie

- Nie przeciążaj szuflad – maksymalne obciążenie 15/20kg.
- Równomiernie rozkładaj ciężar, aby zapobiec przechyleniu się komody.

Stabilność i ustawienie

- Ustaw komodę na stabilnym, równym podłożu, aby uniknąć przechylenia.
- Nie opieraj się o komodę ani nie używaj jej jako drabinki.

Przechowywanie przedmiotów

- Nadaje się do przechowywania lekkich i średnio ciężkich przedmiotów, takich jak ubrania, dokumenty, zabawki.
- Unikaj przechowywania ostrych lub ciężkich metalowych przedmiotów, które mogą uszkodzić plastik.

Czyszczenie i konserwacja

- Przecieraj powierzchnie miękką, wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani ostrych gąbek, aby nie zarysować powierzchni.

Czego unikać?

Nie stawiaj komody w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, kominki) – plastik może się odkształcić.

Nie wystawiaj na działanie intensywnego słońca – długotrwałe promieniowanie UV może powodować blaknięcie i kruchość plastiku.

Nie wspinasz się na komodę ani nie siadaj na niej – grozi to uszkodzeniem mebla i upadkiem.

Nie przeciążaj górnej powierzchni komody – może to prowadzić do odkształceń lub przewrócenia się mebla.

Nie wyciągaj kilku szuflad jednocześnie – może to spowodować przechylenie się komody.

Żywotność i wymiana

- Regularnie sprawdzaj stan plastikowych elementów, szczególnie prowadnic i uchwytów.
- W przypadku pęknięć, odkształceń lub trudności w otwieraniu szuflad rozważ wymianę komody na nową.

Dbając o prawidłowe użytkowanie, zapewnisz sobie **bezpieczne i wygodne korzystanie z komody** przez długi czas.

[EN]

Safe Usage Instructions for a Four-Drawer Plastic Chest of Drawers

Before First Use

- Check that all parts of the chest of drawers are complete and undamaged.
- If assembly is required, follow the manufacturer's instructions included with the product.
- Wipe the surfaces with a damp cloth to remove dust and any production residues.

Usage Guidelines

Safe Load Capacity

- Do not overload the drawers – maximum load capacity: **15/20 kg**.
- Distribute weight evenly to prevent the chest from tipping over.

Stability and Placement

- Place the chest of drawers on a stable, even surface to prevent tipping.
- Do not lean on the chest or use it as a ladder.

Storage of Items

- Suitable for storing light to moderately heavy items such as clothing, documents, and toys.
- Avoid storing sharp or heavy metal objects that may damage the plastic.

Cleaning and Maintenance

- Wipe surfaces with a soft, damp cloth and mild detergent.
- Do not use harsh chemicals or abrasive sponges to avoid scratching the surface.

What to Avoid?

Do not place the chest of drawers near heat sources (radiators, stoves, fireplaces) – plastic may deform.

Do not expose to direct sunlight – prolonged UV exposure may cause fading and brittleness.

Do not climb on or sit on the chest of drawers – this may cause damage and risk injury.

Do not overload the top surface – this may lead to deformation or tipping over.

Do not pull out multiple drawers at once – this can cause the chest to tip over.

Lifespan and Replacement

- Regularly check the condition of plastic components, especially drawer slides and handles.
- If cracks, deformations, or difficulty in opening drawers occur, consider replacing the chest with a new one.

By using the chest of drawers properly, you ensure **safe and convenient use** for a long time.