

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

- Taśmę RGBW i zasilacz podłączamy zgodnie ze specyfikacją sterownika