

INSTRUKCJA OBSŁUGI: FA024 Maszynka do strzyżenia zwierząt

Importer: SANDICOM SP. Z O.O. ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów

Specyfikacja:

- Model: HL-88
- materiał: ABS, pozostałe: ceramika + stal nierdzewna + 4 grzebienie prowadzące (ABS) + szczoteczka do czyszczenia maszynki materiał: PS, pozostałe: PP
- W zestawie 4 nasadki: 3,6,9,12 mm
- Wbudowany akumulator 1500 mAh,
- wymiary: 45 x 18 x 5 mm
- Ceramiczne i tytanowe ostrza
- Czas pracy: 90 minut
- Silniczek: 3.7V
- Czas ładowania: 180 min
- Zakres regulacji na maszynce: od 0.8 do 2.0 mm

Użytkowanie:

- Upewnij się, że maszynka jest czysta, prawidłowo złożona i naoliwiona.
- Wybierz odpowiedni grzebień dla pożądanej długości strzyżenia. W przypadku strzyżenia długiej sierści zaleca się rozpocząć obcinanie używając nasadki do długich włosów. Następnie możesz użyć nasadki o krótszych ząbkach.
- Podłącz maszynkę do gniazdka sieciowego 230V.
- Rozpocznij strzyżenie od przeczesania włosów, aby ułożyć się naturalnie.
- Trzymaj urządzenie z głowicą skierowaną do góry i przesunij włącznik do przodu.
- Głowica tnąca rozpoczyna strzyżenie.
- Po zakończeniu pracy wyczyść urządzenie z włosów za pomocą szczotki.
- Regularnie smaruj ostrza

W zestawie:

- 1 x maszynka do strzyżenia sierści
- 4 x końcówka (3-6-9-12 mm)
- 1 x pędzelek do czyszczenia
- 1x olej do konserwacji ostrzy
- 1 x kabel USB
- 1 x instrukcja w języku polskim

Ładowanie:

- Podłącz ładowarkę do źródła zasilania przy pomocy dołączonego kabla USB
- Podczas ładowania zarówno ładowarka jak i maszynka mogą się nagrzewać, to jest normalne zjawisko.
- Czerwona dioda sygnalizuje rozpoczęcie ładowania.

5. Uwagi i środki ostrożności

- Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Nie używaj maszynki do strzyżenia mokrych włosów. Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych.
- Nie zanurzaj maszynki w wodzie lub innej cieczy.
- Nie pozostawiaj maszynki bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci.
- Aby uniknąć uszkodzenia maszynki, używaj wyłącznie akcesoriów stanowiących wyposażenie maszynki.
- Nie używaj uszkodzonego lub złamanego grzebienia, bowiem może to doprowadzić do zranienia.
- Nie używaj maszynki w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samej maszynki.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Wyprodukowano w Chinach

