



TRAMPOLINA Z UCHWYTEM O ŚREDNICY 90 cm. DO UŻYTKU DOMOWEGO!

PL INSTRUKCJA

Gwarancja i wsparcie

Producent gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego roku od dnia zakupu. Jeśli produkt jest uszkodzony, producent/importer zobowiązuje się naprawić lub wymienić wszystkie części uznane za wadliwe. Niniejsza gwarancja jest wyłącznie na rzecz pierwszego nabywcy i nie może być przenoszona na osoby trzecie. Niniejsza gwarancja konkretnie określa zobowiązania producenta/importera i nie będą miały zastosowania wymagania Klientów wybiegające poza treść tej gwarancji.

WYŁĄCZENIA

Celem wyjaśnienia, producent/importer zrzeka się i wyłącza z niniejszej gwarancji wszelką odpowiedzialność za szkody specjalne, pośrednie, uboczne, zdrowotne, karne lub straty ekonomiczne (nawet jeśli producent/importer jest informowany o możliwości ich wystąpienia), roszczeń osób trzecich, w tym za szkody i roszczenia za straty lub szkody.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do produktu z zewnątrz, który został uszkodzony lub zniszczony. Ta gwarancja zostanie unieważniona w wyniku niewłaściwego użytkowania, wpływu środowiska naturalnego, niewłaściwej naprawy, działania siły wyższej, zastosowań komercyjnych i niewłaściwej konserwacji, eksploatacji lub przekazania.

ZASADY ZWROTU

Wszelkie roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji muszą być złożone na piśmie do producenta/importera, w adres dostarczony poniżej, w ciągu 14 dni od odkrycia okoliczności dających podstawy do takiego roszczenia i muszą zawierać kopię tego dokumentu gwarancyjnego, paragon lub kopię faktury oznaczone datą zakupu i oryginalnym opakowaniem. Roszczenia gwarancyjne zgłaszamy pisząc na adres e-mail: etrampoliny@gmail.com

PRZECZYTAJ NAJPIERW

OSTRZEŻENIE - ryzyko zadławienia - małe części nie dla dzieci poniżej 3 lat.

Próbujemy zapewnić najwyższy poziom ochrony we wszystkich urządzeniach, jednak nie możemy zagwarantować wolność od urazu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko obrażeń w wyniku korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIE

UWAGA - porady ogólnego bezpieczeństwa

Proszę przeczytać tę instrukcję w całości przed użyciem i zachować na

przyszłość. Upewnij się, że ten produkt został prawidłowo zmontowany

zgodnie z instrukcją.

Niniejsza instrukcja ma na celu pomóc w montażu, regulacji, konserwacji i korzystaniu z produktu. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dziecka i korzystania z tego urządzenia.



-To Urządzenie musi być montowane i demontowane tylko przez dorosłych-Dzieci Muszą być nadzorowane przez cały czas podczas korzystania z tego urządzenia. Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru.

-Dzieci Nigdy nie mogą używać trampoliny bez nadzoru osoby dorosłej posiadającej wiedzę o użytkowaniu trampoliny.

-Ta Trampolina nadaje się dla dzieci w wieku od 3 lat – WYŁĄCZNIE POD NADZOREM DOROSŁYCH.

-Nie wolno przekraczać maksymalnego limitu wagi 100kg bez względu na wiek.

-Ta Trampolina nie jest przeznaczona dla osób dorosłych.

-Uchwyt trampoliny jest przeznaczony tylko do pomocy dziecku w kontrolowanym odbiciu i utrzymaniu równowagi na macie. Uchwyt nie może być używany do innych celów. NIE WOLNO GO SZARPAĆ I WIESZAĆ SIĘ NA NIM!

-Ta Trampolina jest przeznaczony tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Nie jest przeznaczona do komercyjnego użytku i / lub w miejscach publicznych, takich jak szkoły, parki, przedszkola, itp

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO: Twoje trampoliny powinny być umieszczone w bezpiecznej odległości od jakichkolwiek przeszkód: schody, okna, meble, sprzęt, itp

-Nie wolno pozwalać na korzystanie więcej niż jednej osoby na trampolinie w tym samym czasie.

-Nie nosić okularów i kasków podczas korzystania z trampoliny.

-Nie odbijać się na kolanach - może to spowodować obrażenia ciała.

-Nie wolno innym osobom wchodzić pod, siedzieć, stać lub leżeć na, lub w pobliżu, ramy lub maty, gdy trampoline jest w użyciu.

-Nigdy nie zostawiać przedmiotów lub zabawek pod trampoliną.

-Nie zostawiać trampoliny bez nadzoru dorosłego użytkownika.

-Nie wolno korzystać i nadzorować korzystanie z trampoliny osobom pod wpływem substancji pobudzających lub leków, które mogą wpłynąć na ocenę sytuacji przez opiekuna lub skoczka.

-Zawsze skakać na środku trampoliny.

-Zawsze nosić skarpetki podczas korzystania z trampoliny.

NIGDY nie nosić obuwia (np buty) podczas korzystania z trampoliny.

-Przed każdym użyciem tego produktu sprawdź końcówki, wymień zużyte, uszkodzone lub brakujące części. Chociaż sprężyny, podkładki, pianki i maty wykonane są z materiałów wytrzymałych wiele, z czasem części te mogą wymagać wymiany. Ważne jest, aby sprawdzić trampolinę okresowo, aby zapewnić, że rama jest stabilna, a wszystkie części są w dobrym stanie.

-Proszę Przeczytać i odnieść się do innych ostrzeżeń i wykorzystywać informacje w celu zapewnienia bezpiecznej zabawy.

Porady przed użyciem.

Usuwać wszystkie materiały opakowania bezpiecznie i za lokalnymi rozporządzeniami.

-Nie Pozwalaj dzieciom bawić się częściami tego produktu podczas montażu lub jakimkolwiek materiałem, który został wysłany z wyposażeniem.

INSTRUKCJE SKŁADANIA

Krok 1

Usunąć 6 x korki gumowe z każdej podstawy nogi, aby łatwo zlokalizować gwint.

Krok 2

Dołącz 6 nóg poprzez przykręcenie do podstawy nóg na ramie trampoliny . Rozróżnij dwie nogi, do których przykręcisz uchwyt.



Krok 3

Podnieś trampolinę i zdejmij gumowe końcówki w celu zamontowania uchwytu, włóż pokrętło mocujące i dokręć do oporu. Powtórz z przeciwnej strony i załóż gumowe nóżki, aby zakończyć etap 4

Z dostarczonych części złoż resztę uchwytu. Sprawdź, czy wszystkie końcówki są zamocowane, a pianka zakrywa metalowe części.

KONSERWACJA

Twoja 36-calowa mini trampolina ma mieć bardzo niskie koszty utrzymania.

-Jeśli Jakakolwiek część trampoliny wymaga czyszczenia, wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką. Nie skakać na trampolinie, po oczyszczeniu, aż będzie całkowicie sucha.

-Jeśli Farba jest w jakimś miejscu jest zdarta, zalecamy lekko przeczyszczyć uszkodzony obszar i pokryć używając nietoksycznych farb.

WAŻNE

O ile nie ma konieczności regularnej konserwacji, sprawdź trampolinę przed każdym użyciem i wymień zużyte, uszkodzone lub brakujące części. Następujące warunki mogą stanowić potencjalne zagrożenie: nie równo lub niebezpiecznie połączona rama, nakłucia, wystrzępienia, lub otwory powstałe w ramie lub tkaninie, uszkodzenie szwów tkaniny na macie lub osłonie, wygięte lub połamane sprężyny, lub jakiegokolwiek zewnętrzne ostre występy w systemie ramy lub zawieszenia. Natychmiast zaprzestać korzystania z trampoliny i chronić przed niekontrolowanym użyciem podczas wystąpienia któregoś z tych warunków lub wszelkich innych kwestii związanych z bezpieczeństwem.

Importer:

www.etrampoliny.pl

