



BENETECH.EU
Model: GM8908

Anemometer (wiatromierz) Instrukcja obsługi



Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska sp. z o.o.
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu

Wersja: GM8908-PL-00

A. FUNKCJE

1. Pomiar prędkości i temperatury powietrza;
2. Maks./Średni/Bieżący pomiar prędkości powietrza;
3. °C/°F wybór jednostek pomiaru temperatury;
4. Do wyboru pięć jednostek pomiaru:
M/s, Km/h, ft/min (stopy/min), Knots (węzły), mph
5. Skala Beauforta;
6. Podświetlany wyświetlacz;
7. Ręczny lub automatyczny wyłącznik;
8. Wskaźnik odczuwalnej temperatury;
9. Wskaźnik stanu baterii.

B. WYŚWIETLACZ



C. UŻYTKOWANIE

1. Uruchamianie: Naciśnij i przytrzymaj „MODE” aby uruchomić urządzenie. Ekran wyświetli: Prędkość powietrza, temperaturę oraz ikonę baterii. Ekran LCD jest podświetlany na 12 sekund.
2. Ustawianie jednostek pomiaru prędk. i temp. powietrza: Naciśnij i trzymaj „MODE” przez 3 sek. aż „m/s” zacznie migać. Naciśnij „SET” aby wybrać docelową jednostkę pomiaru prędkości powietrza. Aby zatwierdzić naciśnij „MODE”. Aby ustawić tryb MAX/AVG/CU, naciskaj guzik „SET” ponownie do momentu aż podświetli się dana funkcja CU/MAX/AVG, aby zatwierdzić naciśnij „MODE”.
 - 1). Ustawienia zostaną zachowane po wyłączeniu urządzenia. Aby przywrócić ustawienia fabryczne wyciągnij baterie.
 - 2). Jednostki pomiaru prędkości powietrza: m/s, Km/hr(km/h), ft/min(stopy/h), Knots (węzły), mph
 - 3). Tryb pomiaru(MODE): CU: bieżąca prędkość, MAX: maks. prędkość AVG: średnia prędkość.

3. Ustawianie jednostek pomiaru temperatury: Przełącznik jednostek (°C/°F) znajduje się na tylnym pokrywie, najlepiej użyj małej pinezki, aby wcisnąć guzik i zmienić jednostkę.
4. Podświetlanie ekranu LCD: jest aktywowane na 12 sek. poprzez naciśnięcie któregośkolwiek z przycisków.
5. Pomiary: kiedy wirnik zaczyna się kręcić wyświetlacz LCD natychmiastowo pokaże prędkość, temperaturę siłę w skali Beauforta. Jeśli temp. będzie poniżej 0 °C, „WIND CHIU” zostanie wyświetlone na ekranie.
6. Wyłączanie: Naciśnij przyciski „MODE” + „SET” równocześnie, aby wyłączyć urządzenie.
7. Automatyczne wyłączanie: Urządzenie wyłączy się samoczynnie nieużytkowane przez 14 minut.
8. Wymiana baterii: Jeśli na ekranie pojawi się „” symbol rozładowanej baterii, należy ją wymienić.

D. SPECYFIKACJA

A. Prędkość powietrza				
Jednostka	Zakres	Rozdzielczość	Próg	Dokładność
M/s	0~30	0.1	0.1	±5%
Ft/min	0~5860	19	39	
Węzły	0~55	0.2	0.1	
Km/hr	0~90	0.3	0.3	
Mph	0~65	0.2	0.2	
B. Temperatura				
Jednostka	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność	
°C	-10°C~+45°C	0.2	±2°C	
°F	14°F~113°F	0.36	±3.6°F	
Bateria		Cr2032 3.0V (dołączona)		
Termometr		Termometr NTC		
Temperatura pracy		-10°C~+45°C (14°F~113°F)		
Wilgotność pracy		Poniżej 90%RH		
Temp. przechowywania		-40°C~+60°C (-40°F~140°F)		
Zużycie energii		około 3mA		
Waga		52g		
Wymiary		40x18x105mm		



MADE IN CHINA