BOGIST

BOGIST M5 Pro

BOGIST

Katalog

Zdjęcia produktów 02
Przegląd produktu 03
Zdjęcia komponentów produktu 04
Wdrożenie produktu 05
Kontrola produktu przed jazdą 06
Środki ostrożności 07
Korzystanie z ładowarek i środki ostrożności dotyczące baterii 08
Wyświetlacz i obsługa przyrządu 09-10
Metoda działania i funkcja importu dla uruchamiania systemu ..11-12
Sugerowane rozwiązanie 13
Prowadzenie pojazdu i środki ostrożności 14
Konserwacja produktu 15
Parametry produktu 16
BOGIST Kwestie zapewnienia jakości 17-18

Przegląd warunków gwarancji

Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy jest on kompletny i wolny od wad. Jeśli klient zgłosi jakiekolwiek reklamacje w ciągu 72 godzin, nasza firma będzie w pełni odpowiedzialna za rozwiązanie tej kwestii.

Materiały przesłane w ciągu 72 godzin nie obejmują wad produktu spowodowanych niewłaściwą obsługą i użytkowaniem.
Firma ponosi odpowiedzialność wyłącznie za produkty z wadami powstałymi podczas normalnego użytkowania.

Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku utraty, niewłaściwej obsługi, klęsk żywiołowych, wypadków, czynników zewnętrznych i przekroczy zakres kontroli marki BOGIST, nasza firma nie będzie odpowiedzialna za wymianę, zwrot pieniędzy lub zwrot.

Jak ubiegać się o gwarancję

Podczas ubiegania się o gwarancję należy podać następujące informacje.

Przedstaw kupon zakupu wydany przez oddział lub platformę cyfrową.

Prześlij dane kupującego.

W okresie gwarancyjnym określonym dla roszczeń.

Klienci są odpowiedzialni za sprawdzenie, czy produkt spełnia wszystkie informacje podane przed zakupem podczas jego dostawy.

Zakupione produkty (w tym dodatkowe akcesoria) zostaną sprawdzone przez klienta w momencie dostawy. Jeśli po otrzymaniu produktu wystąpią jakiekolwiek braki, prosimy o powiadomienie centrum obsługi klienta w ciągu 72 godzin w celu przesłania informacji o usterce produktu.

Ponadto klienci mają prawo zażądać od sprzedawców podania prawidłowych metod użytkowania i kwestii związanych z konserwacją.
Jeśli wymagane jest fakturowanie, klienci są zobowiązani do przedstawienia odpowiednich pełnych informacji podatkowych.

Przegląd produktu

Parametry produktu

Modelka	BOGIST M5 PRO
Rozmiar po rozłożeniu	117*58*94cm
Waga netto	21.5kg
Materiał	Stopy aluminium
Moc silnika	500W
Bateria	48V15AH
ładowarka	Wejście: 100-240V, Wyjście: 54.6V
Hamulce	Hamulec tarczowy
Rozmiar opony	12"
Ciśnienie powietrza w oponach	Około 35-45 psi
Oprawy oświetleniowe	LED
Maksymalna masa ładunku	120kg
Maksymalna odległość jazdy	35-45km/h
Maksymalna odległość jazdy	35-40km
Czas ładowania	8h
Maksymalne nachylenie	15°

BOGIST Kwestie zapewnienia jakości

Deskoroliki, rowery elektryczne, motocykle i motocykle elektryczne zakupione od naszej marki BOGIST. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z elektrycznymi komponentami mechanicznymi produkowanymi przez naszą firmę, zapewnimy bezpłatne wsparcie posprzedażowe dla wrażliwych części w ciągu 90 dni od daty dostawy do klienta.

Zawartość zapewnienia jakości

W zakresie dozwolonym przez prawo, o ile produkty BOGIST whale mają wady w momencie zakupu, takie jak silniki, sterowniki i inne elementy elektryczno-mechaniczne (w tym koszty posprzedażowe i transportowe), zapewnimy bezpłatne wsparcie posprzedażowe w ciągu 90-dniowego okresu gwarancyjnego.

Zawartość nieobjęta gwarancją

Wrażliwe i zwykle zużywające się części, takie jak części opon, części plastikowe, części nośne, kamery pneumatyczne i wadliwe części, które nie zostały zainstalowane zgodnie z dołączonymi instrukcjami, nie są objęte okresem gwarancyjnym.

Seria strat spowodowanych niewłaściwą obsługą, klęskami żywiołowymi, przypadkowymi obrażeniami i czynnikami naturalnymi nie jest objęta okresem gwarancji na ten produkt.

Produkty, które nie zostały zmodyfikowane lub naprawione przy użyciu specjalnych oznaczeń określonych przez BOGIST lub autoryzowanych dealerów, nie są objęte okresem gwarancyjnym. Jeśli produkt wykazuje oznaki wnikania wody lub wilgoci, nie jest objęty okresem gwarancyjnym.

Wszelkie wymiany, naprawy i koszty poniesione w związku z częściami wykraczającymi poza zakres gwarancji będą odpowiednio zgłaszane klientowi i ponoszone przez niego we własnym zakresie.

Zdjęcia produktów

Konserwacja produktu

Smarowanie

Punkty składania i amortyzatory należy smarować co 6 miesięcy.
Sprawdź śruby kołankowe i nie używaj ich, jeśli to konieczne.
Olej smarujący ma właściwości przeciwutleniające i nadaje się do warstw ochronnych kół.

Jeśli klamka hamulca jest luźna, przed użyciem należy wyregulować pręt klamki hamulca.
Jeśli linka hamulca tarczowego utknie lub słychać nietypowy hałas, należy sprawdzić, czy pompa hamulca tarczowego działa prawidłowo.

Dostarczony akumulator może być ładowany przez co najmniej 800 cykli.
Jeśli chcesz zwiększyć przebieg, możesz kupić nowy akumulator.

Zdjęcia komponentów produktu

Przednie koło i hamulce tarczowe;

Tylne koło i hamulce tarczowe;

Papier ścierny do pedałów;

Reflektor;

Poduszka siedzenia;

Instrumenty (w tym pedał gazu)

Wdrożenie produktu

Krok 1: Podnieś uchwyt;

Rysunek 1: zamknięcie; Rysunek 2: otwieranie;

Krok 2: Użyj składanego uchwytu ograniczającego, aby zamocować drążek pionowy (patrz rysunek 1);
Uwaga: Otwórz składany uchwyt ograniczający, aby złożyć drążek pionowy (patrz rysunek 2);

Krok 3: Wyreguluj kierunek i położenie kierownicy, a następnie zamocuj ją;

Krok 4: Zamontowanie poduszki siedziska i kosza.

Prowadzenie pojazdu i środki ostrożności

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem jazdy tym produktem należy się z nim zapoznać. Do jazdy próbnej należy wybrać otwartą przestrzeń. Gdy produkt się ustabilizuje, postaw na nim stopy, powoli podjedź i zatrzymaj się.

Podczas użytkowania produktu

Należy stanąć na ziemi, usiąść jak na zwykłym rowerze, umieścić jedną stopę na osłonie pedału produktu i delikatnie obracać pedał gazu ręką.
Dopiero po uzyskaniu stabilności podczas stopniowego przyspieszania można położyć drugą stopę na osłonie pedału produktu.

Postawa siedząca

Staraj się trzymać plecy prosto i unikaj ściskania ramion, łokci i nadgarstków. Dostosowanie prawidłowej postawy siedzącej do wygodnej pozycji może pomóc kontrolować wszystko i uniknąć dyskomfortu mięśni.

Kierunek regulacji

W przypadku konieczności zmiany pasa ruchu lub skrętu należy trzymać obie ręce na kierownicy i zwracać uwagę na bezpieczeństwo kierownicy, obszaru zmiany pasa ruchu lub skrętu.

Wskazówki dotyczące hamulców

Należy pamiętać, że środek ciężkości nie powinien przechylać się do przodu podczas pracy produktu. Jeśli środek ciężkości jest niestabilny podczas jazdy, nie należy gwałtownie hamować, aby się zatrzymać. Zaleca się wyregulowanie wywrotnia przed zatrzymaniem pojazdu. Zapobiega ryzyku upadku podczas hamowania.

Sugerowane rozwiązanie

Ciśnienie w oponach

Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach (co najmniej raz na 2-3 miesiące), a zalecana wartość ciśnienia w oponach to 35-45 PSI.Nieprawidłowe ciśnienie podczas jazdy może zmniejszyć żywotność i bezpieczeństwo opon.

Znaczenie kasków ochronnych

Głowa jest głównym obszarem ochronnym rowerzystów, a w większości wypadków główne obrażenia powstają w głowie.Ważne jest, aby prawidłowo nosić i używać kasków ochronnych.

Duch zespołu

Nasza strona internetowa to www.bogistshop.com, a wszystkie elementy produktu odpowiadają ich odpowiednim pozycjom.W razie jakichkolwiek pytań można zwrócić się o informacje do naszego personelu technicznego.

Metody czyszczenia

Jeśli na produkcie znajdują się plamy, należy przetrzeć go wilgotną szmatką. Jeśli plama nie została usunięta, można użyć szczoteczki do zębów, aby nanieść trochę pasty do zębów lub mydła i delikatnie wytrzeć.
Na koniec wytrzyj miękkim ręcznikiem.

Uwaga

Nie używaj alkoholu, benzyny, nafty ani innych żrących i lotnych rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia tego produktu, aby uniknąć poważnych uszkodzeń. Produkt nie powinien mieć kontaktu z wodą i nie powinien być bezpośrednio spryskiwany wodą pod ciśnieniem.
Filtracja wody może spowodować porażenie prądem lub inne poważne problemy. Produkt należy czyścić przy wyłączonym zasilaniu, odłączonym kablu ładowania i zamkniętej gumowej osłonie ładowarki.

Kontrola produktu przed jazdą

1. Przed włączeniem zasilania należy kilkakrotnie obrócić pedał gazu, aby zapewnić płynny obrót i powrót do pierwotnej pozycji.Po włączeniu zasilania należy sprawdzić, czy wyświetlacz pracy jest normalna.

2. Sprawdzić, czy siła obrotowa pompy hamulca tarczowego jest prawidłowa i czy naprężenie linki hamulca jest prawidłowe.Jeśli linka hamulca jest luźna, należy ją wyregulować i sprawdzić.Jeśli przewód hamulcowy hamulca tarczowego utknie lub słychać nietypowy hałas, należy sprawdzić, czy nie uległ on zużyciu i odkształceniu.

3. Sprawdzić ciśnienie w oponach i ich wygląd, aby upewnić się, że obie opony nie są pęknięte, uszkodzone lub nienormalne, a także sprawdzić, czy ciśnienie w oponach ma odpowiednią wartość (23 bary).
Zaleca się wymianę opony w przypadku jej zużycia.

4. Sprawdź składany drążek i uchwyt kraticowy, aby upewnić się, że blokada składanego drążka znajduje się w prawidłowym położeniu, a uchwyt kraticowy jest zamknięty.

5. Konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych w celu weryfikacji stanu i działania produktu.

Środki ostrożności

Aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń lub konsekwencji, należy postępować zgodnie z naszymi zaleceniami eksploatacyjnymi.

- Ten produkt został zaprojektowany specjalnie dla użytkowników w wieku 16 lat i starszych.
- Upewnij się, że nie naruszasz przepisów ruchu drogowego dotyczących skuterów elektrycznych.
- Należy unikać jazdy w niskich temperaturach.
- Nie graj na hulajnodze elektrycznej.
- Ten skuter elektryczny jest ograniczony do pojedynczych pasażerów i nie może pomieścić dwóch lub więcej osób.
- Nie należy prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu lub znieczulenia.
- Nosi kask ochronny i sprzęt ochronny, aby zapobiec upadkom.
- Przed każdym użyciem należy najpierw sprawdzić urządzenie. W przypadku stwierdzenia luźnych elementów, niskiego poziomu naładowania baterii, wycieków z opon, nadmiernego zużycia, nietypowych dźwięków, nieprawidłowego działania lub innych nietypowych sytuacji, należy natychmiast zaprzestać użytkowania i zwrócić się o profesjonalną pomoc.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

4. Ustawienia metryczne i angielskie:
Po włączeniu, w ciągu 5 sekund, naciśnij przycisk zasilania dwa razy z rzędu, aby szybko zmienić system brytyjski.

5. Metoda ustawiania funkcji tempomatu:
Najpierw przekręć pedał przyspieszenia do maksimum, a następnie włącz blokadę prepustnicy, na 2-3 sekundy, i wejdź w tryb tempomatu.
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest brak trybu tempomatu.

Metoda działania i funkcja importu dla uruchamiania systemu

1. Tryby uruchamiania i wyłączania

Wyrównaj otwór na klucz i włóż klucz, a następnie przekręć klucz, aby włączyć zasilanie. Przejście do trybu uruchamiania.
Przekręć kluczyk w odwrotnym kierunku, aby wyłączyć zasilanie i wyjąć go.



2. Korzystanie z akceleratorów

Po otwarciu deski rozdzielczej akcelerator po prawej stronie może obracać się w górę i w dół, a silnik zaczyna pracować.
Zwolnienie go spowoduje zatrzymanie pracy silnika.

3. Metoda korzystania z biegów

Po każdym uruchomieniu domyślną wartością jest pierwszy bieg.
Krótkie naciśnięcie przycisku uruchamiania kolejno przełącza na drugi i trzeci bieg.Cyklicznie w sekwencji.Można go zmienić na wymagany bieg podczas odpoczynku lub pracy silnika.

Korzystanie z ładowarek i środki ostrożności dotyczące baterii

Stan ładowania ładowarki

Po podłączeniu ładowarki do ładowania, gdy dioda LED ładowarki świeci się na czerwono, oznacza to, że trwa ładowanie, a gdy dioda LED zmieni kolor na zielony, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone.
Po zakończeniu ładowania można odłączyć ładowarkę.

Uwaga: Jeśli z akumulatora wycieka płyn, nie należy podłączać tego produktu z jakiegokolwiek powodu.

Nie używaj następujących baterii:
-Uszkodzonych baterii;
-Przegrzane i zdeformowane baterie;
-Bateria jest wilgotna lub zalana wodą;
Baterię należy ładować w pełni wyposażonym urządzeniu.

Przed użyciem produktu należy ładować go przez około 4-6 godzin.
Czasami pierwsze ładowanie może potrwać do 10 godzin,
co jest całkowicie normalne. Zaleca się kontynuowanie ładowania, dopóki wskaźnik nie zaświeci się na zielono.

Ten produkt nie powinien być pozostawiony bez ładowania przez dłuższy czas, ponieważ wpłynie to na żywotność baterii.

Należy używać oryginalnej ładowarki dołączonej do produktu.
Nie należy używać nieoryginalnych urządzeń ładujących.
Jeśli problem jest spowodowany użyciem nieoryginalnego sprzętu, nie będziemy w stanie udzielić pomocy.

Wyświetlacz i obsługa przyrządu

1. Stan wyświetlacza zasilania

Pojemność akumulatora można sprawdzić na wyświetlaczu na tablicy rozdzielczej.Od prawej do lewej, prawa część oznacza najwyższą pojemność akumulatora, lewa część oznacza najniższą pojemność akumulatora.Jeśli stwierdzisz, że pojemność akumulatora jest najniższa, naładuj go przed jazdą.

2. Wyświetlacz prędkości

3. Wielofunkcyjny obszar wyświetlania

Wyświetlacz: całkowity przebieg, pojedynczy przebieg, wyświetlanie napięcia w czasie rzeczywistym, komunikat o błędzie.

4. Na wyświetlaczu statystyk błędów odpowiednia liczba reprezentuje odpowiednią zawartość błędu.

Konkretna sytuacja wygląda następująco:
Błąd 1: Błąd hali silnika;
Błąd 2: Awaria przyrządów i akceleratora;
Błąd 3: Awaria sterownika;
Błąd 4: Awaria dźwigni hamulca;
Błąd 5: Kontroler wchodzi w stan zabezpieczenia podnapięciowego;
Błąd 6: Błąd komunikacji, urządzenie nie może odebrać danych wyjściowych z kontrolera;
Błąd 7: Błąd komunikacji, kontroler nie może odebrać danych wyjściowych z urządzenia;

5. Wyświetlacz biegów

Po włączeniu tego przyrządu domyślnie włączony jest 1. bieg, a maksymalnie 3. bieg;
1. bieg to 25 km/h, 2. bieg to 35 km/h, 3. bieg to 45 km/h.

6. Wyświetlacz metryczny i angielski

mph
km/h

Km/h reprezentuje system metryczny; MPH oznacza system imperialny.