

BLENDER Z AKCESORIAMI

HB-105SDS

instrukcja obsługi

PL

Szanowny kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy się zapoznać z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: AC 220-240 V

Częstotliwość: 50-60 Hz

Moc: 800 W

Informacje ogólne

Wykaz elementów:

A. Przycisk pracy z prędkością nastawioną regulatorem (K)

B. Przycisk pracy z prędkością maksymalną (TURBO)

C. Silnik

D. Drążek blendera

E. Złącze trzepaczki

F. Trzepaczka

G. Złącze rozdrabniacza

H. Nóż rozdrabniacza

I. Miska rozdrabniacza

J. Pojemnik do przygotowywania potraw

K. Regulacja obrotów



Ważne ostrzeżenia:

Nie wolno zanurzać silnika blendera w wodzie ani innym płynie, nie wolno myć go pod bieżącą wodą. Do czyszczenia tego elementu należy używać wyłącznie wilgotnej szmatki, a następnie wytrzeć go do sucha.

Ostrzeżenia

Sprawdź czy wartość napięcia podana na obudowie produktu odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.

Nie wolno używać produktu, jeżeli przewód zasilający, gniazdko lub inne jego elementy są uszkodzone.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymiany powinien dokonać producent lub inna wykwalifikowana osoba.

Nie wolno pozostawiać uruchomionego urządzenia bez nadzoru.

Z urządzenia nie powinny korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych oraz osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia.

Nie wolno dotykać noży, gdy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej. Należy zachować szczególną ostrożność podczas ich czyszczenia. Noże są bardzo ostre!

Gdy mikser się zakleszczy, należy odłączyć go od sieci elektrycznej a następnie usunąć kawałki potraw, które były przyczyną zakleszczenia.

Uwaga

Przed wymianą przystawek i osprzętu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć go od sieci elektrycznej. Należy zachować szczególną ostrożność podczas manipulacji z nożami, w trakcie opróżniania i czyszczenia miski.

Produkt ten jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym.

Nie wolno przeciążać blendera obrabiając nim zbyt dużą ilość produktów, a także nie powinien on pracować przez okres dłuższy niż 45 sekund.

Czynności przed rozpoczęciem pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie umyć wszystkie elementy, które będą miały kontakt z jedzeniem. Gorące potrawy należy pozostawić do ostygnięcia (co najmniej do temperatury 60°C). Składniki o większych rozmiarach należy pokroić na mniejsze kawałki (maks. 2 cm). Przed podłączeniem blendera do sieci elektrycznej należy sprawdzić solidność połączenia wszystkich jego elementów.

Sposób użycia

a) Blender

Blendera używa się do: miksowania płynów (wyroby mleczne, sosy, soki owocowe, koktajle i szejki), miękkich składników lub potraw gotowanych (zupki niemowlęce).

1. Załóż drążek blendera na silnik, usłyszysz kliknięcie.
2. Zanurz całkowicie nóż blendera w potrawie.
3. Uruchom urządzenie naciskając przycisk A lub B.
4. Poruszaj powoli blenderem w górę i w dół wykonując ruch okrężny.

b) Rozdrabniacz

Rozdrabniacz nadaje się do rozdrabniania orzechów, mięsa, cebuli, twardego sera, gotowanych jajek, czosnku, przypraw, twardego chleba itp. Należy zawsze zachowywać szczególną ostrożność w momencie, gdy może dojść do kontaktu z nożem, szczególnie podczas opróżniania miski rozdrabniacza, wyjmowania elementu tnącego oraz podczas jego mycia.

1. Włóż element tnący do miski.
2. Włóż składniki do miski.
3. Załóż złącze na miskę.
4. Połącz silnik ze złączem.
5. Naciskając przycisk uruchom urządzenie.

c) Trzepaczka

1. Włóż trzepaczkę do złącza.
2. Połącz złącze z silnikiem.
3. Włóż składniki do pojemnika. Użyj głębokiego pojemnika, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat pracy.
4. Zanurz trzepaczkę w składnikach. Aby uniknąć rozpryskiwania się składników podczas miksowania należy rozpocząć od niskich obrotów.

Czyszczenie i konserwacja

Natychmiast po zakończeniu pracy, należy umyć blender, wszystkie jego elementy i przystawki.

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Silnik odłącza się od przystawek kręcąc nim w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Nie wolno zanurzać silnika w wodzie, można go przetrzeć wilgotną szmatką.

4. W zmywarce do naczyń można myć elementy F, H, I oraz J (trzepaczka, nóż rozdrabniacza wraz z miską oraz pojemnik do przygotowywania potraw) Pozostałych elementów nie wolno myć w zmywarce do naczyń. Można je przetrzeć wilgotną szmatką.
5. Po umyciu należy pozostawić blender oraz przystawki do wyschnięcia a następnie odłożyć je ostrożnie na miejsce przechowywania.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.