

Katalog produktu: Podwójna kamera WiFi IP Full HD

Instrukcja obsługi

Przygotowanie urządzenia:

Rozpakuj urządzenie i upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są kompletne.

Wybierz miejsce montażu:

Upewnij się, że miejsce jest stabilne, suche i w zasięgu sieci WiFi (2,4 GHz).

Możesz zamontować kamerę na ścianie lub suficie przy użyciu dołączonych elementów montażowych.

Podłącz kamerę do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla.

Konfiguracja kamery:

Pobierz dedykowaną aplikację na smartfon z Google Play lub App Store.

Połącz kamerę z siecią WiFi:

Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Kamera obsługuje tylko sieci WiFi o częstotliwości 2,4 GHz.

Skonfiguruj ustawienia nagrywania:

Włóż kartę microSD (do 128 GB) lub skonfiguruj zapisywanie w chmurze.

W aplikacji ustaw tryb detekcji ruchu, powiadomienia oraz harmonogram pracy kamery.

Użytkowanie kamery:

Monitoruj obraz na żywo przez aplikację na smartfonie.

Wykonuj zdjęcia lub nagrywaj wideo w dowolnym momencie.

Dostosuj ustawienia podświetlenia LED i zoomu cyfrowego (8x) w aplikacji.

Regularnie sprawdzaj dostępność miejsca na karcie pamięci lub w chmurze.

Ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach

Bezpieczeństwo instalacji:

Upewnij się, że kamera jest zamocowana stabilnie, aby zapobiec jej upadkowi.

Unikaj montażu w miejscach narażonych na ciągłe działanie wody, mimo wodoszczelności (IP65).

Podłączenie do prądu:

Nigdy nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest zgodne z parametrami zasilania urządzenia.

Ochrona prywatności:

Nie instaluj kamery w miejscach, gdzie może naruszać prywatność osób trzecich.

Dostęp zdalny:

Zabezpiecz aplikację i połączenie WiFi silnym hasłem, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

Oświetlenie LED:

Nie patrz bezpośrednio na diody LED podczas ich działania – mogą powodować dyskomfort dla oczu.

Zastrzeżenia co do użytkowania

Kamera jest przeznaczona wyłącznie do użytku zewnętrznego i wewnętrznego w miejscach zabezpieczonych przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

Nie używaj kamery w obszarach o dużym zapyleniu lub w miejscach, gdzie narażona jest na ciągłe działanie wilgoci.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z:

Niewłaściwego montażu.

Nieautoryzowanego demontażu lub modyfikacji urządzenia.

Zaniedbania konserwacji lub stosowania niezgodnie z instrukcją.

Używaj kamery tylko z oryginalnym zasilaczem i akcesoriami dostarczonymi w zestawie.

