

INSTRUKCJA OBSŁUGI

STRZELANIE DO CELU GŁOWA ROBOTA GRA ZRĘCZNOŚCIOWA

ZESTAW PISTOLET + KULKI

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wyświetlacz licznika: LCD
- Zasilanie: 2 x bateria AA (brak w zestawie)
- Wiek: 3+
- Tworzywo: ABS, pianka

Montaż baterii w celu:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż dwie baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

Pneumatyczna wyrzutnia kulek nie wymaga zasilania. Wystarczy, że załadujesz kulkę od przodu, a następnie dynamicznie popchniesz tylną część pistoletu do przodu. Wytworzone ciśnienie wypchnie piłkę aż do 10 metrów!

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Należy korzystać jedynie z oryginalnych pocisków.
6. Podczas zabawy należy korzystać z okularów ochronnych.
7. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
8. Nie należy strzelać w kierunku innych osób i zwierząt, szczególnie w delikatne części ciała, takie jak twarz.
9. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
10. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
11. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
12. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3637 Strzelanie do celu głowa kask gra zręcznościowa

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach