

Sterownik Cyklop C2 PKE Bluetooth. Połączenie się z aplikacją.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania, należy wgrać na telefon aplikację z QR kodu z instrukcji.

Po uruchomieniu aplikacji, dotknąć symbol **bluetooth** w **lewym górnym rogu ekranu**, otworzy się nowe okno i telefon odszuka nowe urządzenie .

Dotykamy okienko z nazwą nowego urządzenia i zatwierdzamy komunikat połączenia z nowym urządzeniem.

W oknie kodu do parowania wpisujemy kod 123456 i zatwierdzamy.

Na stronie głównej aplikacji kropka przy ikonce bluetooth zmieni kolor z czerwonego na zielony. Oznacza to, że urządzenia zostały sparowane.

Dotykamy ikonkę „**USTAWIENIA**” na dolnym pasku ekranu. Wyświetli się ekran z ustawieniami. Dotykamy opcji „**dowiedz się o klucz kodu**” który podświetli się na żółto, następnie przyciskamy przycisk otwórz na działającym pilocie i trzymamy do momentu, aż podświetlenie opcji na ekranie zmieni się na kolor zielony.

Aplikacja gotowa do pracy.

Aby uruchomić funkcję PKE należy dotknąć okna „**USTAWIENIA**” i w menu ustawien zaznaczyć okienko po prawej stronie przy funkcji „**AUTOMATYCZNIE ODBLOKUJ**”. Jednocześnie można ustawić w okienku, które się otworzy po środku ekranu z jakiej odległości telefon ma otwierać i zamykać samochód.