

KARTA PRODUKTU

MOCNA KUCHENKA GAZOWA TURYSTYCZNA POŁOWA PALNIKOWA KOMPAKTOWA PRZENOŚNA

Opis produktu

Nasza przenośna kuchenka gazowa to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich miłośników biwaków, wypraw w góry, wędkowania czy kempingów.

Dzięki stabilnej konstrukcji, piezoelektrycznemu zapłonowi i wysokiej mocy 2800W, gotowanie w plenerze nigdy nie było prostsze!

Stabilna i bezpieczna - podstawa każdego gotowania!

- **Rozkładane nóżki** zapewniają doskonałą przyczepność do podłoża.
- **Solidna konstrukcja** sprawia, że kuchenka jest odporna na przewrócenie.
- **Maksymalne obciążenie 5 kg** – stabilnie utrzyma garnek lub patelnię.

Automatyczny zapłon - wygoda bez zapalek!

- **Zapłon piezoelektryczny** – szybkie uruchomienie bez konieczności używania ognia.
- **Regulacja płomienia** – precyzyjna kontrola mocy grzania.
- **Czas zagotowania 1L wody: tylko 4 minuty!**

Wydajne zasilanie - gotuj gdziekolwiek jesteś!

- **Kompatybilna z kartuszami gazowymi 400 ml (227g).**
- **Możliwość podłączenia do butli gazowej** (propan-butan do 3 kg).
- **Niskie zużycie gazu** – tylko 140 g/h.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc:** 2800 W
- **Liczba palników:** 1
- **Zapłon:** piezoelektryczny

- **Źródło zasilania:** kartusz gazowy lub butla gazowa
 - **Maksymalna średnica garnka/patelni:** 26 cm
 - **Maksymalne obciążenie:** 5 kg
 - **Wymiary złożonej kuchenki:** 11 x 11 x 9 cm
 - **Wymiary rozłożonej kuchenki:** 16 x 16 x 10 cm
 - **Kolor:** czerwono-srebrny
 - **Waga produktu z opakowaniem:** 390 g
-

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1x Kuchenka gazowa
 - Oryginalne opakowanie
 - Praktyczne etui
-

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Montaż i uruchomienie

- Upewnij się, że kuchenka stoi na stabilnej, równej powierzchni.
- Otwórz komorę kartusza i umieść w niej nabój gazowy zgodnie z oznaczeniami.
- Zamknij komorę i upewnij się, że kartusz jest prawidłowo zamocowany.
- Przekręć pokrętło gazu na minimalną wartość i wciśnij przycisk piezoelektrycznego zapłonu.

2. Regulacja płomienia i użytkowanie

- Po zapaleniu płomienia ustaw moc grzania za pomocą pokrętła regulacyjnego.
- Postaw garnek lub patelnię na kuchence, upewniając się, że średnica nie przekracza 26 cm.
- Po zakończeniu gotowania przekręć pokrętło na pozycję „OFF” i odczekaj do całkowitego ostygnięcia.

3. Środki ostrożności

- Nigdy nie używaj kuchenki w zamkniętych pomieszczeniach bez wentylacji.
- Nie pozostawiaj kuchenki bez nadzoru podczas gotowania.
- Upewnij się, że kartusz gazowy jest odpowiednio zabezpieczony przed wyciekiem.
- Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, z dala od ognia i źródeł ciepła.

