

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BESTWAY 36351 KOŁO DMUCHANE DO PŁYWANIA

INSTRUKCJA KORZYSTANIA

- Wyciągnij kółko z opakowania.
- Otwórz zawór, ściśnij go i rozpocznij wdmuchiwanie powietrza. Koło można napompować również za pomocą pompki.
- Kółko jest prawidłowo napompowane, gdy jego powierzchnia jest równa i bez zmarszczek.
- Po napompowaniu natychmiast zatkaj korek i wciśnij go do środka tak, aby nie wystawał, dzięki temu podczas używania nie otworzy się go przypadkiem.
- Aby wypuścić powietrze otwórz zawór, ściśnij i zwijaj kółko tak, aby wyszło z niego powietrze. Powietrza można również wypuścić za pomocą pompki z funkcją wypompowywania.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Kółko przed złożeniem należy wyczyścić i wysuszyć.
- Do czyszczenia kółka należy używać mydła i letniej wody. Nie wolno stosować silnych detergentów i chemikaliów.
- Po czyszczeniu kółko należy rozłożyć i pozostawić do wyschnięcia.
- Przed spakowaniem należy upewnić się, że jest suche.
- Nie należy przechowywać kółka w wysokiej temperaturze i zostawiać na słońcu.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.

NAPRAWA

- Przeczyść i odtłuść dokładnie uszkodzone miejsce.
- Przyklej łatkę w miejscu uszkodzenia.
- Koła nie pompuj przez 30 minut po dokonaniu naprawy.

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE NT BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt odpowiedni dla dzieci o wadze poniżej 30 kg, w wieku 3 – 6 lat.
- Produkt nie jest zabawką.
- Produkt przeznaczony do nauki pływania nie jest sprzętem, nie chroni przed utonięciem.
- Stosować wyłącznie pod nadzorem rodziców.
- Do używania w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod stopami i bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Przed użyciem upewnić się, że korek jest odpowiedni zamknięty.
- Przed użyciem sprawdzić, czy z koła nie wydobywa się powietrze.
- Odpowiednie napompowanie i używanie sprzętu są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Nie należy nadmiernie nadmuchiwać produktu.
- Nie gryźć ani nie żuć produktu, ze względu na możliwość odgryzienia kawałków mogących powodować ryzyko uduszenia.
- W przypadku zauważenia, że z koła wydostaje się powietrze natychmiast przerwać korzystanie.
- W żadnym wypadku nie korzystać z uszkodzonego koła.

GWARANCJA

- Produkt objęty 12 miesięczną gwarancją.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych winą użytkownika, np. niewłaściwym lub nieumiejętnym posługiwaniem się kołem lub korzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem.
- W przypadku uszkodzenia należy odesłać przedmiot we własnym zakresie do miejsca zakupu wraz z załączonym dokumentem zakupu.
- Reklamacje bez ważnego dowodu zakupu nie będą rozpatrywane.

KX4007 BestWay 36351 Koło dmuchane do pływania

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach