

Zásuvkový termostat

Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si vybrali termostat se zástrčkou. Je určen k ovládání topných zařízení pro udržování stabilní a příjemné teploty v místnosti. Věnujte prosím čas přečtení a pochopení tohoto návodu, abyste mohli využívat pohodlí a úspory energie tohoto zařízení.

TECHNICKÁ DATA

1. Napájení: AC220V-240V.
2. Maximální zatížení : 3 680W.
3. Rozsah nastavení teploty: 0 °C ~ 45 °C.
4. Rozsah zobrazení pokojové teploty: 0°C ~50°C.
5. Rozměry: 105 mm × 47 mm × 73 mm.
6. Hmotnost: 130 g (bez napájecího kabelu).

FUNKCE ZÁSUVKOVÉHO TERMSTATU

1. Zásuvný termostat měří a monitoruje změny okolní teploty v reálném čase prostřednictvím teplotního čidla ve spodní části.
2. Na LCD displeji se zobrazuje aktuální a cílová teplota, datum a čas, režim C/F atd.
3. Zásuvný termostat má funkce flexibilního programování, nastavení teploty, detekce otevřeného okna, nastavení času atd.
4. Uvnitř zařízení je malý Faradův kondenzátor, který může po výpadku napájení pokračovat v napájení MCU po dobu přibližně 3-5 hodin, a pokud není dlouhodobě zapnutý, automaticky uloží poslední nastavení provedené uživatelem. Ikona baterie zhasne, když je termostat odpojen od napájení, a ikona baterie bude stále blikat, když není dostatek energie, uživatelé musí termostat připojit do zásuvky pro případ,

že by došlo k vymazání nastavení data

5. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, podsvícení LCD se vypne. za 5-10 sekund, ale termostat je stále v pracovním stavu..

POPIS ZÁSUVKOVÉHO TERMOSTATU



LCD Symboly —

- Tlačítka jsou uzamčena
- Topení je zapnuté
- ROOM Teplota v místnosti
- ①②③④ Číslo programu 1,2,3,4
- 5+2 1...7 Režim programování 5+2 nebo 1-7

Tlačítka —

Tlačítko ON/OFF - zapnutí a vypnutí přístroje

Tlačítko MODE - zapíná/vypíná režim programování

Tlačítko TIME- Umožňuje nastavení času a data.

Šipka nahoru- Zvyšuje teplotu a upravuje nastavení času a programování.

Tlačítko SET- Umožňuje přístup k nastavení režimu a programování.

Šipka DOLŮ- Snižuje teplotu a upravuje nastavení času a programování.

Nastavení času a dne

Tento termostat je vybaven hodinami reálného času. Pokud požadujete, aby se naprogramované události spouštěly včas, je nezbytné, aby byl čas a den na hodinách nastaven přesně.

Krok 1. Stiskněte tlačítko TIME a datum začne blikat.

Krok 2. Pomocí tlačítka nahoru nebo dolů nastavte Rok, poté stiskněte tlačítko TIME pro uložení a pokračujte v nastavení Měsíc/Den/Hodiny/Minuty podobným způsobem,

Krok 3. Opětovným stisknutím tlačítka TIME uložte a ukončete.

Ruční zapnutí/vypnutí termostatu

Zapojte termostat do elektrické zásuvky, Stisknutím tlačítka ON/OFF termostat zapnete/vypnete.

Když je termostat vypnutý, na LCD displeji se zobrazí pouze údaj o aktuální teplotě.

Když je termostat zapnutý, mohou uživatelé stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýšit nebo snížit nastavenou teplotu. Pokud je nastavená teplota nižší než pokojová teplota, topné zařízení je nyní VYPNUTO. Pokud je nastavená teplota vyšší než pokojová teplota, zásuvný termostat se zapne a na displeji termostatu se objeví symbol topení nyní dodává energii do topného zařízení.

Uzamčení tlačítek

Stiskněte a podržte tlačítka ON/OFF a MODE po dobu 3 sekund, dokud se nezobrazí ikona zámku Chcete-li tlačítka odemknout, zopakujte výše uvedené kroky.

Zobrazení °C/°F

Současným stisknutím tlačítek ▲ a ▼ přepočítáte stupeň Celsia na stupeň Fahrenheita nebo stupeň Fahrenheita na stupeň Celsia.

5+2 nebo 1...7 Režim programování

Současným stisknutím tlačítek MODE a SET zvolte režim programování 5+2 nebo 1...7.

Zapnutí/vypnutí režimu programování

Stiskněte a podržte tlačítka MODE po dobu 3 sekund, dokud se nezobrazí nápis ON. Pro vypnutí zopakujte výše uvedené kroky.

Jak naprogramovat termostat ?

Stisknutím a podržením tlačítka SET po dobu 3-5 sekund přejdete do režimu programování.

Poznámka: Režim programování má časový limit, kdy pokud během 3-5 sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se zpět na hlavní obrazovku.

1) Režim programování 5+2

Termostat můžete naprogramovat tak, aby vyhovoval vašemu životnímu stylu - týden a víkend, plus až 4 skupiny časových intervalů na den.

Krok 1. Po přepnutí do režimu 5+2 stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 3-5 sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí ikona Program ① a MON TUE WED THU FRI s blikající ikonou ON a Time.

Krok 2. S tisknutím tlačítka ▲ nastavte hodinu(+1 h odina/stisknutí) a stiskněte tlačítko ▼ pro nastavení minut

▼ pro nastavení minut(+5minut/stiskněte) pro nastavení času spuštění programu ①

Krok 3. Stiskněte jednou tlačítko SET a na obrazovce začne blikat ikona OFF, tlačítkem ▲ nastavte hodinu (+1hodina/stiskněte) a stisknutím ▼ nastavte minutu (+5minut/stiskněte), abyste nastavili čas ukončení programu ①.

Krok 4. Znovu stiskněte tlačítko SET a na obrazovce začne blikat ikona nastavené teploty, tlačítkem ▲ nebo ▼ nastavte požadovanou teplotu, která má být udržována pro program ①.

Krok 5. Stiskněte tlačítko SET pro vyvolání programu ② dnů v týdnu, opakujte kroky 2-5. A podobným způsobem mohou uživatelé nastavit Program ③ a ④.

Krok 6. Po dokončení nastavení Programu ④ stiskněte tlačítko SET pro vyvolání nastavení SAT a SUN, opakujte krok 2-5 pro nastavení Programu ① ② ③ ④ víkendů.

2) 1-7 Programming Mode

Termostat můžete naprogramovat každý den s nastavením 2 skupin časových intervalů na den.

Po přepnutí do režimu 1-7 stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 3-5 sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí ikona programu ① a MON s blikající ikonou ON a ikonou času, uživatelé mohou podle výše uvedeného kroku 2-4 postupně nastavit čas zapnutí/vypnutí a požadovanou teplotu programu ① a ② od pondělí do neděle.

Tips : Výchozí čas spuštění je 00:00, čas ukončení je 00:00 a výchozí provozní teplota je 15 stupňů.

2. Programovací skupiny umožňují běh napříč daty.

3. Při programování nenastavujte překrývající se intervaly mezi pracovními skupinami. Pokud se časové úseky překrývají, skupina s dřívějším časem začátku bude spuštěna jako první a skupina s dřívějším časem konce bude spuštěna jako vypnutá, dokud se nezapne další skupina.

4. Naprogramované nastavení času / teploty se obnoví s dalším záznamem programu v paměti.

5. Po dokončení nastavení režimu programování bude termostat pracovat v režimu programování ON, i když je termostat vypnutý. Topné zařízení bude zapnuto nebo vypnuto podle nastavení programování.

Detekce otevřeného okna

Pokud dojde k náhlému poklesu teploty v místnosti, termostat automaticky vypne topné zařízení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

1. Pokud topné zařízení nefunguje, zkontrolujte, zda je nastavená teplota nižší než pokojová.
2. Pokud zjistíte, že programovací režim nefunguje, zkontrolujte, zda je ikona programovacího režimu zapnutá.
3. Nezakrývejte prosím teplotní čidlo ve spodní části zařízení.

termostatu, jinak by to ovlivnilo detekci teploty.

4. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.