



ACW-5054

denver.eu

04/24



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.

1. Ostrzeżenie: Ten produkt zawiera baterie litowo-polimerowe
2. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połknięcia.
3. Temperatura pracy produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 45 stopni Celsjusza, a temperatura przechowywania od 30 stopni Celsjusza do 65 stopni Celsjusza. Poniżej i powyżej temperatura ta może mieć wpływ na działanie urządzenia.
4. Nigdy nie należy otwierać produktu. Dotykanie wewnętrznych elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
5. Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego!
6. Urządzenie nie jest wodoodporne, chyba że używana jest przezroczysta wodoodporna obudowa. Obudowa jest wodoodporna do 30 metrów.
7. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
8. Ładowanie wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB.
9. Nie używaj nieoryginalnych akcesoriów razem z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

schemat kamery



1. USB typu C 2. Mikrofon 3. Karta Micro SD 4. Komora baterii
5. Przycisk zasilania/przycisk trybu 6. Obiektyw 7. Wskaźnik ładowania
8. Wskaźnik pracy 9. Wyświetlacz 10. Wskaźnik nagrywania 11. OK
12. Przycisk w górę/WIFI 13. Przycisk w dół 14. Głośnik

Szczegółowe instrukcje

1. Włóż kartę Micro SD

Uwaga: Przed użyciem należy użyć markowej karty Micro SD i sformatować ją na komputerze. Użycie karty niskiej jakości może nie gwarantować prawidłowego działania

2. Ładowanie akumulatora

A. Podłącz do komputera lub zasilacza za pomocą kabla USB w celu ładowania

B. Używaj ładowarki samochodowej. Produkt można ładować również w samochodzie.

C. Podczas ładowania czerwona lampka kontrolna pozostanie włączona, a po pełnym naładowaniu czerwona lampka zgaśnie.

3. Włączanie i wyłączanie kamery

A. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/przycisk trybu przez około 3 sekundy, a kamera włączy się.

B. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/przycisk trybu przez około 3 sekundy, a kamera wyłączy się.

4. Przełącznik trybu

Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania/przycisku trybu spowoduje przejście kamery do menu wideo/zdjęć/odtwarzania/ustawień.

5. Nagrywanie wideo

A. Włóż kartę Micro SD, a następnie włącz aparat.

B. Następnie naciśnij krótko przycisk "OK", a kamera rozpocznie nagrywanie wideo.

C. Aby zatrzymać nagrywanie wideo, naciśnij ponownie przycisk "Ok",

6. Robienie zdjęć

A. Przełącz aparat w tryb robienia zdjęć, naciskając przycisk zasilania/przycisk trybu

B. Naciśnij krótko przycisk "OK", aby zrobić zdjęcie.

7. Tryb odtwarzania

Naciśnięcie przycisku trybu powoduje przejście do trybu odtwarzania, a następnie naciśnięcie przycisków w górę i w dół w celu wybrania filmu lub zdjęcia do przejrzenia i naciśnięcie przycisku OK w celu odtworzenia filmu.

8. Ustawienia menu

A. Po przełączeniu do trybu ustawień menu, naciśnij przycisk w górę i w dół, aby wybrać menu, a następnie naciśnij przycisk "OK", aby wybrać.

9. Podłączanie do komputera

Za pomocą kabla USB podłącz kamerę do komputera, na ekranie pojawią się 3 tryby połączenia: Mass storage/PC camera/Charge battery (Pamięć masowa/Kamera PC/Naładuj baterię), można nacisnąć przycisk w górę/w dół, aby wybrać tryb połączenia.

10. Połączenie WIFI

Urządzenie można podłączyć do telefonu lub tabletu, wykonując następujące czynności:

A. Wyszukaj " Denver ACW-5054" w Google Play lub App Store, aby pobrać aplikację.

B. Włącz kamerę, Krótko naciśnij przycisk "up wifi", aby włączyć WiFi, na ekranie kamery pojawi się logo WIFI, a następnie pojawi się SSID i PW (hasło początkowe): 12345678

C. Użyj telefonu, aby połączyć się z tym WIFI

D. Włącz aplikację, aby rozpocząć sterowanie kamerą.

Specyfikacje

Ekran LCD	2.0 LCD
Ujęcie z kamery	140 stopni
Język menu	duński-niemiecki-hiszpański-francuski-włoski-holenderski-polski-portugalski-fiński-norweski-angielski-szwedzki-chorwacki
Rozdzielczość wideo	FHD(1920*1080P)(interpolated) HD(1280*720P) VGA(640*480P)
Format wideo	AVI
Formaty kompresji wideo	MJPEG
Rozdzielczość zdjęć	12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.3M VGA (interpolowane)
Karta pamięci	Karta Micro SD
USB	USB2.0
Pojemność akumulatora	900MAH
Zużycie energii	400mA@4.2V
Czas ładowania	Okolo 3 godzin
Wymiar	59,27*41,13*29,28 mm

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia ACW-5054 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: ACW-5054. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików pobierania.

Zakres częstotliwości pracy:2.412–2.483GHZ
Maks. moc wyjściowa:2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

