



2. Pokrętko umożliwia ręczne otwieranie lub zamykanie zaworu
3. Gdy już ustawisz pozycję (otwarty/zamknięty) przesunij sprzęgło spowrotem do dolnej pozycji.

INSTRUKCJA UPROSZCZONA DLA ELEKTROZAWORU: 230V AC (prąd zmienny):

- Przewód żółto-zielony to: (N) NEUTRALNY
- Przewód brązowy to: (L) FAZA [ZAMYKANIE ZAWORU]
- Przewód niebieski to: (L) FAZA [OTWIERANIE ZAWORU]
-

INSTRUKCJA UPROSZCZONA DLA ELEKTROZAWORU: 12V DC (prąd stały):

- Przewód żółto-zielony to: (-) MINUS/MASA
- Przewód brązowy to: (+) PLUS [ZAMYKANIE ZAWORU]
- Przewód niebieski to: (+) PLUS [OTWIERANIE ZAWORU]

Nie wolno podawać napięcia na +/L i +/L [Zamykanie i Otwieranie] jednocześnie. Pomylenie + z - w prądzie stałym spowoduje uszkodzenie siłownika.

Aby ręcznie otwierać/zamykać zawór

1. W pierwszej kolejności ustaw sprzęgło w górnej pozycji (otwieranie manualne)

