

Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia produktu lub zagrożenia zdrowia i życia użytkownika. Montaż powinna wykonywać osoba do tego uprawniona i powinien być on wykonany przy odłączonym zasilaniu.

Zastosowanie:

Zasilacz przeznaczony jest do pracy w systemach automatyki, elektroniki przemysłowej, do zasilania urządzeń o napięciu znamionowym 12V DC, (np.: taśm LED)

Uwagi:

- Montaż powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia!
- Zasilacz powinien być przykręcony do konstrukcji urządzenia zasilanego
- Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne zasilacza, ponieważ zasilacz chłodzony jest metodą swobodnego przepływu powietrza.
- Zasilacz należy przyłączyć do sieci elektroenergetycznej odpowiednim przewodem miedzianym, trójżyłowym o minimalnym przekroju 0.5mm² i napięciu pracy izolacji 250V
- Jako pierwszą należy podłączyć żyłę uziemienia.
- Wyjście zasilacza należy podłączyć do obciążenia odpowiednim przewodem dwużyłowym o możliwie minimalnej długości i przekroju stosowanym do prądu obciążenia (dobór przekroju przewodu zaleca się wykonywać wg zasady minimum 4A/1mm²)

Dane techniczne:

Indeks	1214	1216	1217
Wymiary	Ø58 x 25 [mm]	Ø58 x 25 [mm]	Ø58 x 25 [mm]
Prąd wejściowy	AC 90-265V 50/60Hz		
Napięcie wyjściowe	DC 12V		
Natężenie	0,83A	1,25A	1,66A
Moc maksymalna	10W	15W	20W
Obudowa	Metalowa		
Klasa odporności	IP67		

Informacje końcowe:

Osoby przypadkowe, a przede wszystkim dzieci muszą przebywać z dala od strefy pracy.
Przed przystąpieniem do montażu, konserwacji, wymiany bądź czyszczenia należy odłączyć zasilanie.



Dystrybutor:
LVT ul. Piecewska 19
80-288 Gdańsk