

Uživatelský návod R-DC1 – RDC6 (dle počtu stringů).

UPOZORNĚNÍ:

- **Majitel/provozovatel** není oprávněn zasahovat do zapojení zařízení (rozvaděče), odstraňovat kryty rozvaděče nebo ho jakýmkoliv způsobem zakrývat nebo měnit jeho popisy.
- **Majitel/provozovatel** může provést v případě potřeby pouze kroky popsané níže. Například vypnutí pojistkového odpojovače.
- S pojistkovými odpojovači FU1 – FU6 (dle počtů stringů), manipulujte pouze při odpojené – vypnuté zátěži!
- Vždy zkontrolujte, že pojistkové odpojovače byly správně zatlačeny nebo rozpojeny.
- V případě poruchy zařízení kontaktujte majitele/provozovatele výroby, který kontaktuje servis dodavatele, nebo odborné firmy pověřené údržbou zařízení (rozvaděče).
- Obsluha výroby bude pravidelně (nejméně jednou měsíčně) kontrolovat ukazatele stavu přepětových ochranných FV1 – FV6 (dle počtů stringů). V případě vybavení signalizace na některé z přepětových ochranných bude tato patrona neprodleně vyměněna. Výměnu je nutné zadat pracovníkům servisu dodavatele, případně jiné odborné firmě.
- Rozvaděče jako celá elektroinstalace podléhá revizi a následně pravidelné revizi.
- **Rozvaděč je určen pouze pro vnitřní užití a je nutno vyvarovat se jej vystavovat přímému slunečnímu záření.**

1. Postup vypnutí technologie FVE

Odpojte pojistkové odpojovače FU1 – FU6.

Vypněte baterie (dle instrukcí dodavatele technologie montážní firmy).

2. Postup zapnutí technologie FVE

Zapněte baterie (dle instrukcí dodavatele technologie montážní firmy).

Zapojte pojistkové odpojovače FU1 – FU6.

Tento návod poskytuje základní informace pro bezpečné používání a údržbu rozvaděče R-DC1 – R-DC6 (dle počtů stringů). Pro podrobnější informace a specifické pokyny se obraťte na výrobce nebo kvalifikovaného elektrikáře.

