

## ANEKS DO INSTRUKCJI

### 1. PAROWANIE PILOTA

KOMENDA 21NUMERPILOTA#

NP. 211#, 212# 213# ITD.

### 2. USTAWIANIANE TRYBY STREFY PRZEWODOWE

KOMENDA 26NUMERSTREFYTYPSTREFY#

STREFY PRZEWODOWE MAJĄ NUMERY 200,201,...,207

NP. USTAWIENIA STREFY Z1 JAKO RZECZYWISTEJ

262001#