

INSTRUKCJA OBSŁUGI

STÓŁ STOLIK TURYSTYCZNE KEMPINGOWY 80 X 40 X 66 X 37 CM

MONTAŻ



Krok 1. Przesuń zasuwę i otwórz stół.



Krok 2. Rozłóż nogi.



Krok 3. Zamontuj przedłużenia nóg. Wsuń je i przekręć.



Krok 4. Rozłóż trójkątny wspornik. Może to wymagać trochę siły.



Krok 5. Zablokuj zasuwę.



Krok 6. Stół jest gotowy do użycia.

CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholi, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

OSTRZEŻENIA

1. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że został on odpowiednio złożony.
2. Nie należy wchodzić na stół ani na nim siadać.
3. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast przerwać korzystanie.
4. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
5. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
6. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3186 STÓŁ STOLIK TURYSTYCZNE KEMPINGOWY 80x40x60x37cm

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

USER MANUAL

TABLE CAMPING TABLE 80X40X60X37CM

INSTALATION



Step 1. Slide the latch and open the table.



Step 2. Unfold table's legs.



Step 3. Install the leg extensions. Slide them in and twist.



Step 4. Unfold the triangular support. This may require some force.



Step 5. Lock the latch.



Step 6. The table is ready for use.

CLEANING

- Wipe the product with a soft cloth and a light detergent, such as dishwashing liquid.
- Do not scrub the product with a sharp part of a sponge or with brushes or steel wool, as this may lead to permanent damage to the surface of the product.
- Do not clean the product with alcohol, as this may lead to local discolouration of the product.
- Do not clean the product with acetone, as this may lead to serious damage to the product.
- Protect the product from excessive sunlight, as this may lead to discolouration.
- After washing, wipe the product with a dry paper towel or soft cloth.
- Do not dry the product near a heat source, as this may lead to deformation of the product.

WARNINGS

1. Before using the product, make sure that it has been properly folded.
2. Do not climb or sit on the table.
3. Regularly check the condition of the product. If you notice any abnormality, stop using it immediately.
4. Do not repair or modify the product yourself.
5. Dispose of the damaged product in accordance with local waste management policies.
6. The instructions contain important information, so keep them for reference.