

Instrukcja obsługi – Słuchawka prysznicowa 4w1 z funkcją Start/Stop



Model: Słuchawka wielofunkcyjna z filtrem

Materiał: ABS, stal nierdzewna, silikon

Kolor: Szary

Wysokość: 260 mm | Szerokość: 74 mm

Gwint: Uniwersalny (pasuje do większości węży prysznicowych)

1. Montaż

1. Odkręć starą słuchawkę prysznicową od węża.
2. Nakręć nową słuchawkę ręcznie – bez użycia narzędzi.
3. Upewnij się, że połączenie jest szczelne.

2. Tryby natrysku – wybór strumienia

- Zmiany trybu dokonasz obrotową rączką z tyłu słuchawki. Dostępne są 4 funkcje:
 - Deszczowy: delikatny, relaksujący strumień
 - Mieszany: połączenie delikatnego i intensywnego natrysku

- Intensywny/hydromasaż: mocny, skoncentrowany strumień (rozluźnienie mięśni)
 - Punktowy: zdejmij główkę (obróć o 90°), by uzyskać skupiony strumień do dokładnego sptukiwania
-

3. Funkcja Start/Stop – oszczędność wody

- Naciśnij przycisk z przodu słuchawki, aby natychmiast zatrzymać przepływ wody – bez zmiany temperatury.
 - Naciśnij drugi przycisk z drugiej strony słuchawki, by ją ponownie uruchomić.
-

4. Czyszczenie i konserwacja

- Po każdej kąpieli przetrzyj słuchawkę z wody i osadów.
- Raz na kilka tygodni odkręć słuchawkę i przepłucz głowicę ciepłą wodą.
- W przypadku zatkania dysz – delikatnie przetrzyj wypustki silikonowe palcami lub szczoteczką.