

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Wymienne wałki do elektrycznej tarki do pięt Profi



Wymiana wałka:

1. Wałek zawiera delikatne elementy, obchodź się z nim ostrożnie.
Uwaga! Uszkodzony wałek może być przyczyną zranienia.
Wymieniaj wałek zawsze gdy zachodzi taka potrzeba.
Wałek nadaje się do kilkukrotnego użycia w zależności od częstotliwości wykonywania zabiegów oraz wielkości obszaru poddawanego zabiegom.
Wymieniaj wałek zawsze po zauważeniu jego defektu lub po zużyciu.
2. Sposób postępowania podczas wymiany wałka:
 - naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się z boku tarki, przesuwając go w dół, szczyt wałka przesunie się w górę i wałek wyskoczy,
 - wyjmij wałek i odłóż go,
 - załóż nowy wałek i dociskaj go do momentu, aż usłyszysz kliknięcie,
 - po zainstalowaniu sprawdź, czy wałek jest na swoim miejscu i nie ma żadnych luzów.

Konserwacja:

Wyłącz tarkę. Wyjmij wałek z urządzenia. Wyczyść wałek szczoteczką (dołączoną w zestawie z tarką). Możesz opłukać wałek po bieżącą, letnią wodą. Nie wolno zanurzać wałka przez dłuższy czas w wodzie. Wałek należy dobrze wysuszyć. Po wysuszeniu można założyć wałek na swoje miejsce.

Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.