



## PROJEKTOR KULA DISCO LED ZS48 INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Informacje podstawowe

Kula dyskotekowa LED RGB wyposażona w czujnik dźwięku. Posiada aż 7 różnych trybów świecenia w różnych kombinacjach kolorystycznych. Urządzenie jest sterowane przyciskami na panelu bądź z poziomu pilota zdalnego sterowania. Wyposażona została w aż 6 mocnych diod LED o różnych kolorach (czerwony, niebieski i zielony). Wspaniałe efekty świetlne zapewnia wbudowany silnik, który obraca diody oraz czujnik dźwięku, co pozwala na miganie diod w rytm odtwarzanej muzyki. Doskonale nadaje się do wszelkich lokali o profilu muzycznym - dyskotek, klubów, pubów. Świetnie sprawdzi się również w pokoju melomana i przy organizacji imprez okolicznościowych, domowych czy wspomaganiu pracy DJ-ów.

#### Cechy produktu:

- Kula dyskotekowa DISCO LED to fantastyczny gadżet na każdą prywatkę, imprezę, 18-stkę, sylwestra i inne imprezy!
- Wystarczy włączyć kulę, a zacznie ona rzucać na otaczające ją obiekty / ściany, różnokolorowe, intensywnie świecące, poruszające się wzory.
- Kula tworzy niesamowite efekty świetlne w przyciemnionym pomieszczeniu - poczuć się jak na prawdziwej dyskotecie.
- Efekty świetlne w kuli zmieniają się płynnie i intensywniej w trakcie odtwarzania muzyki, co zapewnia dynamiczną grę świateł.
- Sterowanie funkcjami kuli dyskotekowej odbywa się z poziomu dołączonego w zestawie pilota zdalnego sterowania!
- Wbudowane otwory pozwalają na zamocowanie kuli do ściany lub sufitu.

#### Specyfikacja:

- Zasilanie: 230V 50 Hz (z sieci elektrycznej)
- Moc nominalna: 3W
- Czujnik dźwięku
- 6 diod LED o różnych barwach: czerwona, niebieska, zielona
- Pilot IR zdalnego sterowania
- Wymiary: 9 cm x 8,5 cm
- Opakowanie: kartonowe

### 2. Obsługa

Wyjmij kulę disco z opakowania i ustaw w wybranym miejscu lub zawieś na ścianie. Podłącz urządzenie do zasilania sieciowego o napięciu 230V. Usuń zabezpieczenia baterii z pilota IR. Kula jest gotowa do użytku.

Aby włączyć / wyłączyć projektor wciśnij czerwony przycisk **I/O**

Aby uruchomić tryb konfiguracji DMX wciśnij niebieski przycisk **DMX**

Aby uruchomić czujnik dźwięku wciśnij zielony przycisk **START / STOP**

Aby uruchomić jeden z predefiniowanych trybów migotania w rytm muzyki wciśnij przyciski **MUSIC 1/2/3**

Aby uruchomić tryb stroboskopu wciśnij przycisk **FLASH**

Aby zmienić szybkość obrotu diod LED bądź ich migotania wciskaj przyciski **PLUS / MINUS** na dole pilota.

Przyciski **A1 – A7** – służą do wyboru jednej z 7 predefiniowanych kombinacji.

### 3. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego.
- Kulę można zasilать wyłącznie z sieci elektrycznej o napięciu 230V.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
- Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.

**UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.**

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

