

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Zestaw czyszczący do basenów Pure Spa #28004 Intex

Użytkowanie:

1. Przed pierwszym użyciem, upewnij się, że zestaw jest czysty i wolny od uszkodzeń.
2. Wybierz element zestawu, z którego chcesz skorzystać:
 - zakrzywiona szczotkę do czyszczenia ścian basenu,
 - sitko do wyławiania liści i zanieczyszczeń z powierzchni wody,
 - gąbkę do czyszczenia powierzchni basenu.

Czyszczenie:

1. Po każdym użyciu, dokładnie opłucz wszystkie elementy zestawu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
2. Użyj miękkiej szczotki i łagodnego detergentu, aby usunąć trudniejsze zabrudzenia. Unikaj używania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiał zestawu.

Przechowywanie:

1. Przechowuj zestaw w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
2. Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są całkowicie suche przed przechowywaniem, aby zapobiec rozwojowi pleśni i bakterii.

Kontrola stanu technicznego:

1. Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń mechanicznych, takich jak pęknięcia czy przetarcia. Uszkodzone elementy należy wymienić.

Ostrzeżenia:

Używać tylko pod odpowiednim nadzorem.

Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.