

Instrukcja obsługi PL/CZ/SK

Informacje ogólne

① Dane techniczne

- Napięcie: 220V
- Moc: 60W

② Zalecenia

- Unikaj dotykania prostownicy po zewnętrznej stronie płytek. Część ta nagrzewa się i może wywołać oparzenie.
- Aby uniknąć przegrzania urządzenia, nie pozostawiaj go włączonego gdy nie jest w użyciu.
- Nie wystawiaj urządzenia na kontakt z wodą.
- Dzieci nie mogą stosować urządzenia bez nadzoru dorosłych.

③ Działanie

- Podłącz urządzenie do kontaktu
- Wciśnij przycisk „ON”, aby włączyć urządzenie
- Wciskając przycisk „ON” kilkakrotnie ustawiasz odpowiednią temperaturę z zakresu 170-220°C

④ Modelowanie włosów

- Przed prostowaniem włosy powinny być suche i przeczesane.
- Urządzenie przeznaczone jest do stylizacji wyłącznie włosów naturalnych
- Po zakończeniu modelowania wyłącz urządzenie i pozostaw je do ostygnięcia na co najmniej 15 minut przed spakowaniem.

Schemat oraz opis funkcji przycisków



Zakres temperatury

Przycisk „ON”

uživatelská příručka

Obecné informace

① Technické údaje

- Napětí: 220V
- 60W

② Doporučení

Nedotýkejte se rovnačky na vnější straně desek. Tato část se zahřívá a může způsobit popáleniny. Aby nedošlo k přehřátí zařízení, nenechávejte jej zapnuté, když se nepoužívá. Nevystavujte zařízení vodě. Děti nemohou používat zařízení bez dozoru dospělé osoby.

③ Akce

Připojte zařízení do zásuvky Stiskněte tlačítko "ON" pro zapnutí zařízení
Několikanásobným stisknutím tlačítka "ON" nastavíte vhodnou teplotu v rozmezí 170-220°C

④ Modeláž vlasů

Před narovnáním by měly být vlasy suché a učesané. Příklad je určen pouze pro úpravu přírodních vlasů Po dokončení modelování vypněte zařízení a před zabalením jej nechte alespoň 15 minut vychladnout.

Schéma a popis funkcí tlačítek



Teplotní rozsah

tlačítko "ON".

Návod na použitie

Všeobecné informácie

① Technické údaje

Napätie: 220V
Výkon: 60W

② Odporúčania

Nedotýkajte sa rovnačky na vonkajšej strane platní. Táto časť sa zahrieva a môže spôsobiť popáleniny. Aby ste predišli prehriatiu zariadenia, nenechávajte ho zapnuté, keď sa nepoužíva. Nevystavujte zariadenie vode. Deti nemôžu používať prístroj bez dozoru dospeléj osoby.

③ Akcia

Pripojte zariadenie do zásuvky Stlačením tlačidla "ON" zapnete zariadenie Viacnásobným stlačením tlačidla "ON" nastavíte vhodnú teplotu v rozsahu 170-220°C

④ Modelovanie vlasov

Pred narovnávaním by mali byť vlasy suché a česané. Prístroj je určený len na úpravu prirodzených vlasov Po dokončení modelovania prístroj vypnite a pred zabalením ho nechajte aspoň 15 minút vychladnúť.

Schéma a popis funkcií tlačidiel

