

WALKIE TALKIE 2 SZTUKI

MODEL: AG490



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Walkie talkie, czyli klasyczna krótkofalówka zapewni wspaniałą zabawę w otwartym terenie oraz wygodną komunikację na odległość nawet 100 metrów (w otwartym terenie). Zabawka jest bardzo prosta w obsłudze, co nie sprawi kłopotów nawet młodszym dzieciom. Zasięg urządzenia dodatkowo zwiększa wysuwana antena, a do jej zasilenia wystarczą 3 baterie AA.

Cechy produktu:

- Walkie talkie jest prostym, wygodnym i bardzo łatwym w obsłudze urządzeniem.
- Doskonale sprawdzi się podczas zabawy w ogrodzie, na plaży lub w lesie.
- Umożliwia komunikację na odległości nawet do 100 metrów (w otwartym terenie).
- Bardzo prosta obsługa - każde dziecko bez problemu poradzi sobie z obsługą.
- Walkie talkie posiada teleskopową, wyciąganą antenkę o długości 21 cm
- Wspaniała zabawa i miło spędzony czas w plenerze - gwarantowane!
- Idealny zestaw na drobny upominek.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- **Zasilanie: 3x bateria AA 1,5V (brak w zestawie)**
- **Zasięg: do maksymalnie 100 m (w otwartym terenie)**
- Długość krótkofalówki: 19 cm
- Długość teleskopowej antenki: 21 cm
- **Ilość krótkofalówek w zestawie: 2 sztuki**
- **Kolor: żółty**
- Opakowanie: blister

2. Użytkowanie

- Wysuń antenę.
- Przesuń boczny przycisk aby włączyć walkie talkie.
- Aby komunikować się należy przytrzymać „Push to talk”.
- Przycisk należy zwolnić zaraz po zakończonej wypowiedzi, aby usłyszeć odpowiedź.
- Mikrofon jak i głośnik znajdują się z przodu walkie talkie.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.
- Nie zginaj anteny pod dużym kątem, aby uniknąć jej uszkodzenia.
- Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

