

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOMETRU

DT2234C+



1. Funkcje :

- * Optywowa konstrukcja zapewnia wygodniejsze użytkowanie, dzięki temu produkt idealnie leży w dłoni.
- * Dzięki zastosowaniu technologii mikrokomputerowej, technologii przeciwwakłóceniowej i innych technologii może dokładnie zmierzyć wartość prędkości
- * Szeroki zakres pomiarowy, wysoka rozdzielczość
- * Duży ekran ciekłokrystaliczny, wyraźny odczyt
- * Delikatna, trwała struktura

2. Specifications:

2. Specyfikacja:

Wyświetlacz:	5 cyfr, 18mm(0.77") LCD(ciekłokrystaliczny),
Dokładność:	±(0.05%+1 cyfr) wyrażona jako (% odczytu + najmniej znacząca cyfra)
Czas próbkowania:	0.8 sec.
Zakres testowy:	Automatyczny
Czas podstawowy:	Kryształ kwarcu
Odległość wykonywania:	50mm ~ 500mm
Rozmiar:	131mm × 70mm × 29mm
Moc:	6F22 9V bateria
Waga:	160g(łącznie z baterią)
Zakres testowy:	2.5 ~ 99999RPM(r/min)
Temperatura pracy:	0 ~ 50°C(32 ~ 122°F)
Rezolucja:	0.1RPM(2.5 ~ 999.9RPM) 1RPM(ponad 1.000RPM)

Opis panelu przedniego:

1. Przycisk pamięci
2. Przycisk testowy
3. Wyświetlacz LCD
4. Pokrywa baterii



3. Instrukcje:

(1)Metoda testowania:

- A. Zainstaluj baterię.
- B. Umieść znacznik odbłaskowy na obiekcie, który ma być testowany.
- C. Po zainstalowaniu baterii naciśnij przycisk TEST, ustaw wiązkę światła widzialnego i mierzony cel w linii prostej.
- D. Gdy wartość na wyświetlaczu się ustabilizuje, zwolnij przycisk TEST

- nie nie będzie wyświetlane, ale maksymalna, minimalna i ostateczna wartość wyświetli się automatycznie zapisywane po zakończeniu pomiarów.
- E. Naciśnij klawisz pamięci zgodnie z zasadami, aby wyświetlić niektóre pomiary. Aby uzyskać szczegółowe zasady, sprawdź funkcję pamięci.
- F. Koniec pomiaru.

(2)Względ pomiarowe:

- A. Znak odbłaskowy: Przetnij i odklej dostarczoną taśmę klejącą na ok. 12 mm i nałóż po jednym kwadracie na każdy wał obrotowy. Powierzchnia nieodblaskowa musi zawsze być większa niż powierzchnia odbłaskowa; Jeśli wał jest zwykle odbłaskowy, przed przymocowaniem taśmy odbłaskowej należy go pokryć czarną taśmą lub czarną farbą; Powierzchnia wału musi być czysta i gładka przed nałożeniem taśmy odbłaskowej.
- B. Pomiar bardzo niskich obrotów: Ponieważ łatwo jest uzyskać wysoką rozdzielczość i krótki czas próbkowania. Jeśli mierzysz bardzo niskie wartości obrotów, zausgenij użytkownikowi dodanie większej liczby „ZNAKÓW ODBŁASKOWYCH”; Następnie podziel pokazany odczyt przez liczbę „ZNAKÓW ODBŁASKOWYCH”, aby uzyskać rzeczywiste obroty.
- C. Wymywanie baterii: Jeśli przyrząd nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.

(3)Opis funkcji pamięci:

- A. Naciśnij przycisk pamięci, wyświetl numer wartości pamięci (np. 01, 02) w przybliżeniu.
- B. Pokazuje pamięć ostatniej wartości pomiaru przez około 2 sekundy, wyświetla także symbol „M.”.
- C. Pokazuje pamięć maksymalnej wartości pomiaru przez około 2 sekundy, wyświetla symbol „M/MIN”.
- D. Pokazuje pamięć minimalnej wartości pomiaru przez około 2 sekundy, wyświetla symbol „M/MIN”.
- E. Po zakończeniu pokazu automatycznie przechodzi w stan uśpienia. Naciśnij ponownie przycisk pamięci, wyświetli się następna wartość pamięci.

Dodatkowo, po każdym naciśnięciu przycisku TEST w celu dokonania pomiaru, zmierzone wartości są zapisywane jako 01, a poprzednie wartości pamięci są sekwencyjnie przesuwane do przodu. Po dokonaniu pomiaru naciśnij przycisk pamięci, wartość pamięci będzie wyświetlana od 01.

(4)Wymiana baterii:

- A. Jeśli konieczna jest wymiana baterii, gdy prawy górny róg wyświetlacza LCD wskazuje niski poziom naładowania baterii.
- B. Przesuń pokrywę baterii i wyjmij baterię.
- C. Poprawnie zainstaluj baterię w obudowie.

4. Uwaga:

1. Po czterech kolejnych testach dane na wyświetlaczu LCD są średnią wartością obiektu.
2. Nie można używać akumulatora.

Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska Sp. z o.o.
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu

Deklaracja producenta:
Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania.

