

Instrukcja obsługi – Odkurzacz pionowy bezprzewodowy BUTURE VC90

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup odkurzacza BUTURE VC90. To nowoczesne, bezprzewodowe urządzenie o mocy 600 W i sile ssania 65 000 Pa, przeznaczone do sprzątania wszystkich typów powierzchni. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym użyciem.

2. Ważne informacje bezpieczeństwa

- Nie używaj urządzenia do zbierania płynów, żaru, popiołu lub ostrych przedmiotów.
 - Trzymaj odkurzacz z dala od dzieci i zwierząt podczas pracy.
 - Ładuj tylko oryginalną ładowarką w temperaturze 5–40°C.
 - Nie zanurzaj odkurzacza ani baterii w wodzie.
 - W przypadku uszkodzenia kabla lub baterii – przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem.
-

3. Zawartość opakowania

1. Odkurzacz Buture VC90 z baterią
2. Aluminiowa rura teleskopowa
3. Elektroszczotka z podświetleniem LED
4. Mini turboszczotka do materacy

5. Ssawka szczelinowa
 6. Szczotka 2w1 do kurzu
 7. Uchwyt ścienny ze stacją ładowania
 8. Zasilacz
 9. Filtr HEPA x2 (1 zamontowany, 1 zapasowy)
 10. Instrukcja obsługi
 11. Oryginalne opakowanie
-

4. Opis elementów urządzenia

(tu w wersji PDF będzie rysunek z numerami)

- 1 – Rękojeść z przyciskiem zasilania
 - 2 – Wyświetlacz LED
 - 3 – Pojemnik na kurz (1,5 l)
 - 4 – Filtr HEPA
 - 5 – Rura teleskopowa
 - 6 – Elektroszczotka z LED
 - 7 – Bateria litowo-jonowa (8 ogniw)
 - 8 – Złącze ładowania
-

5. Montaż i demontaż

1. Włóż rurę teleskopową do korpusu odkurzacza aż usłyszysz kliknięcie.
2. Podłącz wybraną końcówkę (elektroszczotka, szczelinowa lub szczotka 2w1).
3. Aby odkurzacz używać w trybie ręcznym – odłącz rurę i podłącz końcówkę bezpośrednio do korpusu.
4. Demontaż wykonuj w odwrotnej kolejności.

6. Użytkowanie

- **Włączanie** – naciśnij przycisk zasilania.
- **Tryb AUTO** – odkurzacz automatycznie dostosuje moc ssania do rodzaju powierzchni.
- **Tryby manualne** – wybierz na wyświetlaczu jeden z 3 poziomów mocy.
- **Podświetlenie LED** – automatycznie włącza się po uruchomieniu elektroszczotki.
- **Samostojąca konstrukcja** – możesz postawić odkurzacz w dowolnym miejscu bez opierania.

7. Ładowanie i bateria

- Czas ładowania: ok. 4 godziny
- Ładowanie odbywa się w stacji dokującej lub przez podłączenie ładowarki bezpośrednio do odkurzacza.
- Urządzenie wyposażone jest w system BMS, który automatycznie odcina ładowanie po pełnym naładowaniu baterii.
- Bateria jest wymienna – aby ją wyjąć, wciśnij przycisk zwalniający i wysuń moduł.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Po każdym użyciu opróżnij pojemnik na kurz.
- Filtr HEPA myj pod bieżącą wodą co 2–4 tygodnie, pozostaw do całkowitego wyschnięcia (min. 24h).
- Elektroszczotkę czyść z włosów i sierści, aby uniknąć spadku wydajności.

- Nie używaj ostrych narzędzi do czyszczenia elementów plastikowych.
-

9. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Spadek siły ssania	Zanieczyszczony filtr lub szczotka	Wyczyść filtr i szczotkę
Odkurzacz się nie włącza	Rozładowana bateria	Naładuj baterię
Krótki czas pracy	Bateria wymaga wymiany	Wymień na nową
Brak podświetlenia LED	Brak kontaktu w elektroszczotce	Sprawdź połączenie

10. Dane techniczne

- Model: Buture VC90
- Moc: 600 W
- Siła ssania: do 65 000 Pa
- Tryby: AUTO + 3 manualne
- Pojemność zbiornika: 1,5 l
- Czas pracy: do 60 min
- Bateria: 8 ogniw, litowo-jonowa
- Filtracja: cyklonowa + HEPA
- Czas ładowania: ok. 4 h
- Waga: ok. 2,5 kg
- Kolor: złoty/żółty

11. Gwarancja i wsparcie

Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją. W przypadku problemów prosimy o kontakt z punktem sprzedaży(792388992) lub autoryzowanym serwisem Buture.