

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GŁOŚNIK G500



Funkcje

1. Ładowanie bez przewodowe: ładowanie bezprzewodowe będzie dostępne, jeśli urządzenie zostanie podłączone do prądu za pomocą adaptera sieciowego o mocy przynajmniej 9V/2A.
2. Włącznik: wciśnij, aby przełączyć tryb podświetlenia; przytrzymaj, aby wyłączyć lub wyłączyć urządzenie.
3. Tryb: wciśnij, aby przełączyć pomiędzy źródłem dźwięku (BT, Karta SD, USB, AUX, FM); przytrzymaj, aby zmienić jasność podświetlenia.
4. Przewijanie do tyłu: wciśnij, aby zmniejszyć głośność; przytrzymaj, aby włączyć poprzednią piosenkę.
5. Odtwarzanie/zatrzymanie: wciśnij, aby odtworzyć lub zatrzymać odtwarzanie. Podczas połączenia przychodzącego wciśnij, by odebrać lub przytrzymaj, aby odrzucić.
6. Przewijanie do przodu: wciśnij, aby zwiększyć głośność; przytrzymaj, aby włączyć kolejną piosenkę.
7. Ładowanie: czerwona lampka sygnalizować będzie trwanie procesu ładowania. Po zakończeniu ładowania lampka zgaśnie.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: wbudowany akumulator litowy
- Funkcje: BT, FM, Karta SD, USB, AUX, ładowanie bezprzewodowe, kolorowe oświetlenie
- Wymiary: 155 mm x 55 mm x 160 mm
- Głośnik: 36 mm
- Rezystancja głośnika: 4 ohm
- Moc głośnika: 3W
- Moc ładowania indukcyjnego: 5W/10W
- Napięcie wejściowe: DC5V/2A lub DC9V/2A

Opis głównych funkcji

1. Włączenie: przytrzymaj włącznik przez 2 sekundy, a głośnik uruchomi się.
2. Obsługa Bluetooth: głośnik umożliwia odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth. Najpierw należy uruchomić urządzenie, które przejdzie automatycznie w tryb parowania Bluetooth, co sygnalizować będzie migająca, niebieska lampka. W tym momencie możesz połączyć dowolne urządzenie, z którego chcesz odtwarzać muzykę.
3. Podświetlenie: urządzenie posiada kolorowe podświetlenie, możesz je włączyć lub wyłączyć włącznikiem lub zmienić jego jasność przytrzymując przycisk trybu.
4. Karta SD i USB: Włóż kartę SD lub nośnik pamięci USB w odpowiednie gniazdo, a następnie wybierz odpowiednie źródło za pomocą przycisku trybu. Odtwarzanie możesz kontrolować za pomocą przycisków znajdujących się na urządzeniu.

KX3383

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa
Polskiego 8, 15 – 111 Białystok
Wyprodukowano w Chinach

Ostrzeżenia

1. Produkt przechowuj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie należy wpatrywać się bezpośrednio w źródło światła.
3. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliove woreczki, opaski zaciskowe, fragmenty taśmy i inne podobne przedmioty mogą stanowić ryzyko uduszenia.
4. Produkt przechowuj w suchym miejscu, gdyż nadmierny dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych produktu.
5. Produkt przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Przed podłączeniem produktu do zasilania upewnij się, że wybrane gniazdo spełnia zalecane parametry.
7. Przed każdym produktem sprawdź stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast przeryj korzystanie.
8. Uszkodzony produkt zutylizuj zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.