

Instrukcja priorytetu ogrzewania (Heating Priority)

1. Wybór trybu pracy.

Naciśnij jednocześnie  i  przez 5 sekund, aby wprowadzić parametry wewnętrzne, kod parametru “P0” I wartość parametru “2” zostaną wyświetlone na ekranie, na przykład w ten sposób “P0 2”.

Naciśnij , aby wejść w wybór trybu pracy. Naciśnij  lub  aby zmienić wartości, następnie naciśnij  aby zatwierdzić i wyjść z wyboru trybu pracy. Naciśnij  aby wyjść z parametrów wewnętrznych.

2. Wyjaśnienie trybów pracy.

1. P0=0 (ustawienie domyślne – fabryczne – zalecane)

Poniżej charakterystyka P0=0:

- A. gdy pompa ciepła jest włączona, włącza się pompa wodna;
- B. Po wyłączeniu pompy ciepła wyłącza się pompa wodna;
- C. po osiągnięciu żądanej temperatury pompa ciepła pozostaje w trybie gotowości, ale pompa wodna pracuje.

2. P0=2

Poniżej charakterystyka P0=2:

- A. Gdy pompa ciepła jest włączona, włącza się pompa wodna;
- B. Po wyłączeniu pompy ciepła wyłącza się pompa wodna;
- C. Po osiągnięciu żądanej temperatury pompa ciepła przechodzi w tryb gotowości, a pompa wodna po kilku chwilach przestaje działać, ale będzie uruchamiać się co jakiś czas, na przykład przez 3 minuty co godzinę lub częściej, aby pompa ciepła mogła sprawdzić temperaturę wody w basenie.

3. P0=1

- A. Gdy pompa ciepła jest włączona, włącza się pompa wodna;
- B. Po wyłączeniu pompy ciepła wyłącza się pompa wodna;
- C. Po osiągnięciu żądanej temperatury pompa ciepła przechodzi w tryb gotowości, a pompa wodna przestaje działać i nie zostanie uruchomiona, dopóki pompa ciepła nie zostanie ponownie uruchomiona.