

Po każdorazowej ingerencji w układ regulacji obrotów należy je wyregulować (czyli po wymianie paska również).

Zdejmujemy osłonę od dołu gramofonu. Ustawiamy gramofon poziomo na podstawie aby mieć dostęp do płytki gramofonu w czasie pracy gramofonu (polecam taorek kuchenny postawiony do góry nogami).

Główny potencjometr ustawiamy w środkowej i włączamy gramofon na kilka minut celem ustabilizowania pracy poszczególnych elementów. Następnie wkrętakiem regulujemy obroty potencjometrami na płycie kontrolując wskazania naczników umieszczonych na talerzu.

Jeden z nich służy do regulacji obrotów 33, a drugi 45 RPM. poniższe zdjęcie przedstawia przykładowy gramofon Fonica, w innych gramofonach wygląda podobnie (dwa potencjometry montażowe znajdujące się obok siebie).

W przypadku braku możliwości ustabilizowania obrotów, należy szukać przyczyn w układzie elektronicznym (najczęstszą przyczyną jest stażenie się fotorezystora RPP131 znajdującego się obok silnika).

