

OPASKA ODBŁASKOWA LED

ZD101



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

Regulowana opaska LED na ramię. Zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo podczas wieczornych spacerów czy jazdy na rowerze. Możliwość regulacji obwodu i dopasowania do szerokości ręki. Mocne diody LED zapewniają dobrą widoczność użytkownika po zmroku. Dwa tryby pracy - stały oraz pulsacyjny. Konstrukcja odporna na deszcz oraz zachłapanie co umożliwi swobodne użytkowanie w każdą pogodę.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Regulowana opaska LED na ramię.
- Zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo podczas wieczornych spacerów czy jazdy na rowerze.
- Możliwość regulacji obwodu i dopasowania do szerokości ręki.
- Mocne diody LED zapewniają dobrą widoczność użytkownika po zmroku.
- Dwa tryby pracy - stały oraz pulsacyjny.
- Konstrukcja odporna na deszcz oraz zachłapanie co umożliwi swobodne użytkowanie w każdą pogodę.
- Materiał: tworzywo sztuczne (PCV + elastan)
- Zasilanie: 2x bateria CR2032 (**w zestawie**)
- Oświetlenie: diody LED
- Czas działania: do 72h (pulsacyjny) / 96h (stały)
- 2 tryby pracy: stały / pulsacyjny
- Długość opaski: 19 cm
- Szerokość opaski: 2,5 cm
- Obwód ręki (regulowany): od 28 cm do 40 cm
- **Kolor: przezroczysty + pomarańczowy**
- Opakowanie: foliowe

2. Użytkowanie

Aby włączyć lampkę naciśnij pomarańczowy, gumowany przycisk I/O na obudowie.

- 1) Po włączeniu diody LED COB zaczną świecić się światłem ciągłym.
- 2) Kolejne wciśnięcie uruchomi diody w trybie pulsacyjnym.
- 3) Ostatnie wciśnięcie wyłączy diody LED.

Aby wymienić baterie odkręć klapy zabezpieczającą baterię, usuń zużyte baterie CR2032 i umieść w gnieździe baterii 2 nowe baterie typu CR2032, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie wolno otwierać obudowy latarki (oprócz gniazda baterii). Czynności serwisowe należy zawsze zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
- Nie zanurzać opaski w wodzie.
- Chroń urządzenie przed zamoczeniem i mocnymi drganiami mechanicznymi, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie używaj silnych detergentów!
- Unikać przechowywania rozładowanej latarki przez dłuższy czas.
- Zużyte baterie lub akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Nie wolno wrzucać ogniw ani całego urządzenia do ognia.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

