

Jak używać

Ozonowanie samochodu jest prostsze niż myślisz:

1. Umieść ozonator w samochodzie – najlepszym miejscem jest przedni fotel pasażera lub podłoga za nim. W przypadku dużych generatorów ozonu, których nie da się umieścić wewnątrz samochodu, należy wprowadzić rurę urządzenia przez uchylone okno w drzwiach, a szczelinę uszczelnić – np. gąbką dociętą na wymiar.
2. Włączyć silnik samochodu
3. Włączyć wentylację samochodu na obieg zamknięty, maksymalną prędkość obrotów wentylatora i ustawić kratki w pozycji poziomej.
4. Temperatura powietrza z wentylacji powinna być ustawiona na minimum, czyli zimne.
5. Włączyć generator ozonu. W tym celu należy go podłączyć do zasilania, stosując np. przedłużacz. Wszystkie drzwi, okna i klapy bagażnika powinny być w samochodzie zamknięte, tak aby ozon nie wydostawał się na zewnątrz.
6. Ozonować samochód przez ok. 15 minut – przy czym czas ozonowania zależy w dużej mierze od wydajności i sprawności generatora, jak również wielkości kabiny samochodu. Im jest ona większa, tym ozonowanie będzie trwać dłużej.
7. Wyłączyć ozonator i samochód.
8. Uchylić okna lub drzwi i wietrzyć samochód. W ten sposób nadmiar ozonu w naturalny sposób zostanie zneutralizowany, a cały proces ozonowania zostanie poprawnie zakończony.

Punkt 8 przy całej procedurze ozonowania należy wykonać bardzo skrupulatnie, dokładnie wywietrzyć wnętrze, aby nie wdychać niepotrzebnie resztek ozonu. Przy poprawnym wykonaniu procesu ozonowania, nasza klimatyzacja z pewnością produkować będzie świeże, czyste powietrze, bez zbędnych zanieczyszczeń, a wnętrze samochodu odzyska swój pierwotny zapach. Ozon ma wszechstronne zastosowanie, a jego skuteczność jest potwierdzona wieloma wynikami testów powietrza, po ich ozonowaniu.

