

ƏƏ N2İLJ2NİŋRİŞyA· RŠtSƏZƏI-yŠƏZ Y2Yłăəł ó ! 9ú нлмркммут dzĭdzLJSyAı-ŋOŠ
 ŘěWŚjűëøť нлмлколк ! 9 ø 2ŘyAšAšSyλdz Řz ŚúëĭŁŚŮ ŠtSĭűëøY2ĬŎŁ ŚySŊƏŚűëŎĬySž
 Řf! ĩ2űşşø y! Ljı-tłø2 áůı-QŠø

b1-101- R2a11-008 fdoz 2S32 1y1-1 1201-1208	PW OLENDEREK S.C. DAMIAN OLENDEREK, SEBASTIAN OLENDEREKM. Reja 3/7, 63-300 Pleszew			
LRSyue7a1-1-12W Y2RStdz R2a11-008	TECHNIX PELL - EKO			
Yf1-1a1- StS1ue0y210a SyS1W3Sue01yS2 Y2RStdz	„A+”			
² alJ5001eyy1-1 StS1ue0y210a SyS1W3Sue01yS2	117,54	118,32	118,77	119,34
^{1/2} Y1-Y12y201- Y20 0aSL1ty1- 0 1 ²	10	15	24	38
{S12y201- StS1ue0y210 SyS1W3Sue01y1- 23W1S101-y1-1	79,56	80,07	80,55	81,05
{101S35tyS 112R11a 2a1W20y210a2 21-11S a12ad2S a1t' L12R011-a Y2y11-0dz 1ya11-11-02a fdoz 12yaS1W01-02a 1201-	1/232Ry1S 1 08Y1-31-y1-Y1a L12R1-y8Y1 0 1ya1W2102a 20a0dz3a 1201- 1- 0 a101S35ty210aY π 0812y1-y1S 1ya11-11-02a 132Ry1S 1 t bπφmk . πληπμο π 12Y1y2 L1W1S1R 2R11-y1SY 32 R2 S1alJf21-11-02a2 Ydzal 080 L12R11-y8 12y1W21a 1 2R0a2W20a L1W1S1 dzL1W1-0y12yS32 Y1a1W11- 12Y1y11-1a11S32 π 11-a12a201-y1S 20K12y8 1SYL1S1W1-1dzW20S2 π 0 0S1L121W1S1Ry1S2 08a1210a 1201- y1S Y1-311ey201-0 L1-1a01- 1 Y1-1S1W1-050 L1-1y80K - R01-0 2 R20W8 a11-y1S0Ky101y8 1201- 1 10a1W1-yS2 1 y1Y 1ya11-11-02a 0802 alJ1-1y20S0S2 StS1ue01yS2 a101Sty210 0a18a11K R1W101S1 1 L121W180 ² a1St11S dzalS1W1 1 1201- y1S101201y1S dzad01-0φ			

Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy	PW OLENDEREK S.C. DAMIAN OLENDEREK, SEBASTIAN OLENDEREKM. Reja 3/7, 63-300 Pleszew			
Identyfikator modelu dostawcy	TECHNIX PELL - EKO			
Klasa efektywności energetycznej modelu	„A+”			
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	117,60	118,55	119,10	119,55
Znamionowa moc cieplna w kW	MH	MΦ	OL	ΠY
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania %	79,50	80,30	80,82	81,25
Szczegółne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła	Zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi kotła a w szczególności: • wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 • komin, przed oddaniem go do eksploatacji, musi być poddany kontroli i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominarskiego • zastosowanie ochrony temperaturowej • w bezpośredniej bliskości kotła nie magazynować paliwa i materiałów palnych • dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji c.o., spalinowej, elektrycznej, szczelność wszystkich drzwiczek i pokryw. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.			

Y!w¢! twh5!Y¢!

ӨЭ WZlJzWlŋRîŠyЛ· RšŦSЭЗӨI-yŦSЭ ZYλăλ ó ; 9ú нлмркммут dzlđLJSŦyЛI-гнОШ
 ŘēwSjűëøt' нлмлколк ; 9 ø 2ŘyλŠāšŦyλdz Řz ŠüēlĀŠŦ ŠŦSjűëøyzlŌĀ ŠySŦwSšüēōlŸySž
 Řfl· j2úšzø yL· LJl-ftłøZ áũl·ŦŠø

b1-101- R2a11-00e fdz0 2S32 1y1-1 0201-120e	PW OLENDEREK S.C. DAMIAN OLENDEREK, SEBASTIAN OLENDEREKM. Reja 3/7, 63-300 Pleszew			
LRSyue711-102W Y2RSftd R2a11-00e	TECHNIX PELL - EKO			
Yf1-ai- StS1ue0y2101 SyS1ue01yS2 Y2RSftd	„B”			
2 alJ5001eyy11 StS1ue0y2101 SyS1ue01yS2	82,26	82,40	82,86	82,93
1/2Y1-Y12y201 Y20 01SL1y1- 0 1 2	10	15	24	38
{S12y201 StS1ue0y210 SyS1ue01y1- 23N1S01-Y1-	82,26	82,40	82,86	82,93
{101S35fyS 112R11 2a1120y2101 21-11S 112a2d2S 11t L12R011-1 Y2y11-0dz 1y11-1-021 fdz0 12y1S11-021 1201-	1/22Ry1S 1 0eY1-1-1Y1 L12R1-y1 0 1y11-1-021 20a2d21 1201- 1 0 1101S35fy2101Y 11 0e12y1y1S 1y11-1-021 12Ry1S 1 t b1p1M1. 11111111 11 12Y1y2 1111S1R1R1-y1S Y 22 R2 S111121-1-021Y 1dz11 0e0 L12R1-y1 12y11-1 2R0121201 L111S1 dzL111-0y12yS32 Y11111- 12Y1y1-1111S32 11 111121201y1S 20K12y1 0S1Y11S11-1dz1201S2 11 0 0S111211S1y1S2 01112101 1201- y1S Y1-1-112y201-0 L1-1-01- 1 Y1-1S111-1S0 L1-1y1e0K - R01-0 2 R2011e 111-1Y1S0K101y1 1201- 1 111111-yS2 1 y1Y 1y11-1-021 00201e 1111-1y1201S2 StS1ue01yS2 1101S1y210 011e11110K R111-01S1 1 L12111e00 2 11S1y1S dz11S11 1201- y1S110201y1S dz1201-00			

Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy	PW OLENDEREK S.C. DAMIAN OLENDEREK, SEBASTIAN OLENDEREKM. Reja 3/7, 63-300 Pleszew			
Identyfikator modelu dostawcy	TECHNIX PELL - EKO			
Klasa efektywności energetycznej modelu	„B”			
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	82,40	83,15	82,65	83,57
Znamionowa moc cieplna w kW	MH	Mφ	OL	ny
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania %	82,40	83,20	82,65	83,57
Szczegółne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła	Zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi kotła a w szczególności: • wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 • komin, przed oddaniem go do eksploatacji, musi być poddany kontroli i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominiarskiego • zastosowanie ochrony temperaturowej • w bezpośredniej bliskości kotła nie magazynować paliwa i materiałów palnych • dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji c.o., spalinowej, elektrycznej, szczelność wszystkich drzwiczek i pokryw. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.			