

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## **GRA RODZINNA RYBKİ ŁOWIENIE 45 RYBEK + 4 WĘDKI**

### **PARAMETRY TECHNICZNE**

- Tworzywo: plastik
- Liczba graczy: 1 – 4
- Zasilanie: 2x bateria AA (brak w zestawie)
- Wymiary podstawy: 32 cm x 4 cm
- Wymiary rybki: 3 cm x 2 cm

### **ZAWARTOŚĆ ZESTAWU**

- 45 rybek
- Podstawka na rybki
- 4 wędki

### **MONTAŻ BATERII**

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż dwie baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij i zabezpiecz osłonę. Upewnij się, że jest odpowiednio zamknięta.

### **ZASADY GRY**

1. Na podstawie umieść wszystkie rybki.
2. Każdy gracz wybiera wędkę.
3. Każdy z graczy po kolei próbuje wyłowić rybkę.
4. Aby złowić rybkę należy złapać ją na wędkę, gdy ta otworzy pyszczek. Każdy gracz ma jedną próbę, po czym swoją turę ma kolejna osoba.
5. Wygrywa gracz, który złowi jak najwięcej rybek.

### **OSTRZEŻENIA**

1. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą prowadzić one do trwałego uszkodzenia produktu.

4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektrycznych i elektronicznych.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
6. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

### **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII**

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

**KX7582** Gra rodzinna rybki łowienie 45 rybek + 4 wędki

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,  
15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach